# AUS GUTEM GRUND

## SOUNDBAR SYSTEM FineArts MR 8000







## REMOTE CONTROL



4

ENGLISH	05-33
DEUTSCH	34-62
FRANÇAIS	63-91
ITALIANO	92-120
ESPAÑOL	121-149
NORSK	150-177
SUOMI	178-205
TÜRKÇE	206-237

## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

Please note the following instructions:

- If you want to set up the device on wall shelves or in cupboards, please ensure that it is adequately ventilated. There must be at least 10 cm of space at the side, above and behind the device.
- Do not cover the device with newspapers, table cloths, curtains, etc.
- Do not use any cleaning agents as they may damage the housing. Clean the device with a clean, dry cloth.
- If the device is exposed to sudden changes in temperature, for example when taken from the cold into a warm room, wait at least two hours before using it.
- The device is designed for use in dry rooms. If you do use it outdoors, make sure it is protected from moisture such as dripping or splashing water.
- Only use the device in a moderate climate.
- Do not place the device close to heating units or in direct sunlight, as this will impair cooling.
- Do not place any vessels containing liquids, such as vases, on the device.
- Do not place any objects such as burning candles on the device. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the device.

- If malfunctions occur due to brief mains overloads or static electricity charges, reset the device. To do this, pull out the power plug and connect it again after a few seconds.
- Where the mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- Never open the device casing under any circumstances. No warranty claims are accepted for damage resulting from improper handling.
- Thunderstorms are a danger to all electrical devices. Even if the device is switched off, it can be damaged by a lightning strike to the mains. Always remove the power plug during a thunder storm.

#### 6 ENGLISH

## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

### **RF Exposure Warning**

- This equipment must be installed and operated in acordance with the provided manual.
- The device has a built-in antenna, and must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
- It is recommended to operate the device at least 20 cm away from the end user during normal use.

## Important battery information

- The device contains a battery and charging system which is designed to work at temperatures that do not exceed 50°C. Leaving this product in a closed automobile or the trunk of an automobile where temperatures may exceed 50°C may result in permanent battery damage, fire, or explosion. Do not leave the device in any place where the temperature may exceed 50°C such as the cabin or trunk of an automobile.
- Batteries (battery pack or batteries installed) must not be exposed to excessive heat such as direct sunlight, fire or the like.

 Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type.

THIS DOCUMENT CONTAINS IN-FORMATION THAT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including but not limited to photocopying, recording, information retrieval systems, or computer network without the written permission of Arçelik A.Ş. and Grundig Intermedia GmbH.

Apple, the Apple logo, iPhone®, iPod®, iPad® and iTunes® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grundig Intermedia GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Android<sup>™</sup>, Google Play<sup>™</sup>, Google Play logo, Google Cast<sup>™</sup> and the Google Cast badge are trademarks of Google Inc.

Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Wi-Fi®, the Wi-Fi logo, the Wi-Fi CER-TIFIED logo, Wi-Fi Protected Access® (WPA),the Wi-Fi Protected Setup logo, Wi-Fi Direct® and Wi-Fi Alliance® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED<sup>TM</sup>, Wi-Fi Protected Setup<sup>TM</sup>, WPA2<sup>TM</sup>, and the Wi-Fi Alliance logo, are trademarks of Wi-Fi Alliance. All other products and services mentioned may be trademarks or service marks of their respective owners.

## REMOTE CONTROL \_\_\_\_\_

See the figure on page 4.		AUX IN	Audio signal input
ሳ	Turns the device On and Off.		for connecting an ex- ternal device.
SOURCE	Press repeatedly to switch among in WIFI, BT, AUX, COAXIAL and ARC mode.	SA	Configuration button and LED for Stand- Alone (SA) mode.
- / +	Adjusts the volume; Volume down and Volume up.	HN	Configuration button and LED for Home- Network (HN) mode.
<b>₩4</b> / <b>▶&gt;</b>	Previous/Next	ARC	Arc function
►II	Press to temporar- ily pause a playback. Press it again to re- sume the playback. Hold down this button for 3 seconds to dis- connect bluetooth.		
EQ	Press to switch to the equalize mode.		
ſ <b>(</b> ×	Press to temporarily switch off the sound. Press it again to switch it on.		
FAVOURITE	Press to play favour- ite source music.FA- VOURITE only avail- able in spotify app mode.		

ENGLISH 9

## **REMOTE CONTROL**

#### **Remote Control Operation**

Insert the batteries into the remote control. Point the remote control at the remote sensor on the front panel. The remote control works within a distance of about 8 metres from the sensor and within an angle of about 30 degrees from the left and right side.

#### **Battery Installation**

1 Remove the battery compartment cover on the back of the remote control.



2 Load one AAA/1.5V battery into the battery compartment making sure that the battery have been inserted with the correct polarities matching the symbols +, - as indicated inside the battery co partment.



3 Replace the cover.



#### Notes:

- Remove the battery when you do not intend to use the remote control for a long time.
- Weak batteries can leak and severely damage the remote control.
- The battery must not be exposed to excessive heat source, such as sunshine, fire or any other things like that.
- Be environmentally friendly and dispose of batteries according to your government regulations.

#### Arc(audio return channel)

ARC is audio return channel function, it is used in digital audio output of liquidcrystal display television in order to get the optimal synchronous sound quality. Use the HDMI cable to connect the HDMI-ARC input port of this sound base to the ARC output port of the liquidcrystal display television.

#### Introduction

A Wireless Dynamic Direct Multi-Node Streaming (DDMS) is a group of nodes (DDMS enabled speakers), chosen dynamically by an end user to synchronously play audio from a given content source.

DDMS group is called as Sound-Scene. This group of speakers can play music from any Audio Source synchronously without any delay between the nodes. Each Sound-Scene can consists of two or more nodes.

## SETTINGS\_\_\_\_\_

### Terminology

Terminology	Description
Speaker	A speaker in the Sound-Scene.
Sound-Scene	A group of DDMS-Nodes chosen dynamically by an end user to synchronously play audio from a given content source.
DDMS-Mode	State of the device which is part of the Sound-Scene. The mode can be set to either Stand-Alone (SA) or Home-Network (HN).
Master	A DDMS-Node that receives the audio stream from the source (smartdevice) and re-transmits to Slaves.
Slave	A DDMS-Node that connects to the Zone-Master and receives the audio stream from Master for playback.
SA-Mode (Stand-Alone Mode)	A state in which DDMS-Nodes create a Sound-Scene, by con- necting to the Master using the SSID of SoundScene in SA- Mode. In this state there is no Access-Point (AP) or home infrastructure present. The Audio Source (smartdevice) streaming the audio should be connected to the same SSID of the Sound-Scene in SA-Mode.
HN-Mode (Home-Network Mode)	A state in which DDMS-Nodes create a Sound-Scene, by con- necting to the Access-Point (AP) in the Home-Network. The Audio Source (smartdevice) streaming the audio should be connected to the same AP.
SSID of Sound- Scene in SA-Mode	A unique identifier of the Sound-Scene in SA-Mode, to which the source shall be connected in order to stream audio.
Audio Source	A content source from which the Sound-Scene plays the con- tent synchronously. The Audio Source can be local media stored in the smartphone, UPnP, SD-Card, vTuner, TuneIn, AUX, and so on.

## SETTINGS.

#### Setting Up Speakers for DDMS

DDMS can be setup in two modes:

Stand-Alone (SA) Mode: Peer-to-Peer network of devices connected together to form a group.

Home-Network (HN) Mode: Two or more devices connected to an Access Point (AP) to form a group.

#### Setting Up Stand-Alone Mode

1Turn ON the first device and trigger SA-Mode Master, by long pressing on (3 sec.) SA button. Observe the SA LED blinks at fast speed. After successful configuration, SA LED lights up continously.

#### Note:

Speaker enters SA-Mode and is configured as Master.

- 2 Turn ON the second device and trigger SA-Mode Slave, by single pressing on SA button. Observe the SA LED blinks at normal speed. After successful configuration, SA LED lights up continously.
- 3 Repeat Step 2 for other devices.

#### Note:

First speaker must be configured as Master and other speakers must be configured as Slave.

#### Setting Up Home-Network Mode

Configure Speakers Over Wi-Fi - Using SAC Method on Android Devices

- Connect the Android device with Grundig App, to the Home-AP.
- 2 Turn ON the speakers, and trigger SAC by single pressing on HN button. Observe the HN LED blinks at normal speed.

## SETTINGS.

3 Start the Grundig App. If you are running the Grundig App for the first time, you will be asked for an license agreement. Tap Accept to proceed.





## SETTINGS\_\_\_

tap Add New Speakers.



5 In Configure Speakers section 6 From the Device Setup page, go to WiFi settings of your device.

●●●●○ 中国移动 🗢	4:19 PM	7 0 \$ 100% 🗪		
🗸 Back	Device Setup			
Speaker A	ccessory Con	figuration		
1. Tap on the iPhone's Se	1. Tap on the Home button, open your iPhone's Settings app and select Wi- Fi.			
2. Select GR	Configure_XX WiFi list.	XX from the		
2. Come	back to the Gr	rundig App.		
Note: If GRCon put the device	figure_XXXX is no in configure moo HN button.	it listed, please le by pressing		

7 From the Wi-Fi network list select GR-Configure\_xxxxxx.

••••∘ CellOne 🗢	3:58 PM	54% 🔳 🔿
Settings	Wi-Fi	
Wi-Fi		
<ul> <li>GRConfigure</li> </ul>	e_D2DD88	ê 🗢 🕕
CHOOSE A NETWO	DRK	
belkin.6b5.	guests	<b>?</b> (j)
Benu Test		₽ ङ ()
DarthMinio	n	<b>?</b> (j)
GrundigSyn	ic	<b>?</b> (j)
FAST_D778	3	₽ 중 ()
HelloHi		₽ ङ (]
HUAWEI		<b>?</b> (j)
island-001	E20	£ ╤ (j)
island-001	E40	ê 🕈 🚺
icland 019	120	

- 8 Return to Grundig APP and tap NEXT.
- 9 In Speaker Setup page, select the Home-Network and enter the password.

●●●●○ 中国移动 🗢	2:06 PM	7088	80% 🔳
Cancel			Ċ
Your Grundig Device has created a temporary Wi-Fi network to assist with the setup			
Device Name:			
Grundig_D2DD88			
Manual Device	Configura	tion	
Home Network S	<b>ettings</b> D:		
TP-LINK6500 2.4G			~
Network Password	:		
•••••			0
	Save		

10 In the TimeZone configuration screen, select the appropriate time zone according to your location and then tap Next.



- 11 First Speaker is configured to the Home-AP. Other speakers can be configured to the same Home-Network using SAC method.
  - For configuring using SAC method, follow Steps 1 to 11 as explained above.

#### Connecting your smartdevice to the audio system

Connect the Android / iOS device with Grundig App to the SA Network-Master.

•••• (	CellOne ᅙ	3:58 PM		53% 🔳
< Set	ttings	Wi-Fi		
٧	Vi-Fi			0
<b>~</b> 0	irundigSync		<b>a</b>	<b>∻</b> (i)
снос	SE A NETWORK.			
	@#\$%^&*!@#		•	<b>∻</b> (i)
4	Airtel_Zerotou	ch	<b>a</b>	<b>?</b> (Ì)
E	Benu Test		<b>a</b>	<b>?</b> (i)
k	black			<b>∻</b> (i)
k	ouffalo			<b>∻</b> (i)
C	DarthMinion			<b>?</b> (i)
C	Default			<b>?</b> (j)
Ģ	irundigSync		•	<b>?</b> (j)
C	DirectStreamD	00B1B4	•	<b>∻</b> (i)
F	AST_D778		•	<b>?</b> (j)

## SETTINGS.

#### Note:

- Default password for Grundig-Sync network is "hello123" without quotas.
- 2 Or alternately, you can connect to Home network AP for HN Mode configuration.

●●●●● 中国移动 🗢	11:33 AM	<b>1 0 %</b> 82%	s 💼 +
Settings	Wi-Fi		
Wi-Fi			$\bigcirc$
✓ TP-LINK6500	2.4G	₽ 奈	(j)
CHOOSE A NETWOR	RK 300		
arbyod		₽ 奈	i
arguest		Ŷ	i
arwifi		₽ 奈	i
GRConfigure_	B00184	Ŷ	(i)
SenseTime-B	ranch	₽ 奈	(j)
木马慎入		₽ 奈	(i)
Other			

#### Ask to Join Networks

Known networks will be joined automatically. If no known networks are available, you will have to manually select a

#### **Grundig App**

The Grundig App is used to configure, control and stream music to the speakers in a Sound-Scene.

- You can configure the speakers in the Sound-Scene as Master or Slave.
- You can Select Audio Source to stream the content.
- You can configure the speakers in the Sound-Scene to stream music either to Right Channel, Left Channel or Stereo.
- You can also control the playback options such as Pause, Resume Playback, Next, Previous, Seek and so on.

#### Notes:

- Uninstall the existing version of the application in the smart device, before installing the latest version.
- Make sure you use the latest Grundig App along with the latest GR Firmware.

#### **Create Sound-Scene**

To configure the devices in Sound-Scene as Audio-Master or Audio-Slave proceed as below.

1 Open the Grundig App.

## SETTINGS



- In Manage Speakers page, you can edit the Scene name. To edit tap icon.
- 4 Tap the speaker name of the free speaker to set it as Audio-Slave to the Audio-Master.



#### **Audio Source Selection**

You can stream music to speakers in DDMS Group from sources such as Aux In, Bluetooth, Local Storage, and Music Services.





## SETTINGS\_



**4** Browse through the folders and select the song of your choice.



## SETTINGS

5 Devices start streaming the music synchronously.



#### **Stereo Channel Separation**

Speakers in Sound-Scene can be configured to stream either only to Left-Channel or Right- Channel audio out-put.

To configure Speakers in the Sound-Scene for Right-Channel or Left-Channel proceed as below.

- 1 Go to the Add More Speakers page.
- 2 Tap the arrow > next to speaker name for more options.



1 0 ¥ 78% 🔳



2:11 PM **Device Setup** 



🔦 Grundig D2DD88

Audio Output (Assigned):

Stereo (s)

IP Address:

10.86.60.113

Firmware Version:

Save

## SETTINGS

3 In Audio Output (Assigned) section:

- Tap Left Speaker (L) and tap Save to channel the audio output of the device to left channel.
- Tap Right Speaker (R) and tap Save to channel the audio output of the device to right channel.
- Tap Stereo (S) and tap Save to channel the audio output of the device in stereo mode.



Save

#### Join/Free Speakers 1 Tap on Play New.

••••• 中国移动 ᅙ 2:12 PM Sound Scenes No Sound Scenes Active Click to Start Playing Play New 5 Play Cast Play New Configure

- 2 In Select Source Speaker page, tap on the desired device to set it as Audio-Master or Audio-Slave.
  - When all speakers are free, the first speaker that you tap will be set as Audio-Master.

## ENGLISH 23

## SETTINGS.







## SETTINGS



#### **Release Speakers**

When the speakers are set as Audio-Master and Audio-Slave go to **Manage Speakers** page and tap **Release This Scene** to release all the speakers from the current scene.



#### Join All Free Speakers

Once the Audio-Master is set, tap **Join All Free Speakers** to join all the free devices to the current scene.



Free All From this Scene

Tap on Free All From this Scene to free

all the speakers from the current scene.

## SETTINGS.

#### Join All

Tap on **Join All** to join all free speakers from other scenes in the same network to the current Master.



## SDATIEY



How to use Connect <sup>1,2,3</sup>

You'll need Spotify Premium to use Connect see details overleaf

- 1 Add your new device to the same wifi network as your phone, tablet or PC (see product user instructions for details).
- 2 Open the Spotify app on your phone, tablet or PC, and play any song.
- 3 If you're using the app on a phone tap the song image in the bottom left of the screen. For tablet and PC move to step 4.



- 4 Tap the Connect icon 🖤
- 5 Pick your device from the list. If you can't see it, just check it's connected to the same wifi network as your phone, tablet or PC.

All done! Happy listening.

licenses

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:

www.spotify.com/connect/third-partylicenses.

Service start dates and service conditions may change by country.

- 2 Certain services may require firmware updates
- 3 Disclaimer regarding third-party services: Arcelik A.S. and Grundig Intermedia GmbH bear no responsibility in the event that services offered by third parties are changed, disrupted, suspended or terminated.

## BLUETOOTH



FineArts devices are equipped with Bluetooth feature built-in.

If the unit is not configured for Wi-Fi use, it automatically switches to pairing mode which allows user to pair and use the unit easily.

If the unit is configured for Wi-Fi use, the Bluetooth connection is enabled, but only available to devices already paired.

Press standby button to power on the sound base, then press source button to switch the corresponding bluetooth mode, the bt signal indicator line will be racing flash in the display screen, the sound base is in searching bluetooth signal status, use your smart phone to search the bluetooth signal of the sound base, select GRUNDIG FINEARTS MR 8000 on your list, input the password 0000 if need the password prompt, the sound base will synchronize to play songs on your mobile phone whilethe bt signal indicator line disappear the display screen means to be connected successfully.

Disconnected the bluetooth on the smart phone to switched off the bluetooth connection.

Notes:

- Bluetooth connection range in 10 meters.
- The model GRUNDIG FINEARTS MR 8000 in your device was not deleted.
- In bluetooth mode,[PLAY/ PAUSE], [NEXT], [PREVIOUS], [VOLUME+/-] etc. are also active.



## CONNECTION

#### Subwoofer Connection

Make sure the AC power cord is connected to a power supply securely. press source button to switch AUX mode.press and hold favourite button and the sound base will scroll display SUB PAIRING on the display screen, then press and hold pair button on the subwoofer to pair with the sound bar. when the red indicator flashing on the subwoofer , the subwoofer is in pairing status, when the sound base scroll display PAIR OK and the red indicator on the subwoofer keeps lighting means pair successfuly , if the subwoofer can not pair with the soundbase automatically, the sound base will scroll display PAIR FAIL, please press and hold pair button on the rear panel of subwoofer and press and hold favourite button on the sound base to repair .

The subwoofer will memories the sound base and connected automatically when you power off the subwoofer then power on.



#### **AUX IN**

This sound base has an extra group of audio input terminals. You can input the analogue stereo audio signals from extra devices such as VCD, CD, VCR, DVD player, etc.

Use the audio cable to connect the stereo audio output terminals of a VCD, CD, VCR,DVD player to the stereo input terminals AUX IN of this .

Its corresponding signal source is AUX IN which can be available by pressing [SOURCE] button on the remote control.

#### **Coaxial Input**

Use the coaxial cable to connect the coaxial input of this sound base to the coaxial output of VCD, CD, VCR, DVD player.



## TROUBLESHOOTING\_\_\_\_\_

Symptom	Cause(s)	Remedy
No Power	•The DC power cord is not connected to the power supply or is not connected to a power supply securely.	Please check that the DC power cord is connected securely.
Sound There is no sound or the sound is distorted.	<ul> <li>The audio cables aren't connected securely.</li> <li>The volume is set to the minimum level.</li> <li>The sound is switched off.</li> </ul>	Connect the audio cables securely. Turn up the volume. Press [MUTE] on the remote control to switch on the sound. Press [PLAY/PAUSE].
The buttons on the unit does n't work.	•The unit is being interfered with static electricity etc.	Switch off and unplug the unit. Then connect the plug to the power supply and switch it on again.
Theremote controldoesn ot function.	There is no battery in the remote control. The batteries are out of charge. The remote control isn't pointed to the remote sensor. The remote control is out of its operating area. The unit is shut down.	<ul> <li>Install one AAA/1.5V battery in it.</li> <li>Replace the batteries with new ones.</li> <li>Make sure that the remote control is pointed to the remote control sensor.</li> <li>Make sure the remote control is within the operating area.</li> <li>Switch off the unit and disconnect it from the DC outlet. Then power on the unit again</li> </ul>

#### **Cleaning the device**

Pull the power cord out of the mains socket. Clean the device with a clean, dry cloth. Do not use any detergents containing alcohol, spirit, ammonia or scouring agent.

#### Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product:

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).



This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be reused and are suitable

for recycling. Do not dispose of the waste product with normal domestic and other wastes at the end of its service life. Take it to the collection center for the recycling of electrical and electronic equipment. Please consult your local authorities to learn about these collection centers.

#### Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

#### Package information



Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance

with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

## INFORMATION

#### **Factory Reset**

#### **Caution:**

- Factory reset will clear all user data and network configuration settings.
- 1 Dock the unit and ensure power connection is proper.
- 2 Turn the speaker on and wait for bootup successfully.
- 3 Long press (10 seconds) ►II and + buttons on top together for performing factory reset.
- 4 Device will restart automatically after successful reset.

#### Technical data MR 8000



This device is noisesuppressed according to the applicable EU directives. This product fulfils the Eu-

ropean directives 2014/53/EU, 2009/125/EC and 2011/65/EU.

You can find the CE declaration of conformity for the device in the form of a pdf file on the Grundig Homepage www.grundig.com/downloads/doc.

The type plate is located on the underside of the device.

#### WLAN

Network standard: IEEE 802.11 b,g,n

This model supports all the transfer rates according to the standard IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g and IEEE 802.11 n.

Safety: WPA, WPA2, WAPI engines

Voltage supply

AC ADAPTOR

Manufacturer: Dongguan Dongsong Electronic Co., Ltd

Model: DYS40 - 200200 W

Input: 100-240V~50/60Hz 1.0A MAX

Output: 20.0V ---- 2.0

AC power for Subwoofer: 100-240V~50/60Hz

Soundbar power input (Max): 20W

Subwoofer power input (Max): 15W

Standby: < 0.5W

Sound bar power output (Max) : 2x25 W

Subwoofer power output (Max): 1x50 W

**Dimensions and weight** 

LxWxH: 1055x285x450 mm

Weight: N.W: 2kg (Main Unit)

4.6kg (Subwoofer)

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Wenn Sie das Gerät auf Wandregalen oder in Schränken aufstellen möchten, achten Sie bitte darauf, dass eine angemessene Belüftung gewährleistet ist. An den Seiten, über und hinter dem Gerät muss ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.
- Decken Sie das Gerät nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese das Gehäuse beschädigen können. Reinigen Sie das Gerät mit einem sauberen, trockenen Tuch.
- Falls das Gerät plötzlichen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, bspw. wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird, warten Sie vor Inbetriebnahme mindestens zwei Stunden.
- Das Gerät ist für die Verwendung in trockenen Räumen vorgesehen. Falls Sie das Gerät im Freien verwenden, müssen Sie es vor Feuchtigkeit, wie Tropf- oder Spritzwasser, schützen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in einem gemäßigten Klima.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten oder im direkten Sonnenlicht auf, da dies die Kühlung beeinträchtigen könnte.

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter, wie Vasen, auf das Gerät.
- Stellen Sie keine Gegenstände, wie brennende Kerzen, auf das Gerät. Es dürfen keine Quellen offener Flammen, wie angezündete Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
- Starten Sie das Gerät neu, falls aufgrund kurzer Netzüberlastungen oder statischer Aufladungen Fehlfunktionen auftreten. Ziehen Sie dazu den Netzstecker und schließen Sie ihn nach einigen Sekunden wieder an.
- Wenn der Netzstecker oder ein Adapterstecker als Trennvorrichtung genutzt wird, muss diese Trennvorrichtung immer leicht zugänglich sein.
- Öffnen Sie niemals das Gerätegehäuse. Für Schäden aufgrund unsachgemäßer Handhabung wird keine Haftung übernommen.
- Gewitter stellen für alle elektrischen Geräte eine Gefahr dar. Selbst wenn ein Gerät ausgeschaltet ist, kann es durch einen Blitzschlag in das Stromnetz beschädigt werden. Ziehen Sie während eines Gewitters immer den Netzstecker.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

#### Warnung zur HF-Exposition

- Dieses Gerät muss in Übereinstimmung mit der bereitgestellten Anleitung installiert und betrieben werden.
- Das Gerät hat eine integrierte Antenne und darf nicht gemeinsam mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden.
- Während des normalen Betriebs sollte das Gerät mindestens 20 cm vom Anwender entfernt aufgestellt sein.

#### Wichtige Hinweise zum Akku

- Das Gerät beinhaltet einen Akku und ein Ladesystem, die darauf ausgelegt sind, bei Temperaturen bis 50 °C zu arbeiten. Wenn dieses Produkt in einem geschlossenen Fahrzeug bzw. einem Kofferraum zurückgelassen wird, in dem die Temperaturen 50 °C übersteigen können, kann dies zu dauerhaften Akkuschäden, einem Brand oder einer Explosion führen. Lassen Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Temperatur 50 °C übersteigen kann, wie im Innenraum oder Kofferraum eines Fahrzeugs.
- Akkus (Akkupack oder installierte Akkus) dürfen keiner übermäßigen Hitze, wie direktem Sonnenlicht, Feuer oder dergleichen, ausgesetzt werden.

 Falls die Batterie nicht richtig ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
 Nur durch den gleichen oder einen gleichwertigen Typ ersetzen.

## **RECHTLICHE HINWEISE**

DIESES DOKUMENT ENTHÄLT IN-FORMATIONEN, DIE OHNE AN-KÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN KÖNNEN.

Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne die schriftliche Genehmigung der Arçelik A.Ş. und der Grundig Intermedia GmbH reproduziert oder in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, ob elektronisch oder mechanisch, übertragen werden, unter anderem einschließlich Fotokopie, Aufzeichnung, Informationsabrufsysteme oder Computernetzwerk.

Apple, das Apple-Logo, iPhone®, iPod®, iPad® und iTunes® sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken der Apple Inc. App Store ist eine Servicemarke der Apple Inc.

Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Nutzung solcher Marken durch Grundig Intermedia GmbH erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Android<sup>™</sup>, Google Play<sup>™</sup>, das Google Play-Logo, Google Cast<sup>™</sup> und der Google Cast-Aufkleber sind Marken der Google Inc.

Windows® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Wi-Fi®, das Wi-Fi-Logo, das Wi-Fi CER-TIFIED-Logo, Wi-Fi Protected Access® (WPA), das Wi-Fi Protected Setup-Logo, Wi-Fi Direct® und Wi-Fi Alliance® sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED<sup>TM</sup>, Wi-Fi Protected Setup<sup>TM</sup>, WPA2<sup>TM</sup> und das Wi-Fi Alliance-Logo sind Marken der Wi-Fi Alliance.

Alle anderen erwähnten Produkte und Marken könnten Marken oder Servicemarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.
# FERNBEDIENUNG \_\_\_\_\_

<b>Oberseite Bedienelemente und Anschlüsse</b> Siehe Abbildung auf Seite 4.		∎¶×	Zum vorübergehen- den Abschalten des Tons drücken. Zum
ሳ	Schaltet das Gerät ein und aus.		drücken.
Quelle	Zum Umschalten zwischen WIFI-, BT-, AUX-, Koaxial- und ARC-Modus wieder- holt drücken.	Favorit	Zur Wiedergabe Ihrer bevorzugten Musikquelle drück- en. Favorit ist nur im Spotify-App-Modus verfügbar.
- / +	Passt die Lautstärke an, lauter und lei- ser.	AUX-Eingang	Audiosignaleingang zum Anschließen eines externen Gerätes.
	Vorheriges/Näch-		
►II	stes Zum vorübergehen- den Anhalten einer Wiedergabe drück- en Durch erreutes	SA	Konfigurationstaste und LED für au- tonomen Modus (SA, Stand-Alone).
	Drücken wird die Wiedergabe fort- gesetzt. Halten Sie diese Taste zur Blue- tooth-Trennung 3	HN	Konfigurationstaste und LED für Heim- netzwerkmodus (HN, Home Net- work).
	Sekunden gedrückt.	ARC	Audiorückkanal-
EQ	Zum Umschalten in den Equalizer-Mo- dus drücken.		Funktion

#### Fernbedienung verwenden

Legen Sie eine Batterie in die Fernbedienung ein. Richten Sie die Fernbedienung grob auf den Fernbedienungssensor an der Front. Die Fernbedienung funktioniert bis zu einem Abstand von etwa 8 m zum Sensor, die Signale werden in einem Winkel von etwa 30 ° in sämtliche Richtungen empfangen.

#### **Batterie einlegen**

1 Nehmen Sie den Batteriefachdeckel an der Rückseite der Fernbedienung ab.



2 Legen Sie eine AAA-Batterie (1,5 V) richtig herum in das Batteriefach ein. Orientieren Sie sich dabei an den Symbolen "+" und "-" im Batteriefach.



3 Setzen Sie den Deckel wieder auf.



Hinweise:

- Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen.
- Verbrauchte Batterien können auslaufen, die Fernbedienung (und alles, was in der Nähe liegt) schwer beschädigen.
- Sorgen Sie dafür, dass Batterien niemals hohen Temperaturen ausgesetzt werden – Heizungen, offene Flammen, pralles Sonnenlicht und dergleichen.
- Zeigen Sie ein kleines Herz für unsere Umwelt, entsorgen Sie Batterien nach Vorschrift.

**38 DEUTSCH** 

#### ARC (Audiorückkanal)

ARC ist der Audiorückkanal, der in der digitalen Audioausgabe von Fernsehern mit Flüssigkristallbildschirm zur Erzielung optimaler synchroner Tonqualität genutzt wird. Verbinden Sie den ARC-Ausgang des Fernsehgerätes per HDMI-Kabel mit dem HDMI-ARC-Eingang der Soundbar.

#### **Einleitung**

Ein Wireless Dynamic Direct Multi-Node Streaming-System (DDMS) ist eine Gruppe von Knoten (DDMS-fähige Lautsprecher), die dynamisch von einem Endanwender zur synchronen Wiedergabe des Tons von einer angegebenen Inhaltsquelle ausgewählt werden.

Die DDMS-Gruppe wird als Sound-Scene bezeichnet. Diese Gruppe von Lautsprechern kann Musik von einer beliebigen Audioquelle synchron wiedergeben, ohne dass es zwischen den Knoten zu Verzögerungen kommt. Jede Sound-Scene kann aus zwei oder mehr Knoten bestehen.

## EINSTELLUNGEN \_\_\_\_\_

#### Terminologie

Terminologie	Beschreibung
Lautsprecher	Ein Lautsprecher in der Sound-Scene.
Sound-Scene	Eine Gruppe dynamisch von einem Endanwender ausge- wählter DDMS-Knoten zur synchronen Wiedergabe des Tons von einer angegebenen Inhaltsquelle.
DDMS-Modus	Status des Gerätes, das Teil der Sound-Scene ist. Der Modus kann auf Stand-Alone (SA) oder Home Network (HN) einge- stellt werden.
Master	Ein DDMS-Knoten, der den von der Quelle (Smart-Gerät) ge- streamten Ton empfängt und weiter an die Slaves überträgt.
Slave	Ein DDMS-Knoten, der mit dem Zone-Master verbunden ist und vom Master zur Wiedergabe gestreamten Ton empfängt.
SA-Modus (Stand-Alone-Modus)	Ein Zustand, in dem DDMS-Knoten durch Verbindung mit dem Master über die SSID der Sound-Scene im SA-Modus eine Sound-Scene erstellen. Für diese Funktionsweise ist kein Zugangspunkt (AP) bzw. kei- ne häusliche Infrastruktur notwendig. Die Audioquelle (Smart-Gerät), die den Ton streamt, sollte mit derselben SSID der Sound-Scene im SA-Modus verbunden sein.
HN-Modus (Home Network-Mo- dus)	Ein Zustand, in dem DDMS-Knoten durch Verbindung mit dem Zugangspunkt (AP) im Home Network eine Sound-Sce- ne erstellen. Die Audioquelle (Smart-Gerät), die den Ton streamt, sollte mit demselben Zugangspunkt verbunden sein.
SSID der Sound-Sce- ne im SA-Modus	Ein einzigartiger Identifikator der Sound-Scene im SA-Mo- dus, mit dem die Quelle zum Audiostreaming verbunden sein muss.
Audioquelle	Eine Inhaltsquelle, von der die Sound-Scene Inhalte synchron wiedergibt. Bei der Audioquelle kann es sich um den lokalen Speicher eines Smartphones, UPnP, SD-Karte, vTuner, Tuneln, AUX usw. handeln.

#### Lautsprecher für DDMS einrichten

DDMS kann in zwei Modi eingerichtet werden:

Autonomer Modus (SA, Stand-Alone): Peer-to-Peer-Netzwerk von miteinander verbundenen Geräten zur Bildung einer Gruppe.

Heimnetzwerkmodus (HN, Home Network): Zwei oder mehr mit einem Zugangspunkt (AP) verbundene Geräte bilden eine Gruppe.

#### Autonomen Modus einrichten

1 Schalten Sie das erste Gerät ein und aktivieren Sie den SA-Modus-Master, indem Sie die SA-Taste lange gedrückt halten (3 Sek.). Prüfen Sie, ob die SA-LED schnell blinkt. Nach erfolgreicher Konfiguration leuchtet die SA-LED kontinuierlich.

Hinweis: Der Lautsprecher ruft den SA-Modus auf und ist als Master konfiguriert.

- 2 Schalten Sie das zweite Gerät ein und aktivieren Sie dieses als SA-Slave, indem Sie die SA-Taste einmal drücken. Prüfen Sie, ob die SA-LED mit normaler Geschwindigkeit blinkt. Nach erfolgreicher Konfiguration leuchtet die SA-LED kontinuierlich.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2 bei weiteren Geräten.

#### Hinweis:

Der erste Lautsprecher muss als Master und die anderen Lautsprecher müssen als Slaves konfiguriert werden.

#### Heimnetzwerk-Modus einrichten

Lautsprecher per SAC-Methode an Android-Geräten über Wi-Fi konfigurieren

- Verbinden Sie das Android-Gerät mit der Grundig-App mit dem heimischen Zugangspunkt.
- 2 Schalten Sie die Lautsprecher ein und aktivieren Sie SAC, indem Sie die HN-Taste einmal kurz drücken. Prüfen Sie, ob die HN-LED mit normaler Geschwindigkeit blinkt.

3 Starten Sie die Grundig-App. Wenn Sie die Grundig-App das erste Mal ausführen, werden Sie aufgefordert, der Lizenzvereinbarung zuzustimmen. Tippen Sie zum Fortfahren auf Accept.



Powered by DDMS Technology



## EINSTELLUNGEN \_\_\_\_

ker zufügen.

••••••中国移动 〒 10:55 AM イビネ80% ■D く Back Configure Speakers	••••••中国移动 夺   4:19 PM   イ <b>0</b> ¥ 100% I <b>く</b> Back   Device Setup
Configured Speakers	Speaker Accessory Configuration
Grundig_D2DD88 ≻	1. Tap on the Home button, open your iPhone's Settings app and select Wi-
Configure New Speaker	Fi.
Add New Speakers >	2. Select GRConfigure_XXXX from the WiFi list.
	2. Come back to the Grundig App.
	Note: If GRConfigure_XXX is not listed, please put the device in configure mode by pressing HN button.

.....

5 Tippen Sie im Bereich Configure 6 Rufen Sie auf der Seite Device Se-Speakers auf Add New Spea- tup die WLAN-Einstellungen Ihres Gerätes auf. ●●●●○ 中国移动 ᅙ 4:19 PM 7 9 \* 100%

7 Wählen Sie aus der Wi-Fi-Netzwerkliste den Eintrag GRConfigure\_ xxxxxx.



- 8 Kehren Sie zur Grundig-App zurück und tippen Sie auf WEITER.
- 9 Wählen Sie auf der Speaker Setup Seite Home-Network und geben Sie das Kennwort ein.

●●●●○ 中国移动 🗢	2:06 PM	1 🛛 🕯 80% 🔳
Cancel		Ċ
Your Grundi temporary Wi-	g Device h Fi networ the setup	as created a k to assist with
Device Name:		
Grundig_D2DD88		
Manual Devic	e Configura	ation
Home Network Home Network S	<b>Settings</b>	
TP-LINK6500 2.4G		~
Network Passwo	rd:	
•••••		Ø
	Save	

10 Wählen Sie am Zeitzonenbildschirm die entsprechende Zeitzone an Ihrem Standort, tippen Sie dann auf Next.

TimeZone
Select your TimeZone:
(HKT) Asia/Hong_Kong 🗸
Next

11 Der erste Lautsprecher wird auf den heimischen Zugangspunkt eingestellt. Weitere Lautsprecher können über die SAC-Methode auf dasselbe Home Network eingestellt werden. Befolgen Sie zur Konfiguration mittels SAC-Methode die Schritte 1 bis 11 wie oben beschrieben.

#### Ihr Smart-Gerät mit dem Audiosystem verbinden

Verbinden Sie das Android- / iOS-Gerät mit der Grundig-App mit dem SA-Netzwerk-Master.

•••• CellOne 🗢 3:5	8 PM 53%
Settings	i-Fi
Wi-Fi	
🗸 GrundigSync	∎ <del>?</del> (Ì)
CHOOSE A NETWORK	
'@#\$%^&*!@#	₽ ╤ (Ì)
Airtel_Zerotouch	<b>a</b> ≈ (i)
Benu Test	<b>a</b> ≈ (i)
black	<b>२</b> (i)
buffalo	<b>≈</b> (i)
DarthMinion	<b>?</b> (Ì)
Default	<b>₹</b> (j)
GrundigSync	<b>a</b> <del>?</del> (j)
DirectStreamD0B1	B4 🔒 🤶 🚺
FAST_D778	<b>≜ ≈ (i</b> )

#### Hinweis:

Standardkennwort des GrundigSync-Netzwerks ist "hello123" ohne Anführungsstriche.

2 Alternativ können Sie zur HN-Modus-Konfiguration eine Verbindung zu dem Zugangspunkt Ihres Heimnetzwerks herstellen.

••••• 中国移动 🗢	11:33 AM	<b>1 0 \$</b> 82% <b>■</b> +
Settings	Wi-Fi	
Wi-Fi		
✓ TP-LINK6500	) 2.4G	<b>₽ ╤ (j</b>
CHOOSE A NETWO	RK	
arbyod		ê 🗢 🚺
arguest		<b>∻</b> (i)
arwifi		<b>€</b> ╤ (j)
GRConfigure	_B00184	হ (j
SenseTime-B	ranch	<b>₽ 奈 (ì</b>
木马慎入		<b>₽ ≎ (j</b>
Other		
Ask to Join Netwo	orks	$\bigcirc$

Known networks will be joined automatically. If no known networks are available, you will have to manually select a network.

#### Grundig-App

Die Grundig-App dient dem Konfigurieren, Steuern und Streamen von Musik an die Lautsprecher in einer Sound-Scene.

- Sie können die Lautsprecher in der Sound-Scene als Master oder Slave konfigurieren.
- Wählen Sie zum Streamen des Inhalts die Audioquelle.
- Sie können die Lautsprecher in der Sound-Scene so konfigurieren, dass Sie Musik entweder an den rechten Kanal, an den linken Kanal oder stereo streamen.
- Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Wiedergabeoptionen, wie Pause, Fortsetzung, Wiedergabe, nächster Titel, vorheriger Titel, Suche und so weiter, zu steuern.

#### Hinweise:

- Deinstallieren Sie die vorhandene Version der Applikation auf dem Smart-Gerät, bevor Sie die neueste Version installieren.
- Achten Sie darauf, die neueste Grundig-App gemeinsam mit der neuesten GR-Firmware zu verwenden.

#### Sound-Scene erstellen

Gehen Sie zur Konfiguration der Geräte in der Sound-Scene als Audio-Master oder Audio-Slave wie folgt vor.

- 1 Öffnen Sie die Grundig-App.
- 2 Tippen Sie auf das Symbol Play New in der Grundig-App.
- 3 Tippen Sie auf der Seite Select Source Speaker auf den Namen des Lautsprechers, den Sie als Master festlegen möchten.

	中国移动、	<u> </u>	2:12 PM	7	<b>0</b> 🖇 78% 🔳 )
Back	< .	Select S	ource Spe	aker	
Cho	ose a so	urce spe	eaker with y content	our au	dio/music
<b>■</b> (»	Grur <sub>Device</sub>	ndig_ is Free	D2DD8	8	
<b>4</b> 9	Grur <sub>Device</sub>	ndig_ is Free	D2DD8	8	
٣	Crea	ate a	cast gr	oup	

Hinweis:

- Auf der Seite Manage Speakers können Sie den Scene-Name bearbeiten. Tippen Sie zum Bearbeiten auf das Symbol .
- 4 Tippen Sie auf den Lautsprechernamen des freien Lautsprechers, um ihn vom Audio-Slave zum Audio-Master zu machen.



#### Audioquelle auswählen

Sie können Musik von Quellen, wie Aux-Eingang, Bluetooth, lokalem Speicher und Musikdiensten, an Lautsprecher in der DDMS-Gruppe streamen.

Tippen Sie auf der Seite Active Scenes auf den Scene-Namen.



**48 DEUTSCH** 



4 Durchsuchen Sie die Ordner und wählen Sie das gewünschte Lied.



5 Die Geräte beginnen synchron mit

dem Musikstreaming.

#### Stereokanaltrennung

Lautsprecher in der Sound-Scene können so konfiguriert werden, dass Sie nur an den Audioausgang des linken Kanals oder des rechten Kanals streamen.

Gehen Sie zur Konfiguration der Lautsprecher in der Sound-Scene für den rechten Kanal oder den linken Kanal wie folgt vor.

- Rufen Sie die Seite Add More Speakers auf.
- 2 Tippen Sie für weitere Optionen auf den Pfeil neben dem Lautsprechernamen.
- 3 Im Bereich Audioausgabe (zugewiesen):
  - Tippen Sie auf Left Speaker (L) und dann auf Save, um die Audioausgabe des Gerätes zum linken Kanal zu lenken.
  - Tippen Sie auf Right Speaker (R) und dann auf Save, um die Audioausgabe des Gerätes zum rechten Kanal zu lenken.
  - Tippen Sie auf Stereo (S) und dann auf Save, um die Audioausgabe des Gerätes im Stereomodus zu kanalisieren.



Stereo (s) Left Speaker (L)

Right Speaker (R)



#### Lautsprecher einbinden/ freigeben

1 Tippen Sie auf Play New.



- 2 Tippen Sie auf der Seite Select Source Speaker auf das gewünschte Gerät, um es als Audio-Master oder Audio-Slave festzulegen.
  - Wenn alle Lautsprecher frei sind, wird der erste Lautsprecher, den Sie antippen, als Audio-Master festgelegt.
  - Sobald der Master festgelegt ist, wird der nachfolgende Lautsprecher, den Sie antippen, als Audio-Slave eingestellt.



### EINSTELLUNGEN \_\_\_\_\_



#### Lautsprecher freigeben

Wenn die Lautsprecher als Audio-Master und Audio-Slave festgelegt sind, rufen Sie die Seite **Manage Speakers** auf und tippen Sie zur Freigabe aller Lautsprecher aus der aktuellen Scene auf **Release This Scene**.

#### Alle freien Lautsprecher einbinden

Tippen Sie nach Festlegung des Audio-Master auf **All Free Speakers**, wenn alle freien Geräte der aktuellen Scene beitreten sollen.



#### Alle aus dieser Scene freigeben

Tippen Sie zur Freigabe aller Lautsprecher aus der aktuellen Scene auf **Free All From this Scene**.



Tippen Sie zum Einbinden aller freien Lautsprecher aus anderen Scenes, die sich in demselben Netzwerk befinden wie der aktuelle Master, auf **Join Al**l.



## **SPOTIFY**



So verwenden Sie Connect <sup>1,2,3</sup>

Zur Nutzung von Connect benötigen Sie Spotify Premium; Einzelheiten finden Sie umseitig.

- Fügen Sie Ihr neues Gerät demselben Wi-Fi-Netzwerk hinzu, in dem sich auch Ihr Telefon, Tablet oder PC befindet (Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Produktanleitung).
- 2 Öffnen Sie die Spotify-App an Ihrem Telefon, Tablet oder PC, und geben Sie einen beliebigen Titel wieder.
- 3 Falls Sie die App an einem Telefon verwenden, tippen Sie auf das Titelbild unten links am Bildschirm. Bei einem Tablet oder PC gehen Sie zu Schritt 4 über.
- 4 Tippen Sie auf das Verbinden-Symbol ().
- 5 Wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste. Falls Sie es nicht finden können, prüfen Sie bitte, ob es mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, in dem sich auch Ihr Telefon, Tablet oder PC befindet.

Fertig! Viel Spaß beim Hören! Lizenzen

Die Spotify-Software unterliegt Drittanbieterlizenzen, die Sie hier finden können:

www.spotify.com/connect/third-partylicenses.

- <sup>1</sup> Servicestarttermine und Servicebedingungen können je nach Land variieren.
- <sup>2</sup> Bestimmte Services erfordern möglicherweise Firmware-Aktualisierungen.
- <sup>3</sup> Haftungsausschluss bei Services von Drittanbietern: Arçelik A.Ş. und Grundig Intermedia GmbH übernehmen keine Verantwortung, falls von Drittanbietern angebotene Services geändert, unterbrochen, eingestellt oder beendet werden.

## BLUETOOTH



FineArts-Geräte sind mit integrierter Bluetooth-Funktion ausgestattet.

Falls das Gerät nicht für den Wi-Fi-Einsatz konfiguriert ist, wechselt es automatisch in den Kopplungsmodus, in dem Nutzer das Gerät mühelos koppeln und verwenden können.

Falls das Gerät für den Wi-Fi-Einsatz konfiguriert ist, wird die Bluetooth-Verbindung aktiviert, ist aber nur bei bereits gekoppelten Geräten sofort verfügbar.

Drücken Sie zum Einschalten der Soundbar die Standby-Taste, wechseln Sie dann mit der Eingangstaste zum entsprechenden Bluetooth-Modus. Die BT-Signalanzeige läuft durch den Bildschirm und die Soundbar sucht nach Bluetooth-Signalen. Suchen Sie mit Ihrem Smartphone nach der Soundbar, wählen Sie GRUNDIG FINEARTS MR 8000 aus der Liste, aeben Sie bei Bedarf das Kennwort 0000 ein und die Soundbar synchronisiert sich zur Wiedergabe der Lieder auf Ihrem Smartphone. Wenn die Bluetooth-Signalanzeige verschwindet, weist dies auf einen erfolgreichen Verbindungsaufbau hin.

Zum Trennen beenden Sie die Bluetooth-Verbindung am Smartphone.

Hinweise:

- Bluetooth-Signale reichen etwa 10 m weit.
- Das externe Gerät merkt sich die Verbindung mit der "GRUNDIG FINEARTS MR 8000".
- Im Bluetooth-Modus sind [Wiedergabe/Pause], [Nächstes], [Vorheriges], [Lautstärke +/-] usw. ebenfalls aktiv.



## VERBINDUNG

#### Subwoofer-Verbindung

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist, wechseln Sie mit der Eingangsguelle in den AUX-Modus, halten Sie die Favoritentaste aedrückt und die Soundbar zeigt Unterkopplung an. Halten Sie dann zum Koppeln mit der Soundbar die Taste am Subwoofer gedrückt. Wenn die rote Anzeige am Subwoofer blinkt, befindet sich der Subwoofer im Kopplungsmodus. Wenn die Soundbar Kopplung OK anzeiat und die rote Anzeiae am Subwoofer weiterhin leuchtet, weist dies auf eine erfolgreiche Kopplung hin. Wenn sich der Subwoofer nicht automatisch mit der Soundbar koppeln kann, zeigt die Soundbar Kopplung fehlgeschlagen an. Bitte halten Sie zum Beheben des Problems die Taste an der Rückblende des Subwoofers und die Favoritentaste an der Soundbar gedrückt.

Der Subwoofer speichert die Soundbar und stellt automatisch eine Verbindung her, wenn Sie den Subwoofer aus- und wieder einschalten.



#### **AUX-Eingang**

Ihre Soundbar ist mit zwei zusätzlichen Audioeingängen ausgestattet. Sie können analoge Stereosignalquellen von externen Geräten wie DVD-, VCD-, CD-Playern, Videorecordern und anderen Analogquellen einspeisen.

Schließen Sie die Stereoausgänge des externen Gerätes (also DVD-, VCD-, CD-Player, Videorecorder etc.) an die AUX IN-Eingänge der Soundbar an.

Zur Wiedergabe wählen Sie den AUX IN-Eingang mit der [SOURCE]-Taste an der Fernbedienung.

## VERBINDUNG \_

#### Koaxialeingang

Verbinden Sie den Koaxialausgang externer Geräte (z. B. DVD-, VCD-, CD-Player, Videorecorder und dergleichen) per Koaxialkabel mit dem Koaxialeingang der Soundbar.



### FEHLERBEHEBUNG

Symptom	Ursache(n)	Abhilfe
Keine Stromversorgung	• Das Versorgungskabel ist nicht richtig an das Gerät und/oder eine Steckdose angeschlossen.	<ul> <li>Prüfen Sie, ob das Versorgung- skabel richtig angeschlossen ist.</li> </ul>
Es wird kein Ton ausgegeben oder der Ton ist verzerrt.	• Die Audiokabel sind nicht rich- tig angeschlossen.	• Schließen Sie die Audiokabel sicher an.
	<ul> <li>Die Lautstärke ist auf das Mini- mum eingestellt.</li> <li>Der Ton ist ausgeschaltet.</li> </ul>	<ul> <li>Erhöhen Sie die Lautstärke.</li> <li>Drücken Sie zum Einschalten des Tons die [MUTE]-Taste an der Fernbedienung.</li> </ul>
		Drücken Sie [PLAY/PAUSE].
Die Tasten am Gerät funktionie- ren nicht.	• Das Gerät wird durch statische Elektrizität usw. gestört.	<ul> <li>Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker. Schließen Sie den Stecker dann wieder an und schalten Sie das Gerät ein.</li> </ul>
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	• Es ist keine Batterie in die Fern- bedienung eingelegt.	• Installieren Sie eine AAA- Batterie (1,5 V).
	<ul> <li>Die Batterie ist leer.</li> </ul>	<ul> <li>Ersetzen Sie die Batterie.</li> </ul>
	• Die Fernbedienung wird nicht auf den Fernbedienungssensor gerichtet.	<ul> <li>Achten Sie darauf, die Fern- bedienung auf den Fernbedien- ungssensor zu richten.</li> </ul>
	<ul> <li>Die Fernbedienung ist außer- halb der Betriebsreichweite.</li> </ul>	• Achten Sie darauf, die Fern- bedienung innerhalb der Betrieb-
	<ul> <li>Das Gerät ist ausgeschaltet.</li> </ul>	sreichweite zu verwenden.
		<ul> <li>Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Schließen Sie</li> </ul>
		es dann wieder an und schalten Sie es ein.

#### Gerät reinigen

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Reinigen Sie das Gerät mit einem sauberen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Reiniger, die Alkohol, Spiritus oder Scheuermittel enthalten.

#### Entsorgung von Altgeräten:

Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-Direktive (2012/19/EU). Das Produkt wurde mit einem Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.



Dieses Gerät wurde aus hochwertigen Materialien hergestellt, die wiederverwendet und recycelt werden können. Entsoraen Sie

das Gerät am Ende seiner Einsatzzeit nicht mit dem regulären Hausmüll; geben Sie es stattdessen bei einer Sammelstelle zur Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten ab. Ihre Stadtverwaltung informiert Sie gerne über geeignete Sammelstellen in Ihrer Nähe.

#### Einhaltung von RoHS-Vorgaben:

Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU). Es enthält keine in der Direktive angegebenen gefährlichen und unzulässigen Materialien.

#### Informationen zur Verpackung



Die Verpackung des Produkts wurde gemäß unserer nationalen Gesetzgebung aus recyclingfähigen Mate-

rialien hergestellt. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nicht mit dem Hausmüll oder anderem Müll. Bringen Sie sie zu einer von der Stadtverwaltung bereitgestellten Sammelstelle für Verpackungsmaterial.

#### Werksrücksetzung

#### Achtung:

- Durch die Werksrücksetzung werden alle Nutzerdaten und Netzwerkkonfigurationseinstellungen gelöscht.
- Docken Sie das Gerät an und achten Sie auf eine angemessene Stromverbindung.
- 2 Schalten Sie den Lautsprecher ein und warten Sie, bis er erfolgreich hochgefahren ist.
- 3 Halten Sie zur Werksrücksetzung die Tasten ▶II und + an der Oberseite gleichzeitig lange gedrückt (10 Sekunden).
- 4 Das Gerät startet nach einer erfolgreichen Rücksetzung automatisch neu.

## INFORMATIONEN

#### Technische Daten MR 8000

CE

Dieses Gerät ist funkentstört entsprechend den geltenden EU-Richtlinien.

Dieses Produkt erfüllt die europäischen Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/ EC und 2011/65/EU.

Den genauen Wortlaut der Konformitätserklärung (DOC) finden Sie auf der GRUNDIG Homepage www.grundig.com/downloads/doc.

Das Typenschild befindet sich an der Unterseite des Gerätes.

#### WLAN

Netzwerkstandard: IEEE 802.11 b,g,n

Dieses Modell unterstützt alle Übertragungsraten gemäß den Normen IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g und IEEE 802.11 n.

Sicherheit: Engines WPA, WPA2, WAPI

#### **Spannungsversorgung**

#### Netzteil

Hersteller: Dongguan Dongsong Electronic Co., Ltd

Modell: DYS40 - 200200 W

Eingang: 100 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 1,0 A max.

Ausgang: 20,0 V --- 2,0

Wechselspannung für Subwoofer: 100 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme (max.) Soundbar: 20 W

Leistungsaufnahme (max.) Subwoofer: 15 W

Bereitschaft: < 0,5 W

Leistungsausgabe (max.) Soundbar: 2 x 25 W

Leistungsausgabe (max.) Subwoofer: 1 x 50 W

#### Abmessungen und Gewicht

L x B x H: 1055 x 285 x 450 mm

Gewicht: Netto: 2 kg (Hauptgerät) 4,6 kg (Subwoofer)

62 DEUTSCH

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES \_

Veuillez respecter les consignes ciaprès :

- Si vous souhaitez installer l'appareil sur des étagères murales ou dans des placards, veillez à ce que le cadre choisi soit suffisamment aéré. Assurez-vous également qu'il y ait un espace d'au moins 10 cm sur le côté, au-dessus et à l'arrière de l'appareil.
- Ne couvrez pas l'appareil avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Évitez de faire recours aux agents nettoyants qui pourraient endommager le boîtier. Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon propre et sec.
- Dans le cas où l'appareil est exposé aux brusques changements de température, par exemple, lorsqu'il est déplacé d'une pièce froide à une pièce chaude, patientez au moins deux heures de temps avant de commencer à l'utiliser.
- L'appareil a été conçu pour être utilisé dans des pièces sèches. Dans le cas d'une utilisation à l'extérieur, veillez à ce qu'il soit protégé de la moisissure susceptible de provenir des éclaboussures ou des gouttes d'eau.
- Utilisez l'appareil uniquement à température modérée.

- Évitez de l'installer à proximité des sources de chaleur ou en contact direct avec la lumière du soleil, au risque d'endommager le système de refroidissement.
- Évitez de poser des récipients contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil.
- Évitez de poser des objets tels que des bougies allumées sur l'appareil. Assurez-vous qu'aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, n'est placée sur l'appareil.
- Si un dysfonctionnement intervient suite à de brèves surcharges de secteur ou à des charges électriques statiques, réinitialisez l'appareil. Pour ce faire, débranchez la prise d'alimentation puis rebranchez-la après quelques secondes.
- Si une prise secteur ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, assurez-vous que ce dernier reste facilement accessible.
- N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil quel que soit le cas. Aucune revendication au titre de la garantie ne sera acceptée concernant les dommages occasionnés par une mauvaise utilisation.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES \_

Les orages représentent un danger permanent pour tous les appareils électriques. Même si l'appareil est éteint, il peut être endommagé par une décharge orageuse sur l'alimentation secteur. De ce fait, débranchez toujours vos appareils pendant les orages.

#### Avertissement d'exposition aux RF

- Cet équipement doit être installé et utilisé conformément au manuel fourni.
- L'appareil comprend une antenne intégrée. Par conséquent, il ne doit pas être positionné ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.
- Au cours d'une utilisation normale, il est recommandé de faire fonctionner l'appareil à au moins 20 cm de l'utilisateur final.

#### Informations importantes sur la batterie

- Votre appareil est doté d'une batterie et d'un système de recharge conçus pour fonctionner à des températures ne dépassant pas 50 °C. Si vous laissez cet appareil dans un véhicule fermé ou dans le coffre d'une automobile sous une température supérieure à 50 °C, des dommages irréversibles à la batterie, un incendie ou une explosion peuvent survenir. Ne laissez pas l'appareil dans un endroit où la température est supérieure à 50 °C, comme la cabine ou le coffre d'une automobile.
- Les Batteries (batterie ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière directe du soleil, le feu, etc.
- Risque d'explosion de la batterie en cas de remplacement inadéquat.
- Remplacez-la uniquement par un type identique ou similaire.

## **INFORMATIONS JURIDIQUES**

LE PRÉSENT DOCUMENT CONTIENT DES INFORMATIONS SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. Aucune partie de cette publication ne

peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris, mais sans s'y limiter, la photocopie, l'enregistrement, l'utilisation des systèmes de recherche d'informations, ou d'un réseau informatique, sans l'autorisation écrite de Arçelik A.Ş. et Grundig Intermedia GmbH.

Apple, le logo Apple, iPhone®, iPod®, iPad® et iTunes® sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et partout dans le monde. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grundig Intermedia GmbH s'effectue sous licence. Les autres marques déposées et marques commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.

Android<sup>™</sup>, Google Play<sup>™</sup>, le logo Google Play, Google Cast<sup>™</sup> et l'insigne Google Cast sont des marques déposées de Google Inc.

Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Wi-Fi®, le logo Wi-Fi, le logo Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Access® (WPA), le logo Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct® et Wi-Fi Alliance® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED<sup>TM</sup>, Wi-Fi Protected Setup<sup>TM</sup>, WPA2<sup>TM</sup>, et le logo Wi-Fi Alliance sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance.

Tous les autres produits et services mentionnés peuvent être des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

# TÉLÉCOMMANDE\_\_\_\_\_

Voir l'image à la page 4.		I X	Appuyez pour arrê-
ባ	Allume et éteint l'ap- pareil.		ter temporairement de son. Appuyez-le à nouveau pour le
SOURCE	Appuyez de façon		remettre en marche.
	ler entre les modes WIFI, BT, AUX, COAXIAL et ARC.	FAVOURITE	Appuyez pour lire votre source de musique préférée. FAVORI disponible
- / +	Règle le volume ; Réduit ou augmente le volume.	ENTRÉE AUX	seulement en mode Spotify app. Entrée du signal
<b> </b> ◀◀ / ▶▶	Précédant/Suivant		audio pour connec- ter un périphérique
►II	Appuyez pour mettre temporairement une		externe.
	lecture en pause. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture. Maintenez ce bouton enfoncé	SA	Bouton de configu- ration et voyant LED pour le mode Auto- nome (SA).
	pendant 3 secondes pour désactiver le Bluetooth.	HN	Bouton de confi- guration et voyant LED pour le mode
EQ	Appuyez pour bas- culer en mode Égali-		(HN).
	ser.	ARC	Fonction Arc

## TÉLÉCOMMANDE

#### Fonctionnement de la télécommande

Insérez les piles dans la télécommande. Pointez la télécommande vers le capteur de télécommande du panneau avant. La télécommande fonctionne à une distance d'environ 8 mètres du capteur et dans un angle d'environ 30 degrés des côtés gauche et droit.

#### Installation des piles

1 Retirez le couvercle du boîtier des piles à l'arrière de la télécommande.



2 Mettez une pile de type AAA / 1,5 V dans le boîtier des piles en vous assurant que les piles sont insérées avec les polarités correctes correspondant aux symboles + et - tel qu'indiqué à l'intérieur du boîtier des piles.



3 Remettez le couvercle.



**Remarques:** 

- Retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser la télécommande avant longtemps.
- Les piles faibles peuvent couler et endommager sérieusement la télécommande.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une source de chaleur excessive comme les rayons de soleil, le feu ou toute autre chose du même ordre.
- Respectez l'environnement et mettez les piles usées au rebut conformément aux réglementations en vigueur dans votre pays.

#### Arc (Canal de retour audio)

ARC est la fonction Canal de retour audio utilisée pour la sortie audio numérique du téléviseur à écran à cristaux liquides pour obtenir une qualité sonore synchrone optimale. Utilisez le câble HDMI pour connecter le port d'entrée HDMI-ARC de cette base sonore au port de sortie ARC du téléviseur à écran à cristaux liquides.

#### Introduction

Une transmission continue multi-nœud directe dynamique et sans fil (DDMS) est un groupe de nœuds (haut-parleurs avec DDMS activée), choisi de façon dynamique par un utilisateur final pour lire de façon synchrone les fichiers audio à partir d'une source de contenu donné.

Le groupe de DDMS est appelé Scène sonore. Ce groupe de haut-parleurs permet de lire la musique à partir de toute source audio synchrone sans aucun temps de propagation en boucle entre les nœuds. Chaque scène sonore est composée de deux ou plusieurs nœuds.

#### Terminologie

Terminologie	Description
Haut-parleur	Un haut-parleur dans la scène sonore.
Scène sonore	Un groupe de nœuds à transmission continue dynamique (DDMS), choisi de façon dynamique par un utilisateur final pour lire de fa- çon synchrone les fichiers audio à partir d'une source de contenu donnée.
Mode DDMS	État du dispositif qui fait partie de la scène sonore. Le mode peut être défini soit sur Autonome (SA) soit sur Réseau domestique (HN).
Maître	Un nœud à transmission continue DDMS qui reçoit la diffusion audio de la source (Dispositif intelligent) et la retransmet aux es- claves.
Esclave	Un nœud à transmission continue DDMS qui se connecte à la zone maître et reçoit la diffusion audio du maître pour lecture.
Mode SA (Mode Auto- nome)	Un état dans lequel les nœuds à transmission continue DDMS créent une scène sonore, en se connectant au maître via le SSID de la scène sonore, en mode SA. Dans cet état, aucun point d'accès (AP) ou réseau domestique n'est disponible. La source audio (Dispositif intelligent) assurant la transmission du fichier audio doit être connectée au même SSID de la scène sonore en mode SA.
Mode HN (Mode Réseau domestique)	Un état dans lequel les nœuds à transmission continue DDMS créent une scène sonore, en se connectant au point d'accès (AP) via le réseau domestique. La source audio (Dispositif intelligent) assurant la transmission du fichier audio doit être connectée au même point d'accès (AP).
SSID de la scène sonore en Mode SA	Un identifiant unique de la scène sonore en mode SA, auquel la source doit être connectée afin d'assurer la transmission continue du fichier audio.
Source audio	Une source de contenu à partir de laquelle la scène sonore joue le contenu de manière synchrone. La source audio peut être enregistrée dans les médias locaux notamment le smartphone, le support UPnP, la carte SD, vTuner, Tuneln, AUX, etc.

#### Installation de hautparleurs pour DDMS

DDMS peut être réglée sur deux modes :

Le mode Autonome (SA): Le réseau poste à poste de périphériques connectés ensemble pour former un groupe.

Le mode Réseau domestique (HN) : Deux ou plusieurs périphériques connectés à un point d'accès (AP) pour former un groupe.

#### Définition du mode Autonome

- 1Allumez le premier dispositif ainsi que le déclencheur SA-Mode Master, en appuyant longuement sur le bouton SA pendant 3 secondes. Vous remarquez alors que le voyant SA clignote rapidement. Une fois la configuration effectuée avec succès, le voyant SA reste allumé.
  - Remarque : Le haut-parleur passe alors en mode Autonome et est configuré comme Maître.

- 2 Allumez le second dispositif ainsi que le déclencheur SA-Mode Slave, en appuyant une fois sur le bouton SA. Vous remarquez alors que le voyant SA clignote normalement. Une fois la configuration effectuée avec succès, le voyant SA reste allumé.
- 3 Répétez l'étape 2 pour les autres dispositifs.
  - Remarque : Le premier haut-parleur doit être configuré comme Maître et les autres haut-parleurs comme Esclaves.

# Définition du mode Réseau domestique

Configuration des haut-parleurs par Wi-Fi - Utilisation de la méthode SAC sur les appareils Android

- Connectez l'appareil Android et l'application Grundig au point d'accès domestique.
- 2 Allumez les haut-parleurs ainsi que le déclencheur SAC en appuyant une fois sur le bouton HN. Vous remarquez alors que le voyant HN clignote normalement.

## **RÉGLAGES**\_

3 Lancez l'application Grundig. Lorsque vous exécutez l'application Grundig pour la première fois, un contrat de licence vous est proposé. Appuyez sur Accept pour continuer.





## **RÉGLAGES**


7 À partir de la liste de réseau Wi-Fi, sélectionnez GRConfigure\_ xxxxxx.



- 8 Retournez à l'APPLI Grundig et appuyez sur SUIVANT.
- 9 À la page Speaker Setup (Configuration du haut-parleur), sélectionnez l'option Home-Network (Réseau domestique) et entrez le mot de passe.



10 Dans l'écran de configuration du fuseau horaire, sélectionnez le fuseau horaire approprié selon votre localisation géographique, puis appuyez sur Next.

●●●●○中国移动 🤋	3:40 PM	1 🛛 🖇 40% 🔳 🔿
	TimeZone	
Select your	TimeZone:	
()	HKT) Asia/Hong_	Kong 🗸
	Next	

- 11 Le premier haut-parleur est configuré sur le point d'accès du réseau domestique. Les autres haut-parleurs peuvent être configurés sur le même réseau domestique via la méthode SAC.
  - Pour toute configuration via la méthode SAC, suivez les étapes 1 à 11 comme décrit ci-dessus.

#### Connexion de votre dispositif intelligent au système audio

 Connectez l'appareil Android / iOS ainsi que l'application Grundig au maître de réseau SA.

●●●○ CellOne 🗢	3:58 PM	53% 🔳 🔿
Settings	Wi-Fi	
Wi-Fi		
<ul> <li>GrundigSync</li> </ul>		<b>a</b> ≈ (j)
CHOOSE A NETWORK.		
'@#\$%^&*!@#		a 🗢 (i)
Airtel_Zerotou	ch	<b>a</b> <del>?</del> (Ì)
Benu Test		a 🤋 (i)
black		<b>?</b> (j)
buffalo		<b>?</b> (j)
DarthMinion		<b>?</b> (i)
Default		<b>∻</b> (i)
GrundigSync		∎ <del>?</del> (j)
DirectStreamD	00B1B4	₽ 🗢 🚺
FAST_D778		£ ≈ (j)
		1000

**Remarques:** 

- Le mot de passe par défaut pour l'accès au réseau GrundigSync est hello123.
- 2 Ou encore, vous pouvez vous connecter au point d'accès du réseau domestique pour effectuer la configuration du mode HN.

●●●●● 中国移动 🗢	11:33 AM	<b>1 0 %</b> 82% 🌉 +
Settings	Wi-Fi	
Wi-Fi		
<ul> <li>TP-LINK6500</li> </ul>	2.4G	🕯 🗢 🚺
CHOOSE A NETWOR	RK 300	
arbyod		<b>₽ ≎ (j</b>
arguest		<b>?</b> (j)
arwifi		<b>₽ \$ (i</b> )
GRConfigure_	B00184	<b>≈</b> (i)
SenseTime-B	ranch	<b>₽ \$ (i</b> )
木马慎入		<b>₽ \$ (i</b> )

Other...

Ask to Join Networks

Known networks will be joined automatically. If no known networks are available, you will have to manually select a returned.

### **Application Grundig**

L'App. Grundig est utilisée pour configurer, contrôler et diffuser de la musique vers les haut-parleurs dans une scène sonore.

- Vous pouvez configurer les hautparleurs dans la scène sonore comme maître ou esclave.
- Vous pouvez sélectionner la source audio pour diffuser le contenu.
- Vous pouvez configurer les hautparleurs dans la scène sonore pour diffuser de la musique soit vers le canal de droite, le canal de gauche, soit vers le canal stéréo.
- Vous pouvez également contrôler les options de lecture comme Pause, Resume Payblack (Reprendre), Next (Suivant), Previous (Précédent), Seek (Rechercher), etc.

#### **Remarques:**

- Désinstallez la version existante de l'application dans le dispositif intelligent, avant d'installer la toute nouvelle version.
- Assurez-vous d'utiliser l'App. Grundig et le microprogramme GR les plus récents.

### Créer une scène sonore

Pour configurer les périphériques dans la scène sonore comme Audio maître ou Audio esclave, procédez comme suit.

- 1 Ouvrez l'application Grundig.
- 2 Touchez l'icône Play New de l'application Grundig.
- 3 À la page Select Source Speaker (Sélectionner le haut-parleur source), touchez le nom du haut-parleur que vous souhaitez définir comme maître.



#### **Remarques :**

- À la page Manage Speakers (Gestion des haut-parleurs), vous pouvez modifier le nom de la scène. Pour procéder à la modification, touchez l'icône
- 4 Touchez le nom du haut-parleur mains libres pour le définir comme Audio esclave à partir de l'Audio maître.



#### Sélection de la source audio

Vous pouvez diffuser de la musique vers les haut-parleurs dans le groupe DDMS à partir des sources telles que l'entrée Aux, le périphérique Bluetooth, la mémoire locale et les services de musique.

 À la page Active Scenes (Scènes actives), touchez le nom de la scène sonore.







4 Parcourez les dossiers et sélectionnez la piste de votre choix. 5 Les dispositifs lancent alors la diffusion en continue de la musique de manière synchrone.



# Séparation des canaux stéréo

Les haut-parleurs dans la scène sonore peuvent être configurés pour une diffusion vers la sortie audio soit du canal de gauche, soit du canal de droite uniquement.

Pour configurer les haut-parleurs dans la scène sonore de façon à assurer la diffusion vers le canal de droite ou le canal de gauche, procédez comme suit :

 Rendez-vous à la page Add More Speakers (Ajouter des haut-parleurs).

- 2 Touchez la flèche placée près du nom du haut-parleur pour afficher les autres options.
- ••••••中国移动 令 2:11 PM イゼネ78% ■D く Back Device Setup

#### Device Name:

🔦 Grundig\_D2DD88

Audio Output (Assigned):

Stereo (s)

IP Address:

10.86.60.113

Firmware Version:

7042.23.0

Google Cast Setting

Network Configuration

Open Settings in Google Cast App

Save

- 3 Dans la section Audio Output (Assigned) (Sortie audio (Attribuée)) :
  - Touchez Left Speaker (L) (Hautparleur de gauche (L)), puis touchez Save (Enregistrer) pour orienter la sortie audio du dispositif vers le canal de gauche.
  - Touchez Right Speaker (R) (Haut-parleur de droite (R)), puis touchez Save (Enregistrer) pour orienter la sortie audio du dispositif vers le canal de droite.
  - Touchez Stereo (S) (Stéréo (S)), puis touchez Save (Enregistrer) pour définir la sortie audio du dispositif en mode Stéréo.

●●●●● 中国移动 🗢	2:11 PM	1 🛛 🕏 78% 🔳		
🗙 Back	Device Setup			
Device Name:				
🔦 Grundig_B00184				
Audio Output (#	Assigned):			
Left Speaker (L	.)	~		

Stereo (s) Left Speaker (L) Right Speaker (R)





Touchez l'option Play New (Lire une nouvelle piste).



- 2 À la page Select Source Speaker (Sélectionner le haut-parleur source), touchez le dispositif de votre choix et définissez-le comme Audio maître ou Audio esclave.
  - Lorsque tous les haut-parleurs sont libres, le premier haut-parleur que vous touchez est défini comme Audio maître.
  - Une fois le haut-parleur maître défini, le haut-parleur suivant que vous touchez est défini comme Audio esclave.





Déconnexion des haut-parleurs Lorsque les haut-parleurs sont définis comme Audio maître et Audio esclave, rendez-vous à la page Manage Speakers (Gestion des haut-parleurs) et touchez Release This Scene (Déconnecter cette scène) pour déconnecter tous les haut-parleurs de la scène sonore en cours. Connecter tous les hautparleurs mains libres

Une fois le statut Audio maître défini, touchez **Join All Free Speakers** (Connecter tous les haut-parleurs mains libres) pour connecter tous les dispositifs mains libres à la scène sonore en cours.



Déconnecter tous les dispositifs de la scène en cours

Touchez Free All From this Scene (Déconnecter tous les dispositifs de la scène en cours) pour déconnecter tous les hautparleurs de la scène sonore en cours.



#### **Connecter tout**

••••• 中国移动 令

Touchez **Join All** (Connecter tout) pour connecter tous les haut-parleurs mains libres à partir d'autres scènes du même réseau au Maître actuel.

2:12 PM

1 0 ¥ 78% m



## **SPOTIFY**



Comment utiliser Connect 1, 2, 3

Vous aurez besoin de Spotify Premium pour utiliser Connect, voir les détails ciaprès.

- Ajoutez votre nouvel appareil au même réseau wifi de votre téléphone, tablette ou PC (Voir les instructions d'utilisation du produit pour plus de détails).
- 2 Ouvrez l'application Spotify sur votre téléphone, tablette ou PC et lancez la lecture d'une piste musicale.
- 3 Si vous utilisez l'application sur un téléphone - touchez l'image de la musique au coin inférieur gauche de l'écran. Pour les tablette et PC, passez à l'étape 4.
- 4 Touchez l'icône Connect (
- 5 Choisissez votre appareil dans la liste. Si le nom de votre appareil ne figure pas dans la liste, veuillez vérifier s'il est connecté au même réseau wifi que votre téléphone, tablette ou PC.

Terminé ! Agréable écoute.

Licences

Le logiciel Spotify requiert **des** licences de tiers que vous trouverez à l'adresse ci-après :

www.spotify.com/connect/third-partylicenses.

- <sup>1</sup> Les dates de début de services et les conditions d'utilisation varient en fonction des pays.
- <sup>2</sup> Certains services peuvent nécessiter des mises à jour du microprogramme.
- <sup>3</sup> Décharge concernant les services de tiers : Arçelik A.Ş. et Grundig Intermedia GmbH ne sont en aucun cas responsables de la modification, l'interruption, la suspension ou l'annulation des services offerts par des tiers.

## BLUETOOTH



Les appareils FineArts sont équipés de la fonction Bluetooth intégrée.

Si l'option Wi-Fi n'est pas configurée sur votre appareil, ce dernier passe automatiquement en mode d'appariement, ce qui permet aux utilisateurs de coupler et d'utiliser l'appareil facilement.

Si l'option Wi-Fi est configurée sur votre appareil, la connexion Bluetooth s'active, mais elle n'est disponible que pour des périphériques déjà appariés.

Appuyez sur le bouton Veille pour activer la base sonore, appuyez ensuite sur le bouton Source pour activer le mode Bluetooth correspondant, la ligne de l'indicateur de signal Bluetooth clignote rapidement à l'écran, la base sonore recherche l'état du signal Bluetooth. Utilisez votre smart phone pour rechercher le signal Bluetooth de la base sonore, sélectionnez GRUNDIG FINEARTS MR 8000 dans votre liste, entrez le mot de passe 0000 si nécessaire l'invite de mot de passe. La base sonore synchronisera pour lire les musiques sur votre téléphone portable tandis que la ligne de l'indicateur de signal Bluetooth disparaît de l'écran indiquant que la connexion a réussi

Désactivez le Bluetooth sur le smartphone pour désactiver la connexion Bluetooth.

**Remarques:** 

- Portée de connexion Bluetooth à 10 mètres.
- Le modèle GRUNDIG FINEARTS MR 8000 n'a pas été supprimé de votre appareil.
- En mode Bluetooth, [PLAY/ PAUSE], [NEXT], [PREVIOUS], [VOLUME+/-] etc. sont également activés.



## CONNEXION

# Branchement du caisson de basse

Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA est correctement branché à l'alimentation. Appuvez sur le bouton Source pour passer en mode AUX, appuvez sur le bouton Favori et maintenez-le enfoncé. Ainsi, la base sonore permet de faire défiler à l'écran le SUB PAIRING. Appuyez ensuite sur le bouton Apparier du caisson de basse et maintenez-le enfoncé pour apparier avec les barres audio. Lorsaue le voyant rouge du caisson de basse clignote, le caisson est à l'état Apparié, lorsque la base sonore fait défiler à l'écran PAIR OK et le voyant rouge du caisson de basse continue de briller, alors l'appariement a réussi. S'il est impossible d'apparier le caisson de basse à la base sonore de facon automatique, la base sonore fait défiler à l'écran PAIR FAIL, veuillez appuyer sur le bouton Appariement à l'arrière du panneau du caisson de basse et le maintenir enfoncé et appuyez sur le bouton Favori de la base sonore et maintenez-le enfoncé pour apparier.

Le caisson de basse mémorise la base sonore et la connecte automatiquement lorsque vous allumez et éteignez le caisson.



### **ENTRÉE AUX**

Cette base sonore comporte un groupe supplémentaire de bornes d'entrée audio. Vous pouvez entrer les signaux audio stéréo analogiques à partir de périphériques supplémentaires tels que le VCD, le CD, le magnétoscope, le lecteur DVD, etc.

Utilisez le câble audio pour connecter les bornes de sortie audio du lecteur VCD, CD, VCR, DVD aux entrées AUX des bornes d'entrée stéréo de la base sonore.

Sa source de signal correspondante est ENTRÉES AUX pouvant être disponible en appuyant sur le bouton [SOURCE] de la télécommande.

## CONNEXION

### Entrée coaxiale

Utilisez le câble coaxial pour connecter l'entrée coaxiale de cette base sonore à la sortie coaxiale du lecteur VCD, CD, VCR et DVD.



## CONNEXION

Problèmes	Cause(s)	Solutions possibles
Pas d'alimentation	• Le cordon d'alimentation CC n'est pas branché à l'alimentation électrique ou ne l'est pas correctement.	Veuillez vérifier que le cordon d'alimentation est correctement branché.
Son Aucun son ou le son est déformé.	Les câbles audio ne sont pas bien connectés.     Le volume est réglé au niveau minimum.     Le son est désactivé.	<ul> <li>Connectez bien les câbles audio.</li> <li>Augmentez le volume.</li> <li>Appuyez sur le bouton [MUTE] de la télécommande pour activer le son.</li> <li>Appuyez sur [PLAY/</li> </ul>
		PAUSE].
Le bouton Marche, l'appareil ne fonctionne pas.	• L'électricité statique pro- voque des interférences sur l'appareil etc.	Arrêtez et débranchez l'appareil. Branchez ensuite la fiche à l'alimentation élec- trique et remettez l'appareil en marche.
La télécommande ne fonc- tionne pas.	• La télécommande ne con- tient pas de piles.	• Insérez-y les piles un AAA/1,5 V.
	<ul> <li>Les piles sont usagées.</li> <li>Le capteur ne réagit pas à</li> </ul>	• Remplacez les piles par de nouvelles.
	la télécommande. • La télécommande est hors de sa zone de fonc-	• Assurez-vous que la télé- commande est orientée vers le capteur.
	tionnement. • L'appareil est à l'arrêt.	• Assurez-vous que la télé- commande se trouve dans la zone de fonctionnement.
		• Mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de la sortie CC. Remettez-le ensuite en marche

### Nettoyage de l'appareil

Déconnectez le câble d'alimentation de la prise secteur. Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon propre et sec. Évitez d'utiliser un détergent contenant de l'alcool, des spiritueux, de l'ammoniaque ou des abrasifs.

### Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des déchets :

Ce produit est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE) de l'Union européenne). Ce produit porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE).



Le présent produit a été fabriqué avec des pièces et du matériel de qualité supérieure susceptibles d'être réutilisés et adaptés au recy-

clage. Par conséquent, nous vous conseillons de ne pas le mettre au rebut avec les ordures ménagères et d'autres déchets à la fin de sa durée de vie. Au contraire, rendez-vous dans un point de collecte pour le recyclage de tout matériel électrique et électronique. Veuillez vous rapprocher des autorités de votre localité pour plus d'informations concernant le point de collecte le plus proche.

### Conformité avec la directive LdSD :

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/UE) de l'Union européenne. Il ne comporte pas les matériels dangereux et interdits mentionnés dans la directive.

### Information sur l'emballage



L'emballage du produit est composé de matériaux recyclables, conformément à notre réglementation natio-

nale. Ne jetez pas les éléments d'emballage avec les déchets domestiques et autres déchets. Déposez-les dans un des points de collecte d'éléments d'emballage que vous indiquera l'autorité locale dont vous dépendez.

### Réinitialisation

Attention :

- La réinitialisation efface toutes les données utilisateur ainsi que les paramètres de configuration du réseau.
- Branchez votre appareil et assurezvous que le branchement électrique est correct.
- 2 Mettez le haut-parleur en marche et patientez jusqu'à ce que le démarrage réussisse.
- 3 Appuyez longuement sur les boutons supérieurs ►II et + simultanément (pendant 10 secondes) pour activer la réinitialisation.
- 4 L'appareil redémarre automatiquement une fois la réinitialisation réussie.

Données techniques MR 8000



Cet appareil est antiparasité conformément aux directives européennes en vi-

gueur. Ce produit est conforme aux directives européennes 2014/53/EU, 2009/125/EC et 2011/65/EU.

L'étiquette est apposée sur la face inférieure de l'appareil.

La déclaration de conformité CE de l'appareil est disponible en format PDF à la page d'accueil de Grundig

www.grundig.com/downloads/doc.

#### WLAN

Norme de réseau : IEEE 802.11 b, g, n

Ce modèle prend en charge tous les débits de transfert, conformément aux normes IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g et IEEE 802.11 n.

Sécurité : Moteurs WPA, WPA2, WAPI

#### Tension d'alimentation

ADAPTATEUR CA

Fabricant : Dongguan Dongsong Electronic Co., Ltd

Modèle : DYS40 - 200200W

Entrée : 100-240 V~50/60 Hz 1,0 A MAX

Sortie : 20,0 V === 2,0

Alimentation CA pour caisson de basse : 100-240 V~50/60 Hz

Entrée d'alimentation de la barre de son (Max) : 20 W

Entrée d'alimentation du caisson de basse (Max) : 15 W

Veille : < 0,5 W

Sortie d'alimentation de la barre de son (Max) : 2x25 W

Sortie d'alimentation du caisson de basse (Max) : 1x50 W

#### **Dimensions et poids**

L x I x H : 1 055 x 285 x 450 mm

Poids : N.W : 2 kg (Unité centrale) 4,6 kg (caisson de basse)

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI \_

Prendere nota delle seguenti istruzioni:

- Se si desidera installare il dispositivo su mensole a muro o all'interno di mobili, accertarsi che vi sia un'adeguata ventilazione. Deve rimanere uno spazio di almeno 10 cm ai lati, sopra e dietro il dispositivo.
- Non coprire il dispositivo con giornali, tovaglie, tende o altro.
- Non usare agenti detergenti, poiché potrebbero danneggiare l'alloggiamento. Pulire il dispositivo con un panno pulito e asciutto.
- Se il dispositivo è esposto ad improvvisi sbalzi di temperatura (per esempio, se viene trasferito da un ambiente freddo ad uno caldo), aspettare almeno due ore prima di usarlo.
- Il dispositivo è concepito per essere usato in ambienti asciutti. In caso di impiego in esterni, assicurarsi di proteggerlo dall'umidità, per esempio da gocciolamenti o spruzzi d'acqua.
- Utilizzare il dispositivo esclusivamente in climi temperati.
- Non posizionare il dispositivo nei pressi di unità di riscaldamento o esposto alla luce solare diretta, poiché questo ne impedisce il raffreddamento.
- Non posizionare sul dispositivo alcun tipo di contenitore contenente liquidi, per esempio vasi.

- Non posizionare sul dispositivo oggetti come candele accese. Nessuna fonte di fiamma viva, come le candele accese, deve essere posizionata sul dispositivo.
- In caso di malfunzionamenti dovuti a brevi sovraccarichi di rete elettrica o a scariche di elettricità statica, reimpostare il dispositivo. Per compiere tale operazione, scollegare la spina di alimentazione e collegarla nuovamente dopo pochi secondi.
- Laddove la spina di alimentazione o un accoppiatore siano utilizzati come dispositivo di spegnimento, tale dispositivo deve rimanere pronto ad entrare in funzione.
- Non aprire in nessun caso l'alloggiamento del dispositivo. Non saranno accettate richieste di garanzia per danni provocati da una gestione non corretta.
- I temporali rappresentano un pericolo per tutti i dispositivi elettrici. Anche se il dispositivo è spento, può essere danneggiato da un fulmine che colpisce la rete. Scollegare sempre la spina di alimentazione durante i temporali.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI \_

### Avvertenza sull'esposizione a radiofrequenze (RF)

- Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato in conformità con il manuale in dotazione.
- Il dispositivo è dotato di antenna integrata e non deve essere posizionato nei pressi né utilizzato congiuntamente ad altre antenne o trasmittenti.
- Si consiglia di attivare il dispositivo alla distanza di almeno 20 cm dall'utente finale durante il suo normale utilizzo.

### Informazioni importanti sulla batteria

Il dispositivo contiene una batteria e un sistema di ricarica progettato per operare a temperature non superiori a 50°C. Lasciare il prodotto in un'automobile chiusa o nel bagagliaio dell'auto, dove le temperature possono superare i 50°C, potrebbe comportare danni permanenti alla batteria, incendi o esplosioni. Non lasciare il dispositivo in luoghi in cui la temperatura può superare i 50°C, come l'abitacolo o il bagagliaio di un'auto.

- Le batterie (il pacco batteria o le batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo, come la luce solare diretta, fiamme o simili.
- Pericolo di esplosione se la batteria è sostituita in modo non corretto.
- Sostituire con una batteria dello stesso tipo o equiva lente.

#### IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIE-NE INFORMAZIONI SOGGETTE A MODIFICA SENZA PREAVVISO.

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta né trasmessa in qualsiasi forma o tramite qualsiasi mezzo elettronico o meccanico, ivi inclusi senza limitazione alcuna la fotocopia, la registrazione, i sistemi di recupero informazioni o le reti informatiche, in assenza di autorizzazione per iscritto da parte di Arçelik A.Ş. e Grundig Intermedia GmbH.

Apple, il logo Apple, iPhone®, iPod®, iPad® e iTunes® sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio depositato di servizi di proprietà di Apple Inc.

Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi commerciali registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo dei suddetti marchi ad opera di Grundig Intermedia GmbH avviene sotto licenza. Gli altri marchi commerciali e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Android<sup>™</sup>, Google Play<sup>™</sup>, il logo Google Play, Google Cast<sup>™</sup> e il simbolo di Google Cast sono marchi commerciali di Google Inc.

Windows® è un marchio commerciale registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. Wi-Fi®, il logo Wi-Fi, il logo Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Access® (WPA), il logo Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct® e Wi-Fi Alliance® sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED<sup>™</sup>, Wi-Fi Protected Setup<sup>™</sup>, WPA2<sup>™</sup> e il logo Wi-Fi Alliance sono marchi commerciali di Wi-Fi Alliance.

Tutti gli altri prodotti e servizi citati potrebbero essere marchi commerciali o marchi depositati di servizi appartenenti ai rispettivi proprietari.

# TELECOMANDO

Fare riferimento alla figura a pagina 4.		I 🖡 ×	Premere per disat-	
ባ	Accende e spegne il dispositivo.		tivare temporanea- mente l'audio. Pre- mere nuovamente	
SOURCE	Premere ripetutamente per		per per accenderlo.	
	WIFI, BT ,AUX,COAXIAL e ARC.	FAVOURITE	Premere per ripro- durre la sorgente FAVOURITE disponi-	
- / +	Regola il volume; rispettivamente per		bile solo in modalità spotify.	
	abbassarlo e alzar- lo.	AUX IN	Ingresso del segnale audio per il collega-	
	Precedente/Succes- siva		mento di un dispositi- vo esterno.	
►II	Premere per mettere temporaneamente in	SA	Pulsante di confi-	
	pausa una riprodu- zione. Premere nuo- vamente per riavvia-		gurazione e luce LED per la modalità Stand-Alone (SA).	
	re la riproduzione. Tenere premuto il pulsante per 3 se- condi per disconette-	HN	Pulsante di configu- razione e LED per la modalità Home Net- work (HN).	
	re il bluetooth.	ARC	Funzione arco	
EQ	Premere per passare alla modalità equa- lizzatore.			

## **TELECOMANDO**

#### Funzionamento tramite telecomando

Inserire le batterie all'interno del telecomando. Puntare il telecomando in direzione del sensore presente sul pannello anteriore. Il telecomando funziona all'interno di una raggio approssimativo di 8 metri dal sensore e con un'angolazione di circa 30 gradi rispetto ai lati del dispositivo.

#### Installazione della batteria

1 Rimuovere il coperchio dello scomparto per la batteria presente sul retro del telecomando.



2 Inserire una batteria AAA/1.5V assicurandosi di abbinare correttamente le polarità con i simboli + e – riportati all'interno dello scomparto.



3 Riposizionare il coperchio.



#### Note:

- Rimuovere la batteria se non si intende utilizzare il telecomando per un lungo periodo.
- Le batterie scariche possono perdere acido e danneggiare gravemente il telecomando.
- Non esporre la batteria a fonti di calore eccessivo, come luce solare, fiamme e simili.
- Essere rispettosi dell'ambiente è importante: smaltire le batterie in accordo alla normativa statale o locale.

96 ITALIANO

#### Arc (CANALE DI RITORNO AUDIO)

ARC è la funzione del canale di ritorno audio, è usato nell'output audio digitale del televisore a cristalli liquidi per ottenere una qualità audio sincrona ottimale. Utilizzare il cavo HDMI per collegare la porta HDMI-ARC in ingresso di questo diffusore audio all'uscita ARC della TV LCD.

#### Introduzione

Uno streaming multinodo dinamico diretto (DDMS) wireless è un gruppo di nodi (altoparlanti con DDMS abilitato), scelti dinamicamente da un utente finale affinché riproducano in sincrono l'audio proveniente da una determinata fonte di contenuti.

Il gruppo DDMS viene denominato "scena sonora". Questo gruppo di altoparlanti può riprodurre musica da qualsiasi fonte audio in sincrono, senza alcun ritardo tra i vari nodi. Ciascuna scena sonora può consistere in due o più nodi.

## IMPOSTAZIONI \_\_\_\_\_

### Terminologia

Terminologia	Descrizione
Altoparlante	Uno degli altoparlanti presenti nella scena sonora.
Scena sonora	Un gruppo di nodi DDMS scelti dinamicamente da un utente fi- nale affinché riproducano in sincrono l'audio proveniente da una determinata fonte di contenuti.
Modalità DDMS	Stato del dispositivo facente parte della scena sonora. Tale mo- dalità può essere impostata su Stand-Alone (SA) oppure su Home Network (HN).
Master	Un nodo DDMS che riceve il flusso audio dalla fonte (dispositivo intelligente) e lo ritrasmette ai nodi Slave.
Slave	Un nodo DDMS che si collega alla zona Master e riceve il flusso audio dal Master per la riproduzione.
Modalità SA (Modalità Stand- Alone)	Stato nel quale i nodi DDMS creano una scena sonora, collegan- dosi al Master utilizzando il SSID della scena sonora in modalità SA. In questo stato non è presente alcun punto di accesso (AP) o infra- struttura domestica. La fonte audio (dispositivo intelligente) che emette il flusso audio deve essere collegata al medesimo SSID della scena sonora in modalità SA.
Modalità HN (Modalità Home Network)	Stato nel quale i nodi DDMS creano una scena sonora, collegan- dosi al punto di accesso (AP) nella rete domestica. La fonte audio (dispositivo intelligente) che emette il flusso audio deve essere collegata al medesimo AP.
SSID della scena sonora in modalità SA	Identificatore unico della scena sonora in modalità SA, al quale la fonte deve essere collegata al fine di emettere il flusso audio.
Fonte audio	Fonte di contenuti a partire dalla quale la scena sonora riproduce il contenuto in sincrono. La fonte audio può essere data da supporti locali memorizzati nello smartphone, UPnP, SD-Card, vTuner, Tuneln, AUX e così via.

#### Configurazione degli altoparlanti per DDMS

Il DDMS può essere configurato secondo due modalità:

Modalità Stand-Alone (SA): una rete peer-to-peer di dispositivi collegati insieme in modo da formare un gruppo.

Modalità Home Network (HN): due o più dispositivi collegati ad un punto di accesso (AP) in modo da formare un gruppo.

#### Configurazione della modalità Stand-Alone

- Accendere il primo dispositivo e attivare la voce Master della modalità
   SA, esercitando una pressione lunga (3 sec.). PulsanteSA. Osservare il SA
   LED mentre lampeggia rapidamente.
   Una volta terminata con successo la configurazione, il LED SA rimane continuamente acceso.
  - Nota: L'altoparlante entra in modalità SA e viene configurato come Master.

2 Accendere il secondo dispositivo e attivare la voce Slave della modalità SA, premendo una sola volta il pulsante SA . Osservare il LED SA mentre lampeggia a velocità normale. Una volta terminata con successo la configurazione, il LED SA rimane continuamente acceso.

3 Ripetere il punto 2 per tutti gli altri dispositivi.

Nota: Il primo altoparlante deve essere configurato come Master, mentre gli altri altoparlanti devono essere configurati come Slave.

#### Configurazione della modalità Home Network

Configurare gli altoparlanti su Wi-Fi usando il metodo SAC su dispositivi Android

- Collegare il dispositivo Android dotato di app Grundig al punto di accesso della rete domestica.
- 2 Accendere gli altoparlanti e attivare il SAC premendo una sola volta il pulsante HN. Osservare il LED HN mentre lampeggia a velocità normale.

3 Avviare l'App Grundig. Se si avvia l'App Grundig per la prima volta, verrà proposto un accordo di licenza. Toccare Accept per continuare.



4 Toccare Configure 🦿 .

10:42 AM

Sound Scenes

1 0 x 83%

●●●●○ 中国移动 穼

**100 ITALIANO** 

5 Nella sezione Configure Speakers, toccare Add New Speakers.

10.55 444

< \* \* \* 0.0% m

••••• 中国移动 ᅙ

K Back Configure Speakers	●●●●○ 中国
Configured Speakers	🗸 Back
Grundig_D2DD88 >	Spe
Configure New Speaker	. –
Add New Speakers >	1. Taj iPho
	2. Se
	2.
	Note: put t

6 Dalla pagina **Device Setup**, andare alle impostazioni Wi-Fi del dispositivo.



7 Nella lista delle reti Wi-Fi, selezionare la voce GRConfigure\_ xxxxxx.

●●●● CellOne ᅙ	3:58 PM	54%
Settings	Wi-Fi	
Wi-Fi		
<ul> <li>GRConfigure</li> </ul>	_D2DD88	₽ 중 ()
CHOOSE A NETWO	RK	
belkin.6b5.g	guests	<b>∻</b> (i)
Benu Test		<b>€</b> ╤ (j)
DarthMinior	ı	<b>?</b> (j)
GrundigSyn	c	<b>?</b> (Ì)
FAST_D778		<b>₽</b> ╤ (j)
HelloHi		<b>₽</b> ╤ (j)
HUAWEI		<b>?</b> (j)
island-001E	20	ê ╤ (j)
island-001E	40	ê 🗢 🚺
iclond 0194	20	

- 8 Ritornare all'APP Grundig e premere AVANTI.
- 9 Nella pagina Speaker Setup, selezionare Home Network e inserire la password.

●●●●○ 中国移动 令	2:06 PM	1 O X 80% 🔳)
Cancel		Ç
Your Grundig temporary Wi-	g Device Fi netwo the setu	has created a rk to assist with p
Device Name:		
Grundig_D2DD88		
Manual Devic	e Configur	ation
<b>Home Network</b> Home Network S	Settings SID:	
TP-LINK6500 2.4G		~
Network Passwo	rd:	
•••••		0
	Save	

10 Nella schermata di configurazione del fuso orario, selezionare la zona oraria corrispondente al proprio Paese e poi toccare Next.



- 12 Il primo altoparlante è configurato nel punto di accesso della rete domestica. Gli altri altoparlanti possono essere configurati nella medesima rete domestica tramite il metodo SAC.
  - Per la configurazione tramite il metodo SAC, seguire i punti da 1 a 11 sopra illustrati.

#### Collegare il proprio dispositivo intelligente al sistema audio

Collegare il dispositivo Android o iOS dotato di app Grundig al Master di rete.



#### Note:

 La password predefinita per la rete GrundigSync è "hello123 " senza virgolette. 2 In alternativa, è possibile collegarlo all'AP della rete domestica per la configurazione della modalità HN.

••••	中国移动 🗢	11:33 AM	708	82% 💼 🗲
<b>K</b> Se	ettings	Wi-Fi		
	Wi-Fi			
~	TP-LINK6500 2.4	4G	•	<b>∻</b> (j)
сно	OSE A NETWORK	Super-		
	arbyod		<b>a</b>	<b>∻</b> (j)
	arguest			<b>∻</b> (j)
	arwifi		•	<b>∻</b> (i)
	GRConfigure_B0	0184		<b>∻</b> (j)
	SenseTime-Bran	ch	•	<b>∻</b> (i)
	木马慎入		•	<b>∻</b> (j)
	Other			

#### Ask to Join Networks

Known networks will be joined automatically. If no known networks are available, you will have to manually select a

### App Grundig

L'app Grundig è utilizzata per configurare, controllare e trasmettere musica in streaming agli altoparlanti presenti nella scena sonora.

- È possibile configurare gli altoparlanti presenti nella scena sonora come Master o Slave.
- È possibile selezionare la fonte audio per trasmettere il contenuto in streaming.
- È possibile configurare gli altoparlanti presenti nella scena sonora affinché riproducano musica sul canale destro, sul canale sinistro o in stereo.
- È inoltre possibile controllare opzioni di riproduzione come Pausa, Riprendi riproduzione, Successivo, Precedente, Cerca e così via.

#### Note:

- Disinstallare la versione dell'applicazione presente sul proprio dispositivo intelligente prima di installare la versione più recente.
- Accertarsi di utilizzare la versione più recente dell'app Grundig insieme al firmware GR aggiornato.

### Creazione della scena sonora

Per configurare i dispositivi nella scena sonora come Audio Master o Audio Slave, procedere seguendo le istruzioni sotto elencate.

- 1 Aprire l'app Grundig.
- 2 Toccare l'icona Play New all'interno dell'app Grundig.

3 Nella pagina Select Source Speaker, toccare il nome dell' altoparlante che si desidera impostare come Master.



4 Toccare il nomedell'altoparlante libero per impostarlo come Audio Slave riferito all'Audio Master.



#### Note:

Nella pagina Manage Speakers, è possibile modificare il nome della scena sonora. Per effettuare modifiche, toccare l'icona

**106 ITALIANO** 

### Selezione della fonte audio

È possibile trasmettere musica in streaming agli altoparlanti nel gruppo DDMS da fonti quali Aux In, Bluetooth, supporti di memoria in locale e servizi musicali.

1 Nella pagina Active Scenes, toccare il nome della scena sonora.







4 Scorrere le cartelle e selezionare la canzone prescelta.


5 I dispositivi inizieranno a riprodurre la musica in sincrono.



### Separazione dei canali stereo

Gli altoparlanti presenti nella scena sonora possono essere configurati affinché riproducano la musica solo nell'uscita audio del canale sinistro oppure solo in quella del canale destro.

Per configurare gli altoparlanti presenti nella scena sonora per la riproduzione sul canale destro o sul canale sinistro, procedere seguendo le istruzioni sotto elencate.

 Andare alla pagina Add More Speakers.

2 Toccare la freccia accanto al nome dell'altoparlante per vedere ulteriori opzioni.



te).

Save

3 Nella sezione Uscite audio (Assegna-

Toccare la voce Left Speaker

### Collega/Libera altoparlanti

.....

1 Toccare il pulsante Play New.

••••••	2.12 FW	/ • • / 0/0 <b>—</b> /
	Sound Scenes	
No So	und Scenes	Active
	Click to Start Playing	3
	Play New	
		L.
لھ Play Cast	Play New	Configure
,		1

- 2 Nella pagina Select Source Speaker toccare il dispositivo prescelto per impostarlo come Audio Master o Audio Slave.
  - Quando tutti gli altoparlanti sono liberi, il primo altoparlante selezionato sarà impostato come Audio Master.
  - Una volta impostato il Master, gli altoparlanti selezionati successivamente saranno impostati come Audio Slave.



## IMPOSTAZIONI\_\_\_\_\_



### Sgancia altoparlanti

Quando gli altoparlanti sono impostati come Audio Master e Audio Slave, andare alla pagina **Manage Speakers**e toccare il pulsante **Release This Scene** per sganciare tutti gli altoparlanti dalla scena sonora attuale.

### Collega tutti gli altoparlanti liberi

Una volta impostato l'Audio Master, toccare il pulsante **Join All Free Speakers** per collegare tutti i dispositivi liberi alla scena sonora attuale.



••••• 中国移动 令

#### Libera tutti da questa scena

Toccare il pulsante **Free All From this Scene** per liberare tutti gli altoparlanti dalla scena sonora attuale.

2:12 PM

1 0 ¥ 78%



### Collega tutti

Toccare il pulsante **Join All** per collegare tutti gli altoparlanti liberi presenti in altre scene sonore alla stessa rete del Master attuale.



## **SPOTIFY**



Come usare Connect 1,2,3

Servirà Spotify Premium per usare il servizio Connect: vedere i dettagli sul retro.

- Aggiungere il proprio nuovo dispositivo alla stessa rete Wi-Fi del proprio smartphone, tablet o PC (vedere le istruzioni per l'utente del prodotto per ulteriori dettagli).
- 2 Aprire l'app Spotify sul proprio smartphone, tablet o PC e riprodurre una canzone qualsiasi.
- 3 Qualora si utilizzi l'app su smartphone, toccare l'immagine della canzone in basso a sinistra dello schermo. Su tablet e PC, andare al punto 4.
- 4 Toccare l'icona Connect 📢
- 5 Selezionare il proprio dispositivo dalla lista. Qualora non si riesca a trovarlo, verificare che sia collegato alla stessa rete del proprio smartphone, tablet o PC.

Questo è tutto! Buon ascolto!

Licenze

Il software Spotify è soggetto alle licenze di terze parti reperibili qui:

www.spotify.com/connect/third-partylicenses. Le date di avvio del servizio e le condizioni di servizio possono variare a seconda del Paese.

- <sup>2</sup> Certi servizi potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware.
- <sup>3</sup> Esclusione della responsabilità riguardante i servizi di terze parti: Arçelik A.Ş. e Grundig Intermedia GmbH non si assumono alcuna responsabilità qualora i servizi offerti da terze parti siano modificati, disturbati, sospesi o interrotti.

## BLUETOOTH



I dispositivi FineArts sono dotati della funzione Bluetooth integrata.

Se l'unità non è configurata per l'utilizzo del Wi-Fi, passerà automaticamente alla modalità di accoppiamento, che consentirà all'utente di accoppiare e usare l'unità facilmente.

Se invece l'unità è configurata per l'utilizzo del Wi-Fi, la connessione Bluetooth sarà abilitata, ma disponibile esclusivamente per i dispositivi già accoppiati.

Premere il pulsante di standby per accendere il diffusore, quindi premere il pulsante della sorgente per passare alla modalità bluetooth corrispondente, la linea dell'indicatore di segnale bt lampeggia nel display, il diffusore sta cercando lo stato del segnale bluetooth, usare il proprio smartphone per cercare il segnale audio del diffusore, selezionare GRUNDIG FINEARTS MR 8000, inserire la password 0000 se viene richiesta una password, il diffusore si sincronizzerà per riprodurre tracce audio dal proprio smartphone e l'indicatore bluetooth rimarrà accesso sul display, a indicare che il collegamento è avvenuto con successo

Disconnettere il bluetooth del proprio dispositivo mobile per interrompere il collegamento.

Note:

- I bluetooth a un range di connessione di 10 metri
- Il modello 'GRUNDIG FINEARTS MR 8000 SOUNDBAR sul vostro dispositivo non viene cancellato.
- In modalità bluetooth,[PLAY/ PAUSE], [NEXT], [PREVIOUS], [VOLUME+/-] ecc. sono anche attive.



### **Connessione Subwoofer**

Accertarsi che il cavo di alimentazione CA sig connesso a un'alimentazione in modo sicuro. Premere il pulsante sorgente per passare alla modalità AUX, tenere premuto il pulsante preferito, il diffusore fa scorrere il display SUB PAIRING sullo schermo, quindi tenere premuto il pulsante accoppia sul subwoofer per accoppiare alla barra audio. Quando l'indicatore rosso lampeggia sul subwoofer, il subwoofer è in stato di accoppiamento, quando il diffusore indica PAIR OK e l'indicatore rosso sull subwoofer continua a illuminarsi, l'accoppiamento ha avuto successo, se il subwoofer non riesce ad accoppiarsi automaticamente con il diffusore, il diffusore indica PAIR FAIL, tenere premuto il pulsante di accoppiamento sul pannello posteriore del subwoofer e tenere premuto il pulsante preferito sul diffusore per riparare.

Il subwoofer memorizza il diffusore e si connette automaticamente quando si spegne e accende il subwoofer.



### **AUX IN**

Questo diffusore audio è dotato di due gruppi extra di terminali di ingresso audio. È possibile riprodurre i segnali audio stereo analogici generati da dispositivi come riproduttori VCD, CD, VCR, DVD, ecc.

Utilizzare il cavo audio per collegare i terminali di uscita audio stereo dei riproduttori VCD, CD, VCR e DVD alle corrispondenti uscite AUX IN della Soundbar.

La fonte di segnale corrispondente è AUX IN, selezionabile premendo [SOURCE] sul telecomando.

### Cavo coassiale

Utilizzare un cavo coassiale collegandolo l'apposito ingresso del diffusore alla corrispondente uscita del riproduttore VCD, CD, VCR o DVD.



## RICERCA E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo	Causa/e	Soluzione
Nessuna alimentazione.	• La scheda di alimen- tazione CC non è con- nessa all'alimentazione o non è connessa a un'alimentazione in modo sicuro.	• Controllare che il cavo di alimentazione CC sia con- nesso in modo sicuro.
Audio L'audio non è pre- sente o è distorto.	•l cavi audio non sono con- nessi in modo sicuro.	• Collegare i cavi audio in modo sicuro.
	<ul> <li>Il volume è impostato al</li> </ul>	• Aumentare il volume.
	livello minimo. • Il volume è disattivato.	• Premere [MUTE] sul dis- positivo sul telecomando per accendere il dispositivo.
		Premere [PLAY/PAUSE].
l pulsanti sull'unità non fun- zionano.	• Ci sono interferenze con elettricità statica, ecc.	• Spegnere l'apparecchio e scollegare l'unità. Quindi connettere la spina all'alimentazione e riaccenderla.
Il telecomando non fun- ziona.	• Non ci sono batterie nel telecomando	• Installare una batteria AAA/1,5V.
	• Le batterie sono scariche.	<ul> <li>Sostituire le batterie.</li> </ul>
	<ul> <li>Il telecomando non è pun- tato al sensore remoto.</li> <li>Il telecomando à fuori</li> </ul>	• Assicurarsi che il teleco- mando sia puntato al sen- sore remoto.
	gamma del dispositivo.	• Assicurarsi che il tele-
	• L'unità è spenta.	comando sia nell'area di ricezione.
		• Spegnere l'unità e discon- nettere dalla presa CC. Quindi riaccendere l'unità

### Pulizia del dispositivo

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Pulire il dispositivo con un panno pulito e asciutto. Non utilizzare detergenti contenenti alcol, distillati, ammoniaca o agenti abrasivi.

### Conformità alla direttiva WEEE e allo smaltimento dei rifiuti:

Questo apparecchio è conforme alla Direttiva UE WEEE (2012/19/EU). Questo apparecchio riporta il simbolo di classificazione per i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).



Questo apparecchio è stato realizzato con parti e materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati e sono adatti ad essere riciclati. Non smaltire i rifiuti

dell'apparecchio con i normali rifiuti domestici e gli altri rifiuti alla fine della vita di servizio. Portarlo al centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Consultare le autorità locali per conoscere la collocazione di questi centri di raccolta.

### Conformità alla Direttiva RoHS:

L'apparecchio acquistato è conforme alla Direttiva UE RoHS (2011/65/EU). Non contiene materiali pericolosi o proibiti specificati nella Direttiva.

### Informazioni di imballaggio



L'imballaggio del prodotto è fatto di materiali riciclabili in conformità con la normativa nazionale. Non smaltire

i materiali di imballaggio con i rifiuti domestici o altri rifiuti. Portarli ai punti di raccolta per materiali di imballaggio previsti dalle autorità locali.

### Reimpostazione ai dati di fabbrica

Attenzione:

- La reimpostazione ai dati di fabbrica rimuoverà tutti i dati relativi all'utente e le impostazioni di configurazione di rete.
- Riporre l'unità nella stazione e accertarsi che il collegamento alla rete elettrica sia adeguato.
- 2 Accendere l'altoparlante e attendere la buona riuscita della fase di avvio.
- 3 Tenere premuti a lungo (10 secondi) insieme i pulsanti ►II e + posti sul lato superiore per effettuare la reimpostazione ai dati di fabbrica.
- **4** Il dispositivo si riavvia automaticamente dopo un azzeramento.

### Dati tecnici MR 8000



Questo dispositivo rispetta le direttive UE applicabili in materia di riduzione

del rumore. Questo prodotto è conforme alle direttive europee 2014/53/ EU, 2009/125/EC e 2011/65/EU.

Per avere una copia della Dichiarazione di Conformità (DICO), inviare la richiesta usando le informazioni di contatto presenti alla pagina

www.grundig.com/downloads/doc.

La targhetta identificativa è situata sul lato inferiore del dispositivo.

### WLAN

Standard di rete: IEEE 802.11 b,g,n

Questo modello supporta tutti i tassi di trasferimento in accordo allo standard IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g e IEEE 802.11 n.

Sicurezza: Motori WPA, WPA2, WAPI

### Tensione di alimentazione ADATTATORE CA

Produttore: Dongguan Dongsong Electronic Co., Ltd

Modello: DYS40 - 200200 W

Ingresso: 100-240V~50/60Hz 1.0A MAX

Uscita: 20,0 V ---- 2,0

AC alimentazione for Subwoofer: 100-240V~50/60 Hz

Soundbar alimentazione ingresso (Max): 20W

Subwoofer alimentazione ingresso (Max): 15W

Standby < 0,5w

Output alimentazione diffusore (Max) : 2x25 W

Output alimentazione subwoofer (Max) : 1x50 W

Dimensioni e peso LxPxA: 1055x285x450 mm

Peso: N.W: 2kg (unità principale) 4,6kg (subwoofer)

### 120 ITALIANO

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Tenga en cuenta las instrucciones siguientes:

- Si desea instalar la unidad en una estantería o en un armario, asegúrese de que goce de una ventilación adecuada. Debe haber al menos 10 cm de espacio a los lados, por delante y por detrás de la unidad.
- No cubra el aparato con periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No utilice ningún agente de limpieza, ya que podría dañar la carcasa. Limpie el aparato con un paño limpio y seco.
- Si la unidad se expone a cambios bruscos de temperatura, por ejemplo al pasar de una estancia fría a una caldeada, espere al menos dos horas antes de utilizarla.
- Esta unidad se ha diseñado para su uso en ambientes secos. Si la utiliza en exteriores, asegúrese de protegerla de la humedad, goteos y salpicaduras.
- Utilice el aparato únicamente en climas moderados.
- No sitúe la unidad cerca de fuentes de calor o bajo la luz solar directa, ya que ello impedirá su refrigeración.

- No deposite recipientes con líquidos sobre la unidad.
- No deposite objetos tales como velas encendidas sobre el aparato. No coloque sobre el aparato fuentes de llama abierta, tales como velas encendidas.
- Si se producen anomalías de funcionamiento debido a sobrecargas o cargas de electricidad estática, reinicie la unidad. Para ello, desconecte el enchufe de corriente y vuélvalo a enchufar pasados unos segundos.
- Cuando utilice el cable de alimentación o el acoplador de la unidad como dispositivo de conexión, éste debe estar al alcance de la mano.
- No abra la carcasa de la unidad bajo ninguna circunstancia. No se admitirá reclamación de garantía alguna por daños causados por un manejo inadecuado.
- Los rayos son un peligro para cualquier dispositivo eléctrico. Incluso aunque la unidad esté apagada, la caída de un rayo en la red de alimentación eléctrica podría dañarla. Desenchufe la unidad siempre que haya una tormenta con aparato eléctrico.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

### Advertencia sobre la exposición a la radiofrecuencia

 Este equipo debe instalarse y utilizarse de acuerdo al manual facilitado.

El aparato incorpora una antena integrada, y no debe reubicarse o utilizar junto con otras antenas o dispositivos.

Se recomienda manejar el aparato a una distancia mínima de 20 cm.

### Información importante sobre la batería

El aparato contiene una batería y un sistema de carga diseñado para trabajar a temperaturas inferiores a 50 °C. Si deja este producto en el interior de un automóvil cerrado o de un maletero donde las temperaturas puedan rebasar los 50 °C, la batería podría sufrir daños permanentes, o incluso podría provocar un incendio o una explosión. No deje el aparato en lugares cuya temperatura pueda rebasar los 50 °C, por ejemplo el habitáculo de un automóvil.

- No exponga las baterías a fuentes de calor excesivo, por ejemplo la luz solar directa, el fuego, etc.
- Hay riesgo de explosión si la batería no se recambian correctamente.
- Recámbiela solamente con una del mismo tipo o similar.

### ESTE DOCUMENTO CONTIENE IN-FORMACIÓN SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Queda prohibida la reproducción o transmisión total o parcial de esta publicación por ningún medio electrónico o mecánico, incluidos, sin limitación, el fotocopiado, la grabación, los sistemas de recuperación de información o redes informáticas, sin el previo consentimiento por escrito de Arçelik A.Ş. y Grundig Intermedia GmbH.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone®, iPod®, iPad® y iTunes® son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. App Store es un servicio propiedad de Apple Inc.

La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de tales marcas por parte de Grundig Intermedia GmbH se realiza bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Android™, Google Play™, el logotipo de Google Play, Google Cast™ y la insignia de Google Cast son marcas comerciales de Google Inc.

Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi, el logotipo Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Access® (WPA), el logotipo Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct® y Wi-Fi Alliance® son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED<sup>TM</sup>, Wi-Fi Protected Setup<sup>TM</sup>, WPA2<sup>TM</sup> y el logotipo de Wi-Fi Alliance son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.

Todos los demás productos y servicios mencionados pueden ser marcas registradas o marcas de servicio de sus respectivos propietarios.

## MANDO A DISTANCIA

Ver la imag	en en	la página 4.	∎ <b>I</b>	Pulse para desacti-
ባ		Apagar y encender la unidad.		var temporalmente el sonido. Púlselo nuevamente para ac-
FUENTE	Pulse	Pulse repetidamente para		tivarlo.
alterr WIFI, y ARC		nar entre el modo , BT ,AUX,COAXIAL C.	FAVORITO	Pulse para repro- ducir la música del origen favorito. FA-
- / +		Ajuste el volumen; Bajar volumen y Su- bir volumen.		VORITO solo está disponible en el modo de la app de
<b>   </b> / ▶ ▶		Anterior / Siguiente	AUX IN	spotity. Entrada de señal de
►II		Pulse para pausar temporalmente una reproducción. Pre- siónelo nuevamente		audio para la cone- xión de una unidad externa.
		para reanudar la re- producción. Manten- ga presionado este botón durante 3 se- aundos para desco-	SA	Botón de configu- ración y LED para el modo autónomo (SA).
		nectar el bluetooth.	HN	Botón de configura-
EQ		Pulse para cambiar el modo de ecualiza- ción		ción y LED para el modo red doméstica (HN).
			ARC	Función Arc

## MANDO A DISTANCIA

### Funcionamiento del mando a distancia

Introduzca las pilas en el mando a distancia. Apunte el mando a distancia al sensor remoto en el panel frontal. El mando a distancia funciona a una distancia de aprox. 8 metros del sensor y en un ángulo de aprox. 30 grados del lado derecho e izquierdo.

#### Instalación de la pila

1 Retire la tapa del compartimiento de las pilas situado en la parte trasera del mando a distancia.



2 Coloque una pila AAA/1,5 V en el compartimiento de las pilas y asegúrese de haberla colocado de modo que las polaridades coincidan con los símbolos +, - como se indica en el compartimiento para las pilas.



3 Vuelva a colocar la tapa.



Notas:

- Retire la pila si no prevé usar el mando a distancia durante un periodo prolongado de tiempo.
- Las pilas gastadas pueden derramar su interior y dañar seriamente el mando a distancia.
- La pila no debe estar expuesta a una fuente de calor excesivo como la luz del sol, fuego o similares.
- Sea respetuoso con el medio ambiente y deseche las pilas de acuerdo con las regulaciones gubernamentales.

## Arc (canal de retorno de audio),

ARC es la función del canal de retorno de audio, se utiliza en la salida de audio digital de los televisores de pantalla de cristal líquido para obtener la calidad de sonido síncrono óptima. Use el cable HDMI para conectar el puerto de entrada HDMI-ARC de esta base de sonido al puerto de salida ARC del televisor de pantalla de cristal líquido.

### Introducción

Un DDMS (Wireless Dynamic Direct Multi-Node Streaming, transmisión multinodo directa dinámica inalámbrica) es un grupo de nodos (altavoces compatibles con DDMS), seleccionados dinámicamente por un usuario para reproducir de forma sincronizada audio procedente de una determinada fuente.

El grupo DDMS se denomina "escena de sonido". Este grupo de altavoces puede reproducir música de cualquier fuente de audio de forma sincronizada sin demora alguna entre nodos. Cada escena de sonido consta de dos o más nodos.

## AJUSTES \_\_\_\_\_

### Terminología

Terminología	Descripción
Altavoz	Un altavoz en la escena de sonido.
Escena de sonido	Un grupo de nodos DDMS escogidos dinámicamente por un usuario final para reproducir de forma síncrona audio proceden- te de una fuente de contenidos.
Modo DDMS	Estado del dispositivo que forma parte de la escena de sonido. El modo puede fijarse a autónomo (SA) o red doméstica (HN).
Maestro	Un nodo DDMS que recibe el flujo de audio de la fuente (dispo- sitivo inteligente) y lo retransmite a los esclavos.
Esclavo	Un nodo DDMS que se conecta al maestro de zona y recibe el flujo de audio del maestro para su reproducción.
Modo SA (autónomo)	Estado en el que los nodos DDMS crean una escena de sonido conectándose al maestro mediante el SSID de la escena de soni- do en el modo SA. En este estado no hay presentes puntos de acceso (AP) ni infraes- tructura doméstica. La fuente de audio (dispositivo inteligente) responsable del flujo de audio debe conectarse al mismo SSID de la escena de sonido en el modo SA.
Modo HN (red doméstica)	Estado en el que los nodos DDMS crean una escena de sonido conectándose al punto de acceso (AP) en la red doméstica. La fuente de audio (dispositivo inteligente) responsable del flujo de audio debe conectarse al mismo AP.
SSID de la esce- na de sonido Modo SA	Identificador único de la escena de sonido en el modo SA al cual la fuente de audio debe conectarse para transmitir el audio.
Fuente de audio	Fuente cuyos contenidos la escena de sonido reproduce de for- ma síncrona. La fuente de audio puede ser un medio local almacenado en el smartphone, UPnP, tarjeta SD, vTuner, Tuneln, AUX, etc.

### Ajuste de los altavoces para el DDMS

El DDMS puede configurarse en dos modos:

Modo autónomo (SA): red punto a punto de dispositivos interconectados para formar un grupo.

Modo red doméstica (HN): dos o más dispositivos conectados a un punto de acceso (AP) para formar un grupo.

### Configuración del modo autónomo

- Encienda el primer dispositivo y active el modo SA maestro manteniendo pulsado durante 3 segundos el botón SA. Observe que el LED SA parpadea a mayor velocidad. Tras realizar con éxito la configuración, el LED SA se quedará encendido de forma permanente.
  - Nota: el altavoz pasa al modo SA y queda configurado como maestro.

- 2 Encienda el segundo dispositivo y active el modo SA esclavo pulsando el botón SA. Observe que el LED SA parpadea a velocidad normal. Tras realizar con éxito la configuración, el LED SA se quedará encendido de forma permanente.
- 3 Repita el paso 2 con los demás dispositivos.
  - Nota: El primer altavoz debe configurarse como maestro y los demás altavoces, como esclavos.

### Configuración del modo Red doméstica

Configuración de los altavoces sobre una Wi-Fi mediante el método SAC en dispositivos Android

- Conecte el dispositivo Android al Home-AP (punto de acceso doméstico) mediante la aplicación Grundig.
- 2 Encienda los altavoces y active SAC pulsando una vez el botón HN. Observe que el LED HN parpadea a velocidad normal.

 Iniciar la App de Grundig. Si utiliza la App de Grundig por primera vez, se le pedirá un acuerdo de licencia. Pulse Accept para continuar.



4 Pulse Configurar 🥂 .

10:42 AM

Sound Scenes

0 🛠 83% 🔳

••••• 中国移动 🗢

- 5 En la sección Configure Speakers, pulse Add New Speakers.
- ••••• 中国移动 🗢 10:55 AM 10 ¥ 80% 🔳
- K Back Configure Speakers

Configured Speakers	
Grundig_D2DD88	>
Configure New Speaker	
Add New Speakers	>

6 Desde la página de **Device Setup**, vaya a los ajustes WiFi del dispositivo.

•

•••○中国移动 穼	4:19 PM	🕇 🦉 💲 100% 💼
🕻 Back	Device Setup	
Speaker A	ccessory Conf	iguration
1. Tap on the iPhone's Se	e Home button ttings app and Fi.	, open your I select Wi-

- 2. Select GRConfigure\_XXXX from the WiFi list.
  - 2. Come back to the Grundig App.

Note: If GRConfigure\_XXXX is not listed, please put the device in configure mode by pressing HN button.

7 Seleccione **GRConfigure\_** xxxxxx de la lista de redes Wi-Fi.

••••• CellOne 🗢 3:58 PM	54% 🔳 🔿
Settings Wi-Fi	
Wi-Fi	
✓ GRConfigure_D2DD88	<b>a</b> ≈ (j)
CHOOSE A NETWORK	
belkin.6b5.guests	<b>?</b> (i)
Benu Test	<b>a</b> ≈ (i)
DarthMinion	<b>?</b> (i)
GrundigSync	<b>?</b> (j)
FAST_D778	<b>a</b> ≈ (j)
HelloHi	ê 🗢 🚺
HUAWEI	<b>?</b> (i)
island-001E20	<b>€ ╤ ()</b>
island-001E40	🕯 🗢 🚺
island 019420	

- 8 Volver a la app de Grundig y pulsar Siguiente."
- 9 En la página Speaker Setup, seleccione Home-Network e introduzca la contraseña.

●●●●○ 中国移动 🗢	2:06 PM	- O 🕏 80% 🔳 🗖
Cancel		Ċ
Your Grund temporary W	lig Device ha i-Fi network the setup	s created a to assist with
Device Name:		
Grundig_D2DD88		
Manual Dev	ice Configurat	ion
Home Networ Home Network	<b>k Settings</b> SSID:	
TP-LINK6500 2.4	G	~
Network Passw	vord:	
•••••		©
	Save	

10 En la pantalla de configuración de huso horario, seleccione el uso horario correspondiente a su ubicación y luego pulse Next.

●●●●○ 中国移动 令	3:40 PM	1 🛛 🖇 40% 🔳 🔿
	TimeZone	
Select your 1	limeZone:	
(Н	KT) Asia/Hong_Ko	ong 🗸
·		
	Next	
	next	

- 11 El primer altavoz está configurado al Home-AP (punto de acceso doméstico). Se pueden configurar otros altavoces en la misma red doméstica mediante el método.
  - Para configurar mediante el método SAC, siga los pasos 1 a 11 antes mencionados.

132 ESPAÑOL

### Conexión del dispositivo inteligente al sistema de audio

 Conecte el dispositivo Android / iOS con la aplicación Grundig al maestro de la red SA.

•••• Ce	llOne ᅙ	3:58 PM	53	3% 🔳 🔿
< Sett	ings	Wi-Fi		
w	i-Fi			$\bigcirc$
🗸 Gr	undigSyn	5	₽ ≎	<u>(</u> )
СНОО	E A NETWO	RK		
'@	#\$%^&*!	@#	₽ 奈	( <b>i</b> )
Ai	rtel_Zerot	ouch	ê 🔶	<b>(i)</b>
B	enu Test		₽ 奈	( <b>i</b> )
bl	ack		÷	<u>(i)</u>
bu	uffalo		Ŷ	<u>(</u> )
D	arthMinior	ı	(•	(i)
D	efault		( <del>•</del>	(i)
Gr	undigSyne	5	<b>₽</b> ᅙ	(j)
Di	rectStream	mD0B1B4	₽ 🔶	(i)
FA	AST_D778		₽ 奈	( <b>i</b> )

Notas:

- La contraseña por defecto para la red GrundigSync es "hello123 " sin comillas.
- 2 O si lo prefiere, puede conectarse al AP de la red local en configuración HN.

••••• 中国移动 🗢	11:33 AM	7 🛛 🖇 82% 🌉 +
Settings	Wi-Fi	
Wi-Fi		
✓ TP-LINK6500	2.4G	<b>₽ 奈 (i</b> )
CHOOSE A NETWOR	K :	
arbyod		<b>₽ \$ ()</b>
arguest		<b>∻</b> (i)
arwifi		<b>₽ \$ ()</b>
GRConfigure_	B00184	<b>∻</b> (i)
SenseTime-B	ranch	<b>₽ \$ ()</b>
木马慎入		l 🕈 (j)
Other		

Ask to Join Networks

Known networks will be joined automatically. If no known networks are available, you will have to manually select a

### Aplicación Grundig

La aplicación Grundig se usa para configurar, controlar y transmitir música a los altavoces en una escena de sonido.

- Puede configurar los altavoces en la escena de sonido como maestros o como esclavos.
- Puede seleccionar la fuente de audio para transmitir el contenido.
- Puede configurar los altavoces en la escena de sonido como maestros o como esclavos para canal izquierdo, canal derecho o estéreo.
- Puede controlar las opciones de reproducción tales como Pausa, Reanudar reproducción, Siguiente, Anterior, Buscar, etc.

Notas:

- Desinstale la versión de la aplicación presente en el dispositivo inteligente antes de instalar la última versión.
- Asegúrese de usar la versión más reciente de la aplicación Grundig junto con el último firmware GR.

### Creación de una escena de sonido

Para configurar los dispositivos en la escena de sonido como maestros de audio o esclavos de audio, proceda de la siguiente manera.

- 1 Abra la aplicación Grundig.
- Toque el icono <sup>▶ Play New</sup> de la aplicación Grundig.
- 3 En la página Select Source Speaker, toque el nombre del altavoz que desee ajustar como maestro.

Back	Select Source Speaker
Cho	ose a source speaker with your audio/music content
<b>4</b> 0	Grundig_D2DD88 Device is Free
<b>4</b> 0	Grundig_D2DD88 Device is Free
٣	Create a cast group

2:12 PM

1 1 × 78%

Notas:

••••• 中国移动 🗢

- En la página Manage Speakers puede editar el nombre de la escena. Para editar, toque el icono
- 4 Toque el nombre del altavoz libre para ajustarlo como esclavo de audio del maestro de audio.



## Selección de la fuente de audio

Puede transmitir música a los altavoces del grupo DDMS procedente de fuentes como Aux In, Bluetooth, almacenamiento local y servicios de música.

1 En la página Active Scenes, toque el nombre de la escena.





3 Seleccione su fuente de audio.

1 0 x 78%

4 Navegue por las carpetas y seleccione la canción que desee.

5 Los dispositivos empiezan a reproducir la música de manera simultánea.



### Separación de canales estéreo

Los altavoces de la escena sonora pueden configurarse para emitir audio únicamente a la salida del canal izquierdo o del derecho.

Para configurar los altavoces de la escena de sonido para canal derecho o canal izquierdo, proceda de la siguiente manera.

- 1 Vaya a la página Add More Speakers.
- 2 Toque la flecha situada cerca del nombre del altavoz para obtener más opciones.

- 3 En la sección Salida de audio (asignada):
  - Toque Left Speaker (L) y toque Save para canalizar la salida de audio al dispositivo al canal izquierdo.
  - Toque Right Speaker (R) y toque Save para canalizar la salida de audio al dispositivo al canal derecho.
  - Toque Stereo (S) y toque Save para canalizar la salida de audio al dispositivo en modo estéreo.



Left Speaker (L)

Right Speaker (R)

### Unir/liberar altavoces 1 Toque en Play New.





138 ESPAÑOL

- 2 En la página Select Source Speaker, toque el dispositivo deseado para configurarlo como Audio-Maestro o Audio-Esclavo.
  - Cuando todos los altavoces están liberados, el primer altavoz que toque quedará configurado como Audio-Maestro.
  - Una vez configurado el maestro, el siguiente altavoz que toque quedará configurado como Audio-Esclavo.







### Liberar altavoces

Cuando los altavoces estén configurados como Audio-Maestro o Audio-Esclavo, vaya a la página **Manage Speakers** y toque **Release This Scene** para liberar todos los altavoces de la escena actual.



Unir todos los altavoces libres

Una vez configurado el Audio-Maestro, toque **Join All Free Speakers** para unir todos los dispositivos libres a la escena actual. Liberar todo de esta escena Toque en Free All From this Scene para liberar todos los altavoces de la escena actual.



### Unir todos

Toque en **Join All** para unir todos los altavoces libres de otras escenas de la misma red al maestro actual.



## **SPOTIFY**



### Cómo usar Connect 1,2,3

Para usar Connect es preciso disponer de Spotify Premium (más información al dorso.

- 1 Añada su nuevo dispositivo a la misma red WiFi que su teléfono, tableta o PC (consulte las instrucciones de uso del producto para más información).
- 2 Abra la aplicación de Spotify en su teléfono, tableta o PC, y reproduzca una canción.
- 3 Si está usando la aplicación en un teléfono, toque la imagen de la esquina inferior izquierda de la pantalla. En el caso de tabletas y PCs, vaya al paso 4.
- 4 Toque el icono de Connect 🍙
- 5 Seleccione su dispositivo de la lista. Si no puede verlo, basta con que compruebe que esté conectado a la misma red wifi que su teléfono, tableta o PC.

¡Ya está! Disfrute de la escucha.

Licencias

El software de Spotify está sujeto a las siguientes licencias de terceros:

www.spotify.com/connect/third-partylicenses.

- <sup>1</sup> Las fechas de inicio y las condiciones del servicio pueden variar según el país.
- <sup>2</sup> Es posible que ciertos servicios requieran una actualización del firmware.
- <sup>3</sup> Descargo de responsabilidad respecto de los servicios de terceros: Arçelik A.Ş. y Grundig Intermedia GmbH no se hacen responsables en caso de cambio, interrupción, suspensión o cancelación de los servicios ofrecidos por terceros.

## BLUETOOTH



Los dispositivos FineArts incorporan la funcionalidad Bluetooth.

Si la unidad no está configurada para su uso con redes Wi-Fi, pasa automáticamente al modo emparejamiento, que permite al usuario emparejar y usar la unidad con total facilidad.

Si la unidad está configurada para el uso con redes Wi-Fi, la conexión Bluetooth estará habilitada, pero solo estará disponible para los dispositivos ya emparejados.

Presione el botón de standby (en espera) para encender la base de sonido, luego presione el botón fuente para cambiar el modo de bluetooth correspondiente, la línea del indicador de la señal del bt parpadeará en la pantalla, la base de sonido está buscando el estado de la señal de bluetooth, use su smartphone para buscar la señal bluetooth de la base de sonido, seleccione GRUNDIG FINEARTS MR 8000 en su lista, introduzca la contraseña 0000 en caso necesario, la base de sonido se sincronizará para reproducir las canciones en su teléfono móvil mientras la línea del indicador de señal bt desaparece de la pantalla, lo que significa que se ha conectado correctamente.

Desactive la función Bluetooth en el smartphone para desactivar la conexión Bluetooth.

Notas:

- Alcance de conexión Bluetooth en 10 metros.
- No se eliminó el modelo GRUN-DIG FINEARTS MR 8000 en su dispositivo.
- En el modo bluetooth, [PLAY/ PAUSE], [NEXT], [PREVIOUS], [VOLUME + /-] etc. también están activos.



144 ESPAÑOL
# CONEXIÓN

# Conexión del altavoz de graves

Asegúrese de que el cable de alimentación de CA esté conectado correctamente a una fuente de alimentación Pulse el botón de origen para cambiar al modo AUX, pulse y mantenga pulsado el botón favorito y la base de sonido avanzará hasta la pantalla de SUB PAIRING, luego pulse v manteg pulsado el botón en el altavoz de graves para emparejar la barra de sonido. Cuando parpadee el indicador rojo en el altavoz de graves, el altavoz de graves estará en el estado de emparejamiento, cuando la base de sonido se desplace hasta la pantalla PAIR OK y el indicador rojo en el altavoz de graves siga brillando significará que el emparejamiento se ha realizado correctamente, si el altavoz de araves no pudo emparejarse con la base de sonido automáticamente. la base de sonido avanzará automáticamente hasta la pantalla PAIR FAIL, pulse y mantenga pulsado el botón en el panel trasero del altavoz de graves y pulse y mantenga pulsado el botón de favorito en la base de sonido para repararlo.

El altavoz de graves memorizará la base de sonido y se conectará automáticamente cuando apague el altavoz de graves y luego lo encienda.



#### **ENTRADA AUXILIAR**

Esta base de sonido tiene un grupo adicional de terminales de entrada de audio. Puede conectar señales de audio estéreo analógicas de dispositivos adicionales tales como VCD, CD, VCR, reproductor de DVD, etc.

Use el cable de audio para conectar los terminales de salida de audio estéreo de un reproductor de VCD, CD, VCR,DVD a los terminales de entrada AUX IN.

Su fuente de señal correspondiente es AUX IN, a la que puede accederse pulsando el botón [SOURCE] en el mando a distancia.

# CONEXIÓN

### Entrada coaxial

Utilice el cable coaxial para conectar la entrada coaxial de esta base de sonido a la salida coaxial de un reproductor de VCD, CD, VCR o DVD.



# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS\_\_\_\_\_

Síntoma	Causa(s)	Remedio
No hay alimentación	• La tarjeta de CC no está conectada a la fuente de alimentación o no está conectada a una fuente de alimentación de forma segura.	Compruebe que el cable de alimentación de CC está conectado firmemente.
No hay sonido o el sonido está distorsionado.	<ul> <li>Los cables de audio no están conectados firme- mente.</li> <li>El volumen está ajustado en el nivel mínimo.</li> <li>Asegúrese de que al aparato esté apagado.</li> </ul>	<ul> <li>Conecte la antena de forma correcta.</li> <li>Suba el volumen.</li> <li>Pulse el botón [MUTE] en el mando a distancia para activar el sonido.</li> <li>Pulse [PLAY/PAUSE].</li> </ul>
Los botones de la unidad no funcionan.	• La unidad está sometida a interferencias con electric- idad estática, etc.	• Apague y desconecte la unidad. Luego conecte el enchufe a la red eléctrica y vuelva a encenderla.
El mando a distancia no funciona.	<ul> <li>No hay pilas en el mando a distancia.</li> <li>Se han agotado las pilas.</li> <li>El mando a distancia no está orientado hacia el sen- sor del mando a distancia.</li> <li>El mando a distancia está fuera del alcance de funcio- namiento.</li> <li>La unidad está apagada.</li> </ul>	<ul> <li>Instale una pila AAA/1,5V en su interior.</li> <li>Sustituya las pilas con otras nuevas.</li> <li>Asegúrese de que el mando a distancia esté ori- entado hacia el sensor del mando a distancia.</li> <li>Asegúrese de que el mando a distancia está dentro del área de funcio- namiento.</li> <li>Apague la unidad y desconéctela de la toma de CC. Encienda la unidad nuevamente</li> </ul>

# INFORMACIÓN

### Limpieza de la unidad

Desconecte el cable eléctrico de la toma de corriente. Limpie el aparato con un paño limpio y seco. No utilice detergentes con alcohol, disolventes, amoniaco o productos abrasivos.

#### Conformidad con la normativa WEEE y eliminación del aparato al final de su vida útil:

Este producto es conforme con la directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) (2012/19/UE). Este producto incorpora el símbolo de la clasificación selectiva para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).



Este aparato se ha fabricado con piezas y materiales de primera calidad, que pueden ser reutilizados y son aptos para el recicla-

do. No se deshaga del producto junto con sus los residuos domésticos normales y de otros tipos al final de su vida útil. Llévelo a un centro de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Solicite a las autoridades locales información acerca de dichos centros de recogida.

# Cumplimiento de la directiva RoHS:

El producto que ha adquirido es conforme con la directiva de la UE sobre la restricción de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE). No contiene ninguno de los materiales nocivos o prohibidos especificados en la directiva.

### Información de embalaje



El embalaje del producto está fabricado con material reciclable de acuerdo con las normativas nacionales

sobre medio ambiente. No se deshaga del material de embalaje ni de los desechos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de material de embalaje designados por las autoridades locales.

# INFORMACIÓN

#### Datos técnicos MR 8000

Este dispositivo cumple con las directivas de la UE sobre supresión de ruidos.

Este producto es conforme a la directieuropeas 2014/53/EU, vas 2009/125/EC and 2011/65/EU.

Puede encontrar la declaración de conformidad CE para su dispositivo en forma de archivo PDF en la página principal de Grundia www.arundia.com/downloads/doc.

La placa de datos se encuentra debaio de la unidad.

#### WLAN

Estándar de red: IEEE 802.11 b,g,n

Este modelo soporta todas las velocidades de transferencia según el estándar IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g y IEEE 802, 11 n.

Seguridad: Motores de WPA, WPA2, WAPI

### Tensión de alimentación ADAPTADOR DF CA

Fabricante: Dongguan Dongsong Electronic Co., Ltd

Modelo: DYS40 - 200200 W

Entrada: 100-240V~50/60Hz 1.0A MÁX

Salida: 20 0V ---- 2 0

Corriente alterna para el altavoz de araves: 100-240V~50/60Hz

Entrada de potencia de la barra de sonido (máx.): 20W

Entrada de potencia del altavoz de graves (máx.): 15W

En espera: < 0.5 W

Potencia de salida de la barra de sonido (máx.): 2x25 W

Potencia de salida del altavoz de graves (máx.): 1x50 W

#### **Dimensiones y peso**

Larao x ancho x alto: 1055x285x450 mm

Peso: N.W: 2 kg (unidad principal) 4.6 kg (altavoz de graves)

### VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Vær observant overfor følgende instruksjoner:

- Hvis du ønsker å sette opp enheten på vegghyller eller i skap, må du se til at det er god ventilasjon. Det må være minst 10 cm rom på siden, over og bak enheten.
- Dekk ikke til enheten med aviser, duker, gardiner, osv.
- Benytt ikke noen rengjøringsmidler, ettersom de kan skade enhetens kabinett. Rengjør enheten med en ren, tørr klut.
- Dersom enheten utsettes for plutselige endringer i temperatur, for eksempel dersom det flyttes fra kulde og inn på et varmt rom, må du vente i minst to timer før du tar det i bruk.
- Enheten er beregnet for bruk på tørre rom. Hvis du bruker det utendørs, må du se til at det er beskyttet mot fuktighet, slik som dryppende eller sprutende vann.
- Bruk enheten kun i et moderat klima.
- Ikke plasser enheten for nær varmeapparater eller i direkte sollys, da dette vil forringe nedkjølingen.
- Ikke plasser kar som inneholder væsker, f.eks. vaser, oppå enheten.
- Plasser ikke gjenstander som brennende stearinlys oppå enheten. Plasser ingen kilder til åpen ild, som f.eks. stearinlys, oppå enheten.

- Hvis det oppstår feil på grunn av korte overbelastning på strømnettet eller utladninger av statisk elektrisitet, må enheten nullstilles. For å gjøre dette må du dra ut strømledningen og sette den i igjen etter noen få sekunder.
- Når strømpluggen eller en enhetskobling brukes som frakoblingsenhet, skal frakoblingsenheten være lett tilgjengelig og klar til bruk.
- Åpne aldri enhetens kabinett under noen omstendigheter. Ingen garantikrav vil bli akseptert for skader som følge av feil håndtering.
- Tordenvær er en fare for alle elektriske enheter. Selv om enheten er slått av, kan det bli ødelagt av et lynnedslag i strømnettet. Under tordenvær må du alltid trekke ut støpselet.

### Advarsel om RFeksponering

- Dette utstyret må installeres og være i drift i hht. medfølgende veiledning.
- Enheten består av en innebygd antenne, og må ikke stå på samme sted eller brukes sammen med annen antenne eller sender.
- Det anbefales å bruke enheten minst 20 cm borte fra sluttbrukeren under vanlig bruk.

### VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

### Viktig advarsel vedrørende batteriet

- Enheten inneholder et batteri og et ladesystem som er utviklet for å fungere i temperaturer som ikke overstiger 50 °C. Å etterlate dette produktet i en lukket bil eller i bagasjerommet på en bil hvor temperaturen kan overstige 50 °C kan føre til permanent skade på batteriene, brann eller eksplosjon. Etterlat ikke enheten på noen steder der temperaturen kan overstige 50 °C, som i hanskerommet eller bagasjerommet på en bil.
- Batterier (batteripakke eller innsatte batterier) må ikke utsettes for sterk varme som f.eks. direkte sollys, brann eller lignende.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet blir satt inn feil.
- Bytt bare ut med samme eller tilsvarende type.

Alle andre produkter som omtales kan være varemereker eller tjenestemerker som tilhører sine respektive eiere.

# JURIDISK INFORMASJON

#### DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN VARSEL.

Ingen deler av denne publikasjonen skal reproduseres eller overføres i noen former eller ved bruk av noen metoder, inkludert men ikke begrenset til, fotokopiering, opptak, systemer for informasjonsinnhenting eller datanettverk, uten skriftlig tillatelse fra Arçelik A.Ş. og Grundig Intermedia GmbH.

Apple, Apple-logoen, iPhone®, iPod®, iPad® og iTunes® er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et varmerke som tilhører Apple Inc.

Bluetooth®-ordmerket og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. og all Grundig Intermedia GmbH sin bruk av disse foregår under lisens. Andre varemerker og merkenavn tilhører sine respektive eiere.

Android<sup>™</sup>, Google Play<sup>™</sup>, Google Play-logoen, Google Cast<sup>™</sup> og Google Cast-merket er varemerker som tilhører Google Inc.

Windows® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation i United States og andre land. Wi-Fi®, Wi-Fi-logoen, Wi-Fi CERTIFI-ED-logoen, Wi-Fi Protected Access® (WPA), Wi-Fi Protected Setup-logoen, Wi-Fi Direct® og Wi-Fi Alliance® er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi Protected Setup™, WPA2™ og Wi-Fi Alliance-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.

### FJERNKONTROLL\_\_\_\_\_

Se figuren på side 4.		IIX	Trykk for å dempe
С	Slår apparatet på og av.		lyden. Trykk én gang til for å slå på lyden.
SOURCE	Trykk flere ganger for å veksle mellom WIFI-, BT-, AUX-, COAXIAL- og ARC- modus.	FAVOURITE AUX IN	Trykk for å spille fa- vorittmusikk. FAVOURITE er bare tilgjengelig i Spotify- appmodus. Lydsignal-inngang
- / +	Justerer lydstyrken: Lydstyrke ned og lyd- styrke opp.		for tilkobling av ek- stern enhet.
	Forrige/neste	SA	Konfigurasjonsknapp
►II	Trykk for å sette en avspilling på pause.		(Frittstående)-modus.
	Trykk én gang til for å fortsette avs- pillingen. Hold knappen inne i tre	HN	Konfigurasjonsknapp og lampe for HN (Hjemmenettverk)- modus.
	sekunder tor å koble fra Bluetooth.	ARC	Arc-funksjon
EQ	Trykk for å bytte til equalizermodus.		

#### Bruke fjernkontrollen

Sett batteriene inn i fjernkontrollen. Pek fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på frontpanelet. Fjernkontrollen fungerer innenfor en rekkevidde på 8 meter fra sensoren og i en vinkel på ca. 30 grader fra høyre og venstre.

#### Sette i batterier

1 Ta av batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen.



2 Sett inn ett 1,5 V AAA-batteri i batterirommet. Pass på at batteriet står riktig vei som angitt av +/- symbolene på innsiden av batterirommet.



3 Sett på plass dekselet.



#### Merknader:

- Ta ut batteriet hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på en lang stund.
- Nesten utladede batterier kan lekke og føre til store skader på fjernkontrollen.
- Batteriet må ikke eksponeres for sterke varmekilder som sollys, brann eller lignende.
- Vær miljøvennlig, og kast batteriene i henhold til lokale forskrifter.

### Arc (Lydreturkanal)

ARC er en funksjon for lydreturkanal. Den brukes i digitale utsignaler fra LCD-skjermer for å oppnå optimalt synkronisert lydkvalitet. Bruk HDMI-kabelen til å koble HDMI ARC-inngangen på lydplanken til ARC-utgangen på LCD-TV-apparatet.

#### Innledning

En DDMS (Wireless Dynamic Direct Multi-Node Streaming) er en gruppe med noder (DDMS-aktiverte høyttalere) som velges dynamisk av en sluttbruker for ynkron avspilling av lyd fra en gitt innholdskilde.

DDMS-gruppen er kalt Sound-Scene. Denne gruppen med høyttalere kan spille musikk synkront fra alle lydkilder, uten forsinkelser mellom nodene. Hver Sound-Scene kan bestå av to eller flere noder.

## INNSTILLINGER \_\_\_\_\_

### Ord og uttrykk

Begreper	Beskrivelse
Høyttaler	En høyttaler i Sound-Scene.
Sound-Scene	En gruppe med DDMS-noder som velges dynamisk av en slutt- bruker for synkron avspilling av lyd fra en gitt innholdskilde.
DDMS-modus	Tilstanden på enheten som er en del av Sound-Scene. Modusen kan stilles til enten frittstående (SA) eller hjemmenettverk (HN).
Master	En DDMS-node som mottar lydstrømmen fra kilden (smartenhet) og sender den videre til slaven/slavene.
Slave	EN DDMS-node som kobles til Zone-master og mottar lydstrømmen fra master for avspilling.
SA-modus (frittstående modus)	En tilstand der DDMS-noden danner en Sound-Scene ved å koble seg til masteren ved hjelp av SSID-en til Sound-Scene i SA-modus. I denne tilstanden er ingen tilgangspunkter (rutere) eller hjemmein- frastruktur tilstede. Lydkilden (smartenheten) som strømmer lyden må være tilkoblet den samme SSID-en som Sound-Scene i SA-modus.
HN-modus (hjemmenett- verksmodus)	En tilstand der DDMS-noden danner en Sound-Scene ved å koble seg til tilgangspunktet (ruteren) på hjemmenettverket. Lydkilden (smartenheten) som strømmer lyden må være tilkoblet det samme tilgangspunktet.
SSID-en til Sound- Scene i SA-modus	En unik identifikator for Sound-Scene i SA-modus, der kilden skal kobles til for å strømme lyd.
Lydkilde	En innholdskilde som Sound-Scene avspiller synkron lyd fra. Lydkilden kan være lokale medier lagret på smarttelefonen, UPnP,SD-Card, vTuner, TuneIn, AUX osv.

#### Sette opp høyttalere for DDMS

DDMS kan settes opp i to moduser:

**SA (frittstående)-modus:** Enheter på et fildelingsnettverk som er koblet sammen for å danne en gruppe.

HN (hjemmenettverk)-modus: To eller flere enheter tilkoblet et tilgangspunkt (ruter) for å danne en gruppe.

#### Sette opp frittstående modus

1Slå PÅ den første enheten, og utløs SA-modus Master ved å trykke og holde inne SA-knappen i tre sekunder. Kontroller at SA-lampen blinker raskt. Når konfigurasjonen er vellykket, lyser SA-lampen kontinuerlig.

Merk: Høyttaleren går i SA-modus, og er konfgurert som master.

- 2 Slå PÅ den andre enheten, og utløs SA-modus Slave ved å trykke på SA-knappen. Kontroller at SA-lampen blinker i normal hastighet. Når konfigurasjonen er vellykket, lyser SA-lampen kontinuerlig.
- 3 Gjenta tinn 2 for flere enheter.

Merk: Den første høyttaleren må konfigureres som master, og de andre høyttalerne må konfigureres som slave.

#### Sette opp hjemmenettverksmodus

Konfigurere høyttalere over Wi-Fi – Bruke SAC-metoden på Android-enheter

- Koble Android-enheten til ruteren på hjemmenettverket via Grundig-appen.
- 2 Slå høyttalerne PÅ, og utløs SAC ved å trykke på HN-knappen. Kontroller at HN-lampen blinker i normal hastighet.

### INNSTILLINGER \_\_\_

3 Start Grundig-appen. Hvis det er første gang du kjører Grundig-appen, vil du bli spurt etter en lisensavtale. Trykk på Accept for å fortsette.





# INNSTILLINGER \_\_\_\_\_

len Konfigurer høyttalere.



5 Trykk på Legg til nye høyttalere i de- 6 På siden Device Setup går du til enhetens WiFi-innstillinger.

••••○ 中国移动 令	4:19 PM	7 🛛 🕏 100% 페
🗙 Васк	Device Setup	
Speaker Ac	cessory Con	figuration
1. Tap on the iPhone's Set	Home butto tings app an Fi.	n, open your d select Wi-
2. Select GR0	Configure_XX WiFi list.	KXX from the
2. Come b	ack to the G	rundig App.
Note: If GRConfi put the device i	gure_XXXX is no n configure mo HN button.	ot listed, please de by pressing

7 Velg **GRConfigure\_xxxxx** på listen over trådløse nettverk..

••••• CellOne 🗢 3:58 PM	54% 🔳 🔿
Settings Wi-Fi	
Wi-Fi	
✓ GRConfigure_D2DD88	l ? (j)
CHOOSE A NETWORK	
belkin.6b5.guests	<b>?</b> (Ì)
Benu Test	£ ╤ ()
DarthMinion	<b>?</b> (j)
GrundigSync	<del>?</del> (j)
FAST_D778	• 🕈 🕕
HelloHi	l 🕈 🚺
HUAWEI	<b>?</b> (i)
island-001E20	<b>a</b> ≈ (j)
island-001E40	<b>a</b> <del>?</del> (i)
icland 019420	

- 8 Gå tilbake til **Grundig-appen** og trykk på **NEXT**
- 9 På siden Speaker Setup (Høyttaleroppsett) velger du Home-Network (Hjemmenettverk), og skriver inn passordet.

●●●●○ 中国移动 🗢	2:06 PM	70	\$ 80% 🔳
Cancel			Ç
Your Grundig temporary Wi-F	) Device Fi netwo the setu	has creat rk to assi p	ed a st with
Device Name:			
Grundig_D2DD88			
Manual Device	e Configur	ation	
Home Network	Settings SID:		
TP-LINK6500 2.4G			~
Network Passwor	d:		
•••••			Ô
	Save		

10 På konfigurasjonsskjermbildet Tidssone, velger du tidssonen for det stedet du befinner deg på. Trykk deretter på Next.



- 11 Første høyttaler er konfigurert til ruteren på hjemmenettverket. Andre høyttalere kan konfigureres til det samme nettverket ved bruk av SAC-metoden.
  - Følg trinn 1 til 11 over for å konfigurere ved hjelp av SAC-metoden.

#### Koble smartenheten til lydsystemet

1 Koble Android/iOS-enheten til SA Network Master via Grundig-appen.

•••• CellOr	ie 후	3:58 PM		53% 🔳 🔿
Setting	S	Wi-Fi		
Wi-F	i			
🗸 Grun	digSyn	5	۵	<b>?</b> (j)
CHOOSE A	NETWO	RK		~
'@#\$	\$%^&*!(	@#	•	<b>∻</b> (i)
Airte	I_Zerot	ouch	•	<b>?</b> (j)
Benu	ı Test		•	<b>?</b> (j)
black	¢			<b>∻</b> (i)
buffa	alo			<b>?</b> (j)
Dart	hMinior	ı		<b>?</b> (j)
Defa	ult			<b>∻</b> (i)
Grun	digSyn	:	•	<b>?</b> (j)
Direc	tStream	mD0B1B4	•	<b>∻</b> (i)
FAST	_D778		•	<b>∻</b> (i)
				10.000

2 Du kan også koble til hjemmenettverkets ruter for konfigurasjon i HN-modus.

•••• 中国科	动令	11:33 AM	708	82% 💼 🗲
Setting	gs	Wi-Fi		
Wi-F	i			
🗸 TP-L	.INK6500 2.4	4G	•	<b>∻</b> (i)
CHOOSE	A NETWORK	Suger -		
arby	od		•	<b>?</b> (i)
argu	est			<b>∻</b> (i)
arwi	fi		•	<b>∻</b> (i)
GRC	onfigure_B0	0184		<b>∻</b> (i)
Sens	eTime-Bran	ch	•	<b>∻</b> (i)
木马	慎入		•	<b>∻</b> (j)
Othe	ŧr			
Ask to Jo	oin Networks			$\bigcirc$

Known networks will be joined automatically. If no known networks are available, you will have to manually select a

#### Merknader:

 Standard passord for GrundigSync-nettverket er «hello123», uten anførselstegnene.

### Grundig-app

Grundig-appen brukes til å konfigurere, kontrollere og strømme musikk til høyttalerne i en Sound-Scene.

- Høyttalerne i en Sound-Scene kan konfigureres som master eller slave.
- Du kan velge hvilken lydkilde du vil strømme innhold fra.
- Høyttalerne i en Sound-Scene kan konfigureres til å strømme lusikk til høyre kanal, venstre kanal eller stereo.
- Du kan også kontrollere avspillingsalterativer som Pause, Gjenoppta avspilling, Neste, Forrige, Søk osv.

Merknader:

- Du må avinstallere den gamle versjonen av appen før du kan installere den nye.
- Sørg for at du bruker den nyeste versjonen av Grundig-appen sammen med den nyeste GR-fastvaren.

### **Opprett Sound-Scene**

Fortsett som forklart under for å konfigurere enhetene i Sound-Scene som Audio-master eller Audio-slave.

- 1 Åpne Grundig-appen.
- 2 Trykk på Play New ikonet i Grundig-appen.
- 3 På siden Select Source Speaker (Velg kildehøyttaler) trykker du på det høyttalernavnet du vil sette som master.

Back Select Source Speaker

Choose a source speaker with your audio/music content

- Grundig\_D2DD88
- Grundig\_D2DD88
- ज Create a cast group

NORSK 163

#### Merknader:

- På siden Manage Speakers (Administrere høyttalere) kan du redigere scenenavnet. Trykk på
   -ikonet for å redigere.
- 4 Trykk på navnet til den ledige høyttaleren for å sette den som Audio-slave for Audio-master.



### Velge lydkilde

Du kan strømme musikk til høyttalere i DDMS-gruppen fra kilder som Aux In, Bluetooth, lokal lagring og musikktjenester.

1 På siden Active Scenes (Aktive scener) trykker du på scenenavnet.



164 NORSK



#### 3 Velg lydkilde.



- 4 Bla gjennom mappene og velg ønsket sang.
- **5** Enhetene starter synkron avspilling av musikken.



#### Adskillelse av stereokanaler

Høyttalerne i Sound-Scene kan konfigureres slik at de strømmer lydsignal til kun venstre kanal eller høyre kanal.

Fortsett som forklart under for å konfigurere høyttalerne i Sound-Scene for høyre kanal eller venstre kanal.

- 1 Gå til siden Add More Speakers (Legg til flere høyttalere).
- 2 Trykk på pilen ved siden av høyttalernavnet for å se flere alternativer 2-11 DM

1 0 ¥ 78%

••••• 中国移动 令

Audio Output (Assigned):

Firmware Version:

K Back

Stereo (s) IP Address: 10.86.60.113

Device Name: 🔦 Grundig D2DD88

**Device Setup** 

3 I delen Audio Output (Assigned) (Lydsianal [Tilordnet]):

- Trykk på Left Speaker (L) (Venstre høvttaler) og trykk på Save (Lagre) for å sende lydsignalet til venstre kanal
- Trykk på Right Speaker (R) (Høyre høyttaler) og trykk på Save (Lagre) for a sende lydsignalet til høvre kanal.
- Trykk på Stereo (S) og trykk på Save (Lagre) for a sende lydsignalet i stereomodus \* 78% 🔳

••••• 中国移动 🗢	2:11 PM	70	
🗙 Back	Device Setup		
Device Name:			
🔦 Grundig_D2DD88			

Audio Output (Assigned):

Left Speaker (L)

Left Speaker (L)

Save

Save

Google Cast Setting Network Configuration

### Koble til / frigi høyttalere

1 Trykk på Play New (Spill av nye).



- 2 På siden Select Source Speaker (Velg kildehøyttaler) trykker du på ønsket enhet for å sette den som Audio-master eller Audio-slave.
  - Når alle høyttalere er ledige, vil den første høyttaleren du trykker på bli valgt som Audio-master.
  - Når du har satt en høyttaler som master, vil den neste høyttaleren du trykker på bli valgt som Audio-slave.



### INNSTILLINGER\_\_\_\_\_



#### Frigi høyttalere

Når høyttalerne er satt som Audio-master og Audio-slave, går du til siden **Manage Speakers** (Administrer høyttalere) og trykker på **Release This Scene** (Frigi denne scenen) for å frigi alle høyttalere fra denne scenen. Koble til alle ledige høyttalere

Når du har satt en høyttaler som Audio-master, trykker du på **Join All Free Speakers** (Koble til alle ledige høyttalere) for å koble alle ledige høyttalere til den aktuelle scenen.



170 NORSK

#### Frigi alle fra denne scenen

Trykk på **Free All From this Scene** (Frigi alle fra denne scenen) for å frigi alle høyttalere fra den aktuelle scenen.



Koble til alle

Trykk på Join All (Koble til alle) for å

koble alle ledige høyttalere fra andre

scener på samme nettverk til nåvæ-

# SPOTIFY



Slik bruker du Connect <sup>1,2,3</sup> Du må ha Spotify for å bruke Connect, se informasion på neste side.

- 1 Den nye enheten må legges til på samme trådløse nettverk som telefonen din, nettbrettet eller PC-en (se bruksanvisning for produktet for mer informasion).
- 2 Åpne Spotify-appen på telefonen, nettbrettet eller PC-en, og spill av ønsket sang.
- 3 Hvis du bruker appen på en telefon. må du trykke på bildet til sangen nederst til venstre på skjermen. Hvis du bruker nettbrett eller PC, går du til trinn 4
- 4 Trykk på Connect-ikonet 📢



5 Vela enhet fra listen. Hvis du ikke ser enheten på listen, må du kontrollere at den er tilkoblet samme trådløse nettverk som telefonen, nettbrett eller PC-en

Nå er du ferdig! Nyt musikken.

lisenser

Spotify-programvaren er underlagt en

tredjepartslisens. Den kan du se her:

www.spotify.com/connect/third-partylicenses.

- Datoer for start av service samt servicebetingelser kan variere for hvert land.
- <sup>2</sup> Enkelte tienester kan kreve oppdatering av fastvaren
- 3 Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester fra tredieparter: Arcelik A.Ş. og Grundig Intermedia GmbH tar intet ansvar for endringer, avbrudd, utestengelse eller avslutning av tjenester som tilbys av tredjeparter.

# BLUETOOTH



FineArts-enheter er utstyrt med innebygget Bluetooth.

Hvis enheten ikke er konfigurert for bruk med Wi-Fi, bytter den automatisk til tilknytningsmodus slik at du enkelt kan tilknytte den og bruke den.

Hvis enheten er konfigurert for bruk med Wi-Fi, opprettes Bluetooth-tilkoblingen, men er kun tilgjengelig for enheter som allerede er tilknyttet.

Trykk på Standby-knappen for å slå på lydbasen, og trykk deretter på Sourceknappen for å bytte til tilsvarende Bluetooth-modus. Indikatorlinien for Bluetooth-signalet blinker raskt på skjermen, og lydbasen søker etter Bluetoothsignalstatus. Bruk smarttelefonen din til å søke etter lydbasens Bluetooth-signal, og velg GRUNDIG FINEARTS MR 8000 fra listen. Hvis du blir bedt om å angi passord, skriver du inn passordet 0000 og lydbasen synkroniseres for å spille av musikk fra mobiltelefonen din. Indikatorlinjen for Bluetooth-signalet forsvinner fra skjermen og indikerer at tilkoblingen er vellykket.

Koble fra Bluetooth på smarttelefonen for å avbryte Bluetooth-forbindelsen. Merknader:

- Rekkevidden for Bluetooth-tilkoblingen er 10 meter.
- Modellen GRUNDIG FINEARTS MR 8000 på enheten din er ikke slettet.
- I Bluetooth-modus er også [PLAY/ PAUSE], [NEXT], [PREVIOUS], [VOLUME +/-] osv. aktive.



### TILKOBLING

### Tilkobling til subwoofer

Kontroller at nettstrømledningen er korrekt tilkoblet en strømforsyning. Trykk på Source-knappen for å bytte til AUXmodus, trykk og hold inne Fayouritesknappen og teksten SUB PAIRING vises på skjermen. Trykk på og hold inne parinasknappen på subwooferen for å pare den med lydplanken. Når den røde indikatoren på subwooferen blinker, er den i paringsmodus. Når teksten PAIR OK vises på skjermen og den røde indikatoren på subwooferen fortsetter å blinke, er paringen vellykket. Hvis subwooferen ikke kan pares automatisk med lydbasen, vises teksten PAIR FAIL på skjermen. Trykk på og hold inne paringsknappen på baksiden av subwooferen, og trykk og hold inne Favorites-knappen på lydbasen for å reparere.

Subwooferen lagres i lydbasens minne, og lydbasen kobler automatisk til subwooferen når den slås av og på igjen.



#### **AUX IN**

Denne lydplanken har en ekstra gruppe med lydinnganger. Du kan koble til stereolydsignaler fra ekstra enheter som VCD-, CD-, VCR-, DVD-spiller osv.

Bruk lydkabelen til å koble til stereolydutgangene på en VCD-, CD-, VCR-, DVD-spiller til stereoinngangene AUX IN på denne.

Den tilsvarende signalkilden er AUX IN, som kan åpnes ved å trykke på [SOURCE] på fjernkontrollen.

### **Koaksial inngang**

Bruk koaksialkabelen til å koble den optiske inngangen på lydplanken til koaksialutgangen på VCD-, CD-, VCR-, DVD-spilleren.



# FEILSØKING\_\_\_\_\_

Symptom	Årsak(er)	Tiltak
Ingen strøm	• DC-strømkortet er ikke tilkoblet strømforsyningen eller det er ikke korrekt tilko- blet en strømforsyning.	• Kontroller at DC-strømkor- tet er korrekt tilkoblet.
Det kommer ingen lyd, eller lyden er forvrengt.	• Lydkablene er ikke korrekt tilkoblet.	<ul> <li>Koble til lydkablene på korrekt måte.</li> </ul>
	<ul> <li>Lydstyrken er stilt inn til</li> </ul>	<ul> <li>Skru opp lydstyrken.</li> </ul>
	laveste nivå.	• Trykk på [MUTE] på
	• Lyden er slått av.	fjernkontrollen for å slå på lyden.
		• Trykk på [PLAY/PAUSE].
Knappene på enheten virker ikke.	• Enheten forstyrres av statisk elektrisitet osv.	<ul> <li>Slå enheten av, og koble den fra strømmen. Koble til strøm på nytt, og slå en- heten på.</li> </ul>
Fjernkontrollen virker ikke.	• Det er ikke batterier i fjernkontrollen.	• Sett inn et 1,5 V AAA- batteri.
	<ul> <li>Batteriene er utladet.</li> </ul>	<ul> <li>Sett i nye batterier.</li> </ul>
	• Fjernkontrollen peker ikke mot den eksterne sensoren.	<ul> <li>Pass på at fjernkontrollen peker mot den eksterne sensoren</li> </ul>
	Fjernkontrollen er utentor	Pass på at fjornkontrollon
	<ul> <li>Enheten er slått av.</li> </ul>	er innenfor driftsområdet.
		<ul> <li>Slå av enheten, og koble den fra DC-uttaket. Slå på enheten igjen.</li> </ul>

### Rengjøre enheten

Trekk strømledningen ut av stikkontakten. Rengjør enheten med en ren, tørr klut. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, sprit, ammoniakk eller avfettingsmiddel.

#### Samsvar med WEEEdirektivet og Deponering av avfallsproduktet:

Dette produktet er i samsvar med EU-direktivet som omhandler elektronisk og elektrisk utstyr (2012/19/EU). Dette produktet har et klassifiseringsymbol for sortering av avfall elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).



Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -materialer som kan gjenbrukes og resirkuleres. Produktet skal ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall

og annet avfall på slutten av levetiden. Ta det med til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger. Vennligst forhør deg med de lokale myndighetene for å få opplysninger om slike innsamlingssteder.

#### Samsvar med RoHSdirektivet:

Produktet du har kjøpt er i samsvar med EU-RoHS-direktivet (2011/65/EU). Det inneholder ingen farlige eller forbudte substanser som er angitt i direktivet.

### Pakningsinformasjon



Produktpakningen er laget av gjenvinnbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter. Ikke kast

emballasjen sammen med husholdningsavfall eller annet avfall. Ta dem med til miljøstasjoner som er opprettet av lokale offentlige myndigheter.

### Fabrikktilbakestilling

Forsiktig:

- En fabrikktilbakestilling sletter alle brukerdata og innstillinger av nettverkskonfigurasjoner.
- Forankre enheten og sørg for at den forsynes med strøm.
- 2 Slå på høyttaleren og vent til den er startet opp.
- 3 Tilbakestillingen utføres ved å trykke samtidig og holde inne ►II- og +-knappene øverst i 10 sekunder.
- 4 Enheten starter på nytt etter vellykket tilbakestilling.

### INFORMASJON

#### Tekniske data for MR 8000



Denne enheten er støyundertrykket ifølge de gjeldende EU-direktivene. Det-

te produktet oppfyller de europeiske direktivene 2014/53/EU, 2009/125/ EC og 2011/65/EU.

Du finner CE-samsvarserklæringen for enheten i form av en PDF-fil på Grundigs hjemmeside på

www.grundig.com/downloads/doc.

Typeskiltet befinner seg på bunnen av enheten.

#### WLAN

Nettverksstandard: IEEE 802.11 b,g,n

Denne modellen støtter alle overførings-hastigheter i henhold til standard IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g og IEEE 802.11 n.

Sikkerhet: WPA-, WPA2-, WAPI-motorer

Spenningsforsyning NETTSTRØMADAPTER

Produsent: Dongguan Dongsong Electronic Co., Ltd

Modell: DYS40 - 200200 W

Inngang: 100–240 V~50/60 Hz, MAKS 1,0 A Utgang: 20,0 V ---- 2,0

Nettstrøm for subwoofer: 100-240 V~50/60 Hz

Inngangsstrøm for lydplanke (maks): 20 W

Inngangsstrøm for subwoofer (maks): 15 W

Standby: < 0,5 W

Utgangseffekt for lydplanke (maks): 2 x 25 W

Utgangseffekt for subwoofer (maks): 1 x 50 W

Mål og vekt

L x B x H: 1055 x 285 x 450 mm

Vekt: Nettovekt: 2 kg (hovedenhet) 4,6 kg (subwoofer)

# TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Noudata seuraavia ohjeita:

- Jos haluat asentaa laitteen seinään kiinnitetyille hyllyille tai kaappiin, varmista että ilmankierto on riittävä. Laitteen sivuille, taakse sekä ylä- ja alaosaan on jäätävä vähintään 10 cm tila.
- Älä peitä laitetta sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
- Älä käytä puhdistusaineita, sillä ne saattavat vahingoittaa koteloa. Puhdista laite puhtaalla, kuivalla liinalla.
- Jos laite altistuu äkillisille lämpötilavaihteluille esimerkiksi tuotaessa kylmästä lämpimään, odota tällöin vähintään kaksi tuntia ennen sen käyttöönottoa.
- Laite on suunniteltu käytettäväksi kuivissa tiloissa. Jos käytät sitä ulkotiloissa, varmista, että se on suojattu kosteudelta kuten tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
- Käytä laitetta vain lauhkeassa ilmastossa.
- Älä sijoita laitetta lämmityselementtien läheisyyteen tai altista sitä suoralle auringonvalolle, sillä se vaikuttaa laitteen jäähdytykseen.
- Älä sijoita mitään nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle.

- Älä sijoita palavia kynttilöitä tai muita vastaavia esineitä laitteen päälle. Laitteen päälle ei tule asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä.
- Palauta laiteasetukset, jos laitteessa ilmenee toimintahäiriöitä staattisten sähköpurkausten tai lyhyiden jännitepiikkien yhteydessä. Tehdäksesi tämän irrota verkkojohto pistorasiasta ja kytke se takaisin muutaman sekunnin kuluttua.
- Kun laitteen irtikytkemiseen käytetään verkkopistoketta tai laitekytkintä, irtikytketty laite pysyy käytettävänä.
- Älä missään olosuhteissa avaa laitteen koteloa. Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet laitteen sopimattomasta käsittelystä.
- Ukkosmyrskyt ovat vaaraksi kaikille sähkölaitteille. Vaikka laitteen virta olisi katkaistu, salama voi vaurioittaa sitä iskiessään sähköverkkoon. Irrota aina sähköpistoke pistorasiasta ukkosmyrskyn ajaksi.

# TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

### Varoitus radiotaajuudelle altistumisesta

- Laite on asennettava ja sitä on käytettävä mukana tulevan käyttöohjeen mukaisesti.
- Laite sisältää sisäänrakennetun antennin, eikä siihen saa liittää toista antennia tai käyttää sitä toisen antennin tai lähettimen kanssa.
- Suosittelemme että käytät laitetta vähintään 20cm etäisyydellä siitä, tavanomaista käyttöä varten.

### Tärkeää tietoa koskien akkua

Laitteessa on akku ja latausjärjestelmä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi alle 50 °C lämpötilassa. Tämän laitteen jättäminen suljettuun autoon tai matkatavaratilaan, jossa lämpötila ylittää 50 °C, voi johtaa akun pysyvään vaurioitumiseen, tulipaloon tai räjähdykseen. Älä jätä laitetta paikkaan jossa sen lämpötila voi nousta yli 50 °C kuten auton ohjaamoon tai takakonttiin.

- Akkuparistoja (akkua tai laitteeseen asennettuja paristoja) ei tule altistaa liialliselle kuumuudelle kuten suoralle auringonvalolle, avotulen lähteelle, tms.
- Räjähdysvaara, jos akkua ei vaihdeta oikein.
- Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.

#### TÄMÄ ASIAKIRJA SISÄLTÄÄ TIETOJA JOTKA VOIVAT MUUTTUA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.

Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien mutta ei rajoittuen valokuvaamalla, nauhoittamalla tiedonhakujärjestelmien, tai tietokoneen verkkoon ilman Arçelik A.Ş. ja Grundig Intermedia GmbH kirjallista lupaa.

Apple, Apple-logo, iPhone®, iPod®, iPad® ja iTunes® ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. palvelumerkki.

Bluetooth®-sana ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc. omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Grundig Intermedia GmbH käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Android ™, Google Play ™, Google Play logo, Google Cast ™ ja Google Cast-logo ovat Google Inc. tavaramerkkejä.

Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Wi-Fi®, Wi-Fi-logo, Wi-Fi CERTIFIED logo, Wi-Fi Protected Access® (WPA), Wi-Fi Protected Setup logo, Wi-Fi Direct® ja Wi-Fi Alliance® ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä. Wi-Fi CERTIFIED <sup>™</sup>, Wi-Fi Protected Setup <sup>™</sup>, WPA2 <sup>™</sup>, ja Wi-Fi Alliance-logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä. Kaikki muut tuotteet ja mainitut palvelut saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä sekä näiden omaisuutta.
# KAUKOSÄÄDIN\_\_\_\_\_

Katso kuva sivulla 4.		I X	Paina kytkeäksesi	
ሳ	Kytkee laitteen päälle ja pois.		äänen pois päältä tilapäisesti. Paina uudelleen kytkeäk-	
LÄHDE	Paina toistuvasti vai-		sesi päälle.	
	AUX, COAXIAL ja ARC-tilan välillä.	SUOSIKIT	Paina toistaaksesi musiikkia suosik- kilähteestäsi. Suosikit	
- / +	Säätää äänenvoi- makkuutta: vähentää ja lisää äänenvoimakkuutta.	AUX IN	ovat saatavilla vair spotify app -tilassa. Audiosignaalitula ulkoisen laitteen liit	
	Edellinen/Seuraava		tämiseksi.	
►II	Paina pysäyttääk- sesi äänentoiston tilapäisesti. Paina uudelleen jatkaak-	SA	Asetuspainike ja LED- valo itsenäistä (SA) -tilaa varten.	
	sesi äänentoistoa. Pidä tätä painiketta alhaalla 3 sekunnin	HN	Asetuspainike ja LED- valo kotiverkko (HN) -tilaa varten.	
	ajan katkaistaaksesi bluetooth-yhteyden.	ARC	Arc-toiminto	
EQ	Paina siirtyäksesi taajuuskorjaintilaan.			

# KAUKOSÄÄDIN

Kaukosäätimen käyttäminen

Aseta paristot kaukosäätimeen. Osoita kaukosäätimellä suoraan laitteen etupaneelin edessä olevaan vastaanottimeen. Kaukosäädin toimii noin 8 metrin etäisyydellä anturista ja noin 30 asteen kulmassa vasemmalle ja oikealle puolelle.

#### Paristojen asentaminen

1 Irrota paristolokeron kansi kaukosäätimen takaosasta.



2 Aseta yksi AAA/1.5V paristo paristolokeroon ja varmista että sen +, - napaisuus on asennettu kaukosäätimeen oikein päin paristolokeron sisällä olevan kuvan mukaisesti.



3 Aseta paristolokeron kansi takaisin paikoilleen.



**Huomautukset:** 

- Irrota paristo kaukosäätimestä kun et aio käyttää laitetta pitkään aikaan.
- Huonolaatuiset paristot voivat vuotaa ja vaurioittaa kaukosäädintä pysyvästi.
- Paristoja ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten suoralle auringonvalolle, avotulen lähteelle tms.
- Säästät luontoa hävittämällä paristot paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti.

## ARC (äänen paluukanava)

ARC (äänen paluukanava) -toimintoa käytetään LCD-TV:n digitaalisessa äänilähteessä optimaalisen synkronisen äänenlaadun saamiseksi. Käytä HDMIkaapelia liittääksesi laitteen HDMI-ARC sisääntuloliitäntä LCD-TV:n ARC-ulostuloliitäntään.

### Johdanto

Langaton Dynamic Direct Multi-Node Streaming (DDMS) on joukko käyttäjän dynaamisesti valitsemia solmuja (DDMS-yhteensopivat kaiuttimet), jotka toistavat synkronoidusti ääntä annetusta sisältölähteestä.

DDMS-joukkoa kutsutaan äänimaisemaksi. Tämän joukon kaiuttimet voivat toistaa musiikkia mistä tahansa äänilähteestä synkronoidusti ilman viivettä solmukohtien välillä. Jokainen äänimaisema voi sisältää kaksi tai useampia solmukohtia.

## ASETUKSET \_\_\_\_\_

## Terminologia

Terminologia	Kuvaus
Kaiutin	Äänimaiseman kaiutin.
Äänimaisema	Joukko käyttäjän dynaamisesti valitsemia DDMS-solmuja, jotka toistavat synkronoidusti ääntä annetusta sisältölähteestä.
DDMS-tila	Äänimaisemaan liitetyn laitteen tila. Tila voidaan asettaa joko muotoon itsenäinen (SA) tai kotiverkko (HN).
lsäntälaite	DDMS-solmu joka vastaanottaa äänivirtaa lähteestä (älylaite) ja lähettää sen uudelleen orjille.
Orja	DDMS-solmu joka liitetään ympäristön isäntälaitteeseen ja joka vastaanottaa äänivirtaa isäntälaitteelta toistoa varten.
SA-tila (Itsenäinen tila)	Tila joss DDMS-solmut luovat äänimaiseman, liittymällä isäntälait- teeseen käyttäen äänimaiseman SSID:tä SA-tilassa. Tässä tilassa ei käytetä tukiasemaa (AP) tai kodin infrastruktuuria. Äänilähde (älylaite) joka virtauttaa ääntä tulee liittää äänimaise- man samaan SSID:seen SA-tilassa.
HN-tila (Kotiverkkotila)	Tila jossa DDMS-solmut luovat äänimaiseman, liittymällä kotiver- kon tukiasemaan (AP). Äänilähde (älylaite) joka virtauttaa ääntä tulee liittää samaan tukiasemaan.
Äänimaiseman SSID SA-tilassa	Äänimaiseman yksilöllinen verkkotunnus SA-tilassa, johon lähde liitetään äänen suoratoistoa varten.
Äänilähde	Sisältölähde josta äänimaisema toistaa sisältöä synkronoidusti. Äänilähde voi olla paikallinen media joka on tallennettu älypuhe- limeen, UPnP, SD-muistikortti, vTuner, AUX, jne.

### Kaiuttimien asettaminen DDMS:aa varten

DDMS voidaan asettaa kahdella eri tavalla:

Itsenäinen (SA) -tila: Vertaisverkkoon liitetyt laitteet kytketään yhteen ryhmäksi.

Kotiverkko (HN) -tila: Kaksi tai useampaa laitetta kytketään tukiasemaan (AP) ryhmäksi.

### Itsenäisen tilan asettaminen

1Kytke PÄÄLLE ensimmäinen laite ja aseta se SA-tilan isäntälaitteeksi, painamalla ja pitämällä pohjassa (3 sek.) SA-painiketta. Huomaa että SA LED vilkkuu nopeasti. Onnistuneen asetuksen jälkeen, SA LED syttyy palamaan jatkuvasti.

Huomaa: Kaiutin siirtyy SA-tilaan ja asetetaan isäntälaitteeksi.

- 2 Kytke PÄÄLLE toinen laite ja aseta se SA-tilan orjaksi, painamalla kerran SA-painiketta. Huomaa että SA LED vilkkuu normaalinopeudella. Onnistuneen asetuksen jälkeen, SA LED syttyy palamaan jatkuvasti.
- 3 Toista vaihe 2 muita laitteita varten.
  - Huomaa: Ensimmäinen kaiutin tulee asettaa isäntälaitteeksi ja muut kaiuttimet orjiksi.

### Kotiverkkotilan asettaminen

Määritä kaiuttimet langattoman verkon kautta - käyttäen SACmenetelmää Anroid-laitteilla

- Liitä Android-laite johon on asennettu Grundig App, kotiverkon tukiasemaan.
- 2 Kytke PÄÄLLE kaiuttimet, ja käynnistä SAC painamalla kerran HN-painiketta. Huomaa että HN LED vilkkuu normaalinopeudella.

## ASETUKSET .

3 Käynnistä Grundig App. Kun käynnistät Grundig Appsin ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään hyväksymään lisenssisopimus. Napauta Accept jatkaaksesi.



4 Käynnistä Grundig App, ja napauta määritä asetukset .



## ASETUKSET \_\_\_\_\_

pauta Add New Speakers.



5 Osiosta Configure Speakers na- 6 Sivulta Laiteasetukset siirry laitteen Wi-Fi-asetuksiin

••••○中国移动 令	4:19 PM	🕇 🛛 🕏 100% 🖿
🗸 Back	Device Setup	
Speaker A	ccessory Con	figuration
1. Tap on the iPhone's Se	e Home buttor ttings app and Fi.	n, open your d select Wi-
2. Select GR	Configure_XX: WiFi list.	XX from the
2. Come	back to the Gr	rundig App.
Note: If GRCon put the device	figure_XXXX is no in configure moo HN button.	ot listed, please de by pressing

## ASETUKSET \_\_\_\_\_

7 Valtse langattomat verkot -luettelosta GRConfigure\_xxxxx.

●●●●● CellOne 🗢 3:58 PM	54% 🔳 🔿
Settings Wi-Fi	
Wi-Fi	
<ul> <li>GRConfigure_D2DD88</li> </ul>	<b>≜ ≈ (j</b>
CHOOSE A NETWORK	
belkin.6b5.guests	<b>?</b> (j)
Benu Test	₽ 🗢 🕕
DarthMinion	<b>?</b> (j)
GrundigSync	<b>≈</b> (j)
FAST_D778	£ ╤ (j)
HelloHi	ê 🗢 🕕
HUAWEI	<b>≈</b> (j)
island-001E20	<b>≜ ╤ (j</b> )
island-001E40	l 🕈 (j)
icland 019420	

- 8 Palaa Grundig-sovellukseen ja napsauta SEURAAVA.
- 9 Ollessasi Speaker Setup sivulla, valitse Home-Network ja anna salasana.

●●●●○ 中国移动 🗢	2:06 PM	1 T 🕏 80% 🔳
Cancel		Ç
Your Grundig temporary Wi-Fi tł	Device has o i network to ne setup	reated a assist with
Device Name:		
Grundig_D2DD88		
Manual Device	Configuration	
Home Network S Home Network SSI	<b>ettings</b> D:	
TP-LINK6500 2.4G		~
Network Password	:	
•••••		0
	Save	

10 Ollessasi aikavyöhykkeen asetusruudussa, valitse sopiva aikavyöhyke sijaintisi mukaan ja napauta sitten Seuraava.



- 11 Ensimmäinen kaiutin asetataan toimimaan kotiverkon tukiaseman kautta. Muut kaiuttimet voidaan asettaa toimimaan samassa kotiverkossa käyttäen SAC-menetelmää.
  - Asettaaksesi kaiuttimet toimimaan SAC-menetelmällä, suorita vaiheet 1 - 11 edellä mainitulla tavalla.

## Älylaitteen yhdistäminen audiojärjestelmään

 Liitä Android / iOS-laite johon on asennettu Grundig App SA-verkon isäntälaitteeseen.

(	CellOne 🗢	3:58 PM		53% 🔳 🔿
< Se	ttings	Wi-Fi		
٧	Vi-Fi			
<b>~</b> 0	GrundigSync		۵	<b>∻</b> (i)
снос	DSE A NETWORK.			~
7	@#\$%^&*!@#			<b>?</b> (i)
,	Airtel_Zerotou	ch		<b>∻</b> (i)
E	3enu Test		•	<b>∻</b> (i)
ł	black			<b>∻</b> (i)
ł	ouffalo			<b>?</b> (i)
I	DarthMinion			<b>?</b> (i)
I	Default			<b>∻</b> (i)
Ċ	GrundigSync		•	<b>?</b> (j)
I	DirectStreamD	0B1B4	•	<b>∻</b> (i)
F	AST_D778		•	<b>?</b> (i)

Huomautuksia:

- GrundigSync verkon oletussalasana on "hello123" ilman lainausmerkkejä.
- 2 Vaihtoehtoisesti, voit liittää älylaitteen kotiverkon tukiasemaan HN-tilassa.



Ask to Join Networks

Known networks will be joined automatically. If no known networks are available, you will have to manually select a network

## **Grundig App**

Grundig App:sia käytetään määrittämään asetukset, ohjaamaan ja virtauttamaan musiikkia kaiuttimiin äänimaisen luomiseksi.

- Voit asettaa äänimaiseman kaiuttimet isäntälaitteeksi tai orjiksi.
- Voit valita äänilähteen virtauttaaksesi sen sisältöä.
- Voit asettaa äänimaiseman kaiuttimet suoratoistamaan musiikkia joko oikeasta kanavasta, vasemmasta kanavasta tai stereona.
- Voit myös ohjata toistoasetuksia kuten pysäyttää/jatkaa toistoa, siirtyä seuraavaan/edelliseen kappaleeseen, etsiä jne.

Huomautuksia:

- Poista sovelluksen vanha versio älylaitteesta, ennen kuin asennat uuden tilalle.
- Varmista että käytät Grundig App:sin uusinta versiota yhdessä GR-firmwaren uusimman version kanssa.

## Luo äänimaisema

Asettaaksesi äänimaiseman laitteet audio-isäntälaitteeksi tai audio-orjiksi tee seuraavasti.

- 1 Avaa Grundig App.
- 2 Napauta Play New kuvaketta Grundig App:sin sisällä.
- 3 Ollessasi Select Source Speaker sivulla napauta kaiuttimen nimeä jonka haluat asettaa isäntälaitteeksi.

••••••中国移动 夺 2:12 PM **1 び \$** 78% ■〕

Back Select Source Speaker



Huomautuksia:

- Ollessasi Manage Speakers sivulla, voit muokata äänimaiseman nimeä. Muokataksesi napauta kuvaketta.
- 4 Napauta vapaan kaiuttimen nimeä asettaaksesi sen audio-isäntälaitteen audio-orjaksi.



## Äänilähteen valitseminen

Voit virtauttaa musiikkia DDMS-ioukon kaiuttimiin lähteistä kuten Aux In, Bluetooth, paikallinen tallennustila sekä Musiikkipalveluista.

1 Ollessasi Active Scenes sivulla, napauta äänimaiseman nimeä.





#### 3 Valitse äänilähde.



4 Selaa kansioita ja valitse haluamasi kappale.

5 Laitteet aloittavan musiikin suoratoiston synkronoidusti.

### Stereokanavan erottelu

Äänimaiseman kaiuttimet voidaan asettaa suoratoistamaan musiikkia joko pelkästään vasemmasta kanavasta tai oikeasta kanavasta.

Asettaaksesi äänimaiseman kaiuttimet suoratoistamaan joko oikeaa tai vasenta kanavaa varten tee seuraavasti.

- 1 Siirry Add More Speakers sivulle.
- 2 Napauta nuolta kaiuttimen nimen vieressä nähdäksesi lisäasetukset.



- 3 Ollessasi äänilähtö (määritetty) osiossa:
  - Napauta Left Speaker (L) ja sitten Save kanavoidaksesi laitteen äänilähdön vasempaan kanavaan.
  - Napauta Right Speaker (R) ja sitten Save kanavoidaksesi laitteen äänilähdön oikeaan kanavaan.
  - Napauta Stereo (S) ja sitten Save kanavoidaksesi laitteen äänilähdön stereotilaa varten.







## Liitä/vapauta kaiuttimet

1 Napauta Play New.



- 2 Ollessasi Select Source Speaker sivulla, napauta haluamaasi laitetta asettaaksesi sen audio-isäntälaitteeksi tai audio-orjaksi.
  - Kun kaikki kaiuttimet on vapautettu, ensimmäinen kaiutin jota napautat asetetaan audio-isäntälaitteeksi.
  - Kun isäntälaite on asetettu, seuraava kaiutin jota napautat asetetaan audio-orjaksi.



## ASETUKSET \_\_\_\_\_



#### Vapauta kaiuttimet

Kun kaiuttimet on asetettu audio-isäntälaitteeksi ja audio-orjiksi siirry **Manage Speakers** sivulle ja napauta **Release This Scene** vapauttaaksesi kaikki kaiuttimet nykyisestä äänimaisemasta.

#### Liitä kaikki vapaat kaiuttimet

Kun audio-isäntälaite on asetettu, napauta Join All Free Speakers liittääksesi kaikki vapaat laitteet nykyiseen äänimaisemaan.

2.12 DM

1 0 \$ 78%



••••• 中国移动 🗢

#### Vapauta kaikki kaiuttimet tästä äänimaisemasta

Napauta Free All From this Scene vapauttaaksesi kaikki kaiuttimet nykyisestä äänimaisemasta.



Liitä kaikki

seen.

Napauta Join All liittääksesi kaikki vapautetut kaiuttimet saman verkon muista

äänimaisemista nykyiseen isäntälaittee-

## **SPOTIFY**



Miten käytän Connect:ia 1,2,3

Tarvitset Sporify Premiumin käyttääksesi Connec:ia, katso lisätiedot seuraavalta sivulta.

- Lisää uusi laite samaan langattomaan verkkoon johon puhelimesi, tablettisi tai tietokoneesi on liitetty (katso laitteen käyttöohjeet saadaksesi lisätietoja).
- 2 Avaa Spotify-sovellus puhelimestasi, tabletiltasi tai tietokoneeltasi ja käynnistä haluamasi kappale.
- 3 Jos käytät sovellusta puhelimesta napauta kappaleen kuvaa ruudun vasemmassa alaosassa. Käyttäessäsi tablettia tai tietokonetta siirry vaiheeseen 4.
- 4 Napauta Connect-kuvaketta 🏟
- 5 Valitse laite luettelosta. Jos laitetta ei näy, tarkista että se on yhdistetty samaan langattomaan verkkoon kuin puhelimesi, tablettisi tai tietokoneesi.

Kaikki valmista! Mukavia kuunteluhetkiä.

Lisenssiehdot

Spotify-ohjelmistoon sovellettavat kolmansien osapuolten lisenssiehdot löytyvät täältä:

www.spotify.com/connect/third-partylicenses.

- Palvelun aloituspäivämäärät ja ehdot voivat vaihdella maittain.
- <sup>2</sup> Osa palveluista voi vaatia laiteohjelmistopäivityksen.
- <sup>3</sup> Vastuuvapautuslauseke koskien kolmansien osapuolten palveluita: Arçelik A.Ş. ja Grundig Intermedia GmbH ei ole vastuussa, jos kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut muuttuvat, häiriintyvät, keskeytyvät tai päättyvät.

## BLUETOOTH



FineArts-laitteet on varustettu sisäänrakennetulla bluetooth-toiminnolla.

Jos laitteen asetuksia ei ole määritetty langatonta verkkoa varten, se vaihtaa automaattisesti laiteparin muodostustilaan jonka avulla käyttäjä voi muodostaa laiteparin ja käyttää laitetta helposti.

Jos laitteen asetukset on määritetty langatonta verkkoa varten, bluetoothyhteys on käytössä, mutta vain laitteissa joiden välille on jo muodostettu laitepari.

Paina valmiustilapainiketta kytkeäksesi päälle soundbasen, paina sitten lähdepainiketta vaihtaaksesi bluetooth-tilaan. Bluetooth-signaalin ilmaisinjana alkaa vilkkua näyttöruudussa nopeasti soundbasen etsiessä bluetooth-signaalin tilaa. Käytä älypuhelintasi etsiäksesi soundbasen bluetooth-signaalia, valitse GRUNDIG FINEARTS MR 8000 -luettelosta, ja anna salasana 0000 jos sitä kysytään. Soundbase muodostaa yhteyden älypuhelimeesi musiikin suoratoistoa varten. Bluetooth-signaalin ilmaisinjanan kadotessa ruudusta yhteys on muodostettu onnistuneesti. Katkaise bluetooth-yhteys älypuhelimestasi sammuttaaksesi bluetoothyhteyden.

Huomautukset:

- Bluetooth-yhteys toimii 10 metrin etäisyydellä.
- Mallia GRUNDIG FINEARTS MR 8000 laitteesta ei poistettu.
- Ollessasi bluetooth-tilassa, komennot [TOISTA/PYSÄYTÄ], [SEURAAVA], [EDELLINEN], [ÄÄNENVOIMAKKUUS+/-] jne. ovat myös aktiivisia.



200 SUOMI

## YHTEYS

### Subwoofer yhdistetty

Varmista, että verkkovirtajohto on kytketty kunnolla virtalähteeseen. Paina lähde-painiketta AUX-tilan vaihtamiseksi, paina ja pidä pohjassa suosikkipainiketta iolloin soundbasen vieritysnävtöllä esitetään ilmoitus SUB PAIRING. seuraavaksi paina ja pidä pohjassa vhtevden muodostuspainiketta subwooferista, yhdistääksesi sen soundbariin. Punainen merkkivalo alkaa vilkkua subwooferissa subwooferin ollessa vhtevden muodostustilassa. Kun vieritysnäytöllä esitetään ilmoitus PAIR OK ia punainen merkkivalo subwooferissa syttyy yhteyden muodostaminen onnistui los subwoofer ei onnistu muodostamaan vhtevttä soundbaseen automaattisesti, soundbasen vieritysnäytöllä esitetään ilmoitus PAIR FAIL. Paina ja pidä pohjassa yhteyden muodostuspainiketta subwooferin takapaneelista ja paina ja pidä pohjassa suosikkipainiketta soundbasesta korjataksesi yhteyden.

Subwoofer muistaa soundbasen ja yhdistää siihen automaattisesti kun sammutat subwooferin ja kytket sen takaisin päälle.



#### **AUX IN**

Tämä soundbase sisältää kaksi ylimääräistä äänen sisääntuloliitintä. Voit syöttää analogista stereoäänisignaalia lisälaitteista kuten VCD-, CD-, VCR- tai DVD-soitin jne.

Käytä äänikaapelia liittääksesi stereoääniulostulon VCD-, CD-, VCR- tai DVDsoitin laitteen AUX IN/LINE IN -stereosisääntuloliitäntään.

Voit valita AUX IN/LINE IN -liitännän äänilähteeksi painamalla [LÄHDE] -painiketta kaukosäätimestä.

## Koaksiaalisisääntulo

Käytä koaksiaalikaapelia yhdistääksesi koaksiaalisisääntulon laitteesta VCD-, CD-, VCR- tai DVD-soittimen koaksiaaliulostuloon.



# VIANETSINTÄ\_\_\_\_\_

Oire	Syy(t)	Ratkaisu
Ei virtaa	• DC-virtakorttia ei ole kytketty virtalähteeseen tai sitä ei ole kytketty kunnolla virtalähteeseen.	• Tarkista että DC-virtajohto on liitetty kunnolla paikal- leen.
Ääntä ei kuulu tai se on vääristynyt.	•Äänikaapeleita ei ole li- itetty kunnolla paikoilleen.	<ul> <li>Liitä äänikaapelit kunnolla paikoilleen.</li> </ul>
	• Äänenvoimakkuus on	• Lisää äänenvoimakkuutta.
	asetettu alimmalle tasolle.	Paina [VAIMENNA]
	• Aänenvoimakkuuden ra- joitus on kytketty pois.	kaukosäätimestä kytkeäksesi äänen päälle.
		• Paina [TOISTA/PYSÄYTÄ].
Laitteen painikkeet eivät toimi oikein.	• Staattinen sähkönpurkaus tms. muodostaa häiriöitä laitteeseen.	<ul> <li>Kytke laite pois päältä ja irrota se verkkovirrasta. Liitä virtajohto virtalähteeseen ja kytke laite uudestaan päälle.</li> </ul>
Kaukosäädin ei toimi.	• Kaukosäätimessä ei ole paristoja.	• Asenna yksi AAA/1.5V paristo sen sisään.
	• Paristot ovat lopussa.	<ul> <li>Vaihda paristot uusiin.</li> </ul>
	• Kaukosäädintä ei ole suun- nattu vastaanottimeen.	• Varmista, että kaukosää- din on suunnattu vastaanot-
	• Kaukosäädin on käyttöal-	timeen.
	• Laite on sammutettu.	• Varmista, etta kaukosaa- din on käyttöalueen sisäpuolella.
		<ul> <li>Sammuta laite ja irrota sen pistoke. Kytke laite uudelleen päälle</li> </ul>

## Laitteen puhdistaminen

Irrota virtajohto pistorasiasta. Puhdista laite puhtaalla, kuivalla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia tai hankaavia aineita.

### Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin (WEEE) vaatimustenmukaisuus ja tuotteen hävittäminen:

Tämä tuote noudattaa Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkaromua koskevaa direktiiviä 2012/19/EY (WEEE-direktiivi). Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (WEEE) kierrätyssymboli.



Tämä laite on valmistettu korkealuokkaisista osista ja materiaaleista, jotka voidaan käyttää uudelleen ja iotka soveltuvat kierrätettä-

viksi. Älä hävitä tätä tuotetta normaalin kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä. Vie se sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen. Kysy paikallisilta viranomaisilta lähimmän kierrätyspisteen sijaintipaikka.

### RoHS-direktiivin vaatimustenmukaisuus:

Valitsemasi tuote noudattaa Euroopan unionin tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevaa direktiiviä 2011/65/EY (RoHS-direktiivi). Laite ei sisällä direktiivissä määritettyjä haitallisia ja kiellettyjä materiaaleja.

### **Pakkaustiedot**



Tuotteen pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Älä

hävitä pakkausmateriaaleja yhdessä muiden kotitalousjätteiden tai muiden jätteiden kanssa. Vie pakkausmateriaalit paikallisten viranomaisten ilmoittamiin keräyspisteisiin.

### Tehdasasetusten palautus

#### Vaara:

- Tehdasasetusten palautus poistaa kaikki käyttäjätiedot ja verkkoasetukset.
- Aseta laite telakkaan ja varmista, että verkkoliitäntä on sopiva.
- Kytke kaiutin päälle ja odota kunnes se käynnistyy.
- 3 Paina ja pidä pohjassa pitkään (10 sekunnin ajan) ►II ja + painikkeita laitteen yläosasta palauttaaksesi tehdasasetukset.
- 4 Laite sammuttaa itsensä onnistuneen tehdasasetusten palautuksen jälkeen.

## Tekniset tiedot MR 8000



Tämä laitteen äänilähde on rajoitettu voimassa olevien EY-direktiivien mu-

kaisesti. Tämä tuote vastaa eurooppalaisia direktiivejä: 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU.

De conformiteitsverklaring kan worden gedownload op www.grundig.com/downloads/doc.

Tyyppikilpi on laitteen pohjassa.

### WLAN

Verkkostandardi: IEEE 802.11 b, g, n

Tämä malli tukee kaikkia IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g ja IEEE 802.11 n -standardien mukaisia siirtonopeuksia.

Tietoturva: WPA, WPA2, WAPI -standardit

## Käyttöjännite

VERKKOLAITE

Valmistaja: Dongguan Dongsong Electronic Co., Ltd

Tila: DYS40 - 200200 W

Ottoteho: 100-240V~50/60Hz 1.0A MAKS.

Lähtöteho: 20.0V ---- 2.0

AC-virtalähde subwooferia varten: 100-240V~50/60Hz

Soundbarin ottoteho (maks.): 20W

Subwooferin ottoteho (maks.): 15W

Valmiustilassa: < 0.5W

Soundbarin antoteho (maks.) : 2x25 W

Subwooferin antoteho (maks.) : 1x50 W

### Mitat ja paino

LxSxK: 1055x285x450 mm

Paino: N.W: 2 kg (pääyksikkö) 4,6 kg (subwoofer)

# ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Lütfen aşağıdaki talimatları dikkate alın:

- Cihazı raf veya dolap içine kurmayı istiyorsanız lütfen yeterli havalandırma sağlayın. Cihazın yan, üst ve arka kısmında en az 10 cm boşluk bulunmalıdır.
- Cihazı gazete, masa örtüsü, perde vb. ile kapatmayın.
- Cihazın kasasına zarar verebileceğinden, temizleyici maddeler kullanmayın. Cihazı temiz ve kuru bir bez ile temizleyin.
- Cihaz ani sıcaklık değişimlerine maruz kaldığında, örneğin soğuk bir ortamdan alınıp sıcak bir odaya getirildiğinde, kullanmadan önce en az iki saat bekleyin.
- Cihaz kuru mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır. Sistemi açık alanlarda kullanırsanız, damlama veya su sıçraması gibi neme sebep olabilecek durumlardan koruyun.
- Cihazı sadece ılıman bir iklimde kullanın.
- Soğutma sistemine zarar vereceğinden, cihazı ısıtma ünitelerinin yakınına veya doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere yerleştirmeyin.
- Cihazın üstüne vazo gibi içerisinde sıvı bulunan eşyalar yerleştirmeyin.
- Cihazın üzerine yanan mum gibi nesneler koymayın. Cihazın üzerine yanan mum gibi açık alev kaynakları konulmamalıdır.

- Şebeke gerilimindeki kısa süreli artışlar veya statik elektrik yükünden dolayı arıza meydana gelmesi halinde cihazı sıfırlayın. Bunun için elektrik fişini çekin ve birkaç saniye bekledikten sonra fişi tekrar takın.
- Ana kablo veya cihaz birleştiricisi, bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığında bağlantı kesme cihazı her zaman kullanılabilir durumda olmalıdır.
- Hiçbir koşulda cihazın kasasını açmayın. Uygunsuz kullanımdan kaynaklanan hasara bağlı garanti talepleri kabul edilmez.
- Yıldırımlı havalar tüm elektrikli cihazlar için tehlike arz eder. Kapalı bile olsa cihaz şebekeye ulaşacak bir yıldırım çarpması ile hasar görebilir. Yıldırımlı havalarda güç kablosunu daima prizden çekin.

## **RF Maruziyeti Uyarısı**

- Bu ekipman, beraberinde verilen kullanım kılavuzunda anlatıldığı şekilde kurulup kullanılmalıdır.
- Bu cihazda entegre halde bulunan antenin yeri değiştirilmemeli veya bu anten başka bir anten veya vericiyle birlikte kullanılmamalıdır.
- Cihazın, normal kullanım esnasında, son kullanıcıdan en az 20 cm uzakta çalıştırılması önerilmektedir.

# ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

## Pil ile ilgili önemli bilgiler

- Bu cihaz 50°C'yi aşmayan sıcaklıklarda çalışmak üzere tasarlanmış bir pil ve şarj sistemi içermektedir. Bu ürünü sıcaklığın 50 C'yi geçebileceği kapalı bir otomobilin içerisinde veya bagajında bırakmak aküde kalıcı hasara, yangına veya patlamaya neden olabilir. Cihazı, sıcaklığın 50°C'yi aşabileceği, bir otomobilin kabini ya da bagajı gibi yerlerde bırakmayın.
- Piller (pil takımı ya da takılı piller) doğrudan güneş ışığına, yangına ya da benzeri aşırı sıcaklıklara maruz kalmamalıdır.
- Pilin hatalı takılması patlama riski teşkil eder.
- Sadece aynısıyla veya eşdeğeriyle değiştirin.

BU BELGE BİLDİRİM YAPILMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEBİLECEK BİLGİLER İÇER-MEKTEDİR.

Bu basımın hiçbir kısmı, Arçelik A.Ş. ve Grundig Intermedia GmbH'nin yazılı izni olmadan, fotokopi veya kayıt etme, bilgi erişim sistemleri ya da bilgisayar ağı dahil olmakla beraber bunlarla sınırlı kalmayarak, gerek elektronik gerekse de mekanik olarak hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez veya başka taraflara iletilemez.

Apple, Apple logosu, iPhone®, iPod®, iPad® ve iTunes®, ABD'de ve diğer ülkelerde kayıtlı Apple Inc.'in ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in bir hizmet markasıdır.

Bluetooth® kelimeli marka ve logolar Bluetooth SIG, Inc.'e ait olan tescilli ticari markalardır ve söz konusu markaların Grundig Intermedia GmbH tarafından her türden kullanımı lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerinindir.

Android<sup>™</sup>, Google Play<sup>™</sup>, Google Play logosu, Google Cast<sup>™</sup> ve Google Cast markası, Google Inc.'e ait ticari markalardır.

Windows®, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi®, Wi-Fi logosu, Wi-Fi CERTI-FIED logo, Wi-Fi Protected Access® (WPA), Wi-Fi Protected Setup logosu, Wi-Fi Direct® ve Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır. Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi Protected Setup™, WPA2™ ve Wi-Fi Alliance logosu, Wi-Fi Alliance'ın ticari markalarıdır. Belirtilen tüm diğer ürün ve hizmetler, ilgili sahiplerinin ticari markaları ya da hizmet markaları olabilir.

## UZAKTAN KUMANDA \_\_\_\_\_

Sayfa 4'teki şekle göz atın.		EQ	Ekolayzer moduna
С С	Cihazı açar ve		geçmek için basın.
SOURCE	kapatır. WIFI, BT, AUX, COAXIAL ve ARC modları arasında	<b>I</b> ¶×	Sesi geçici olarak kapatmak için basın. Açmak için tekrar basın.
	arkaya basın.	FAVOURITE	Favori kaynak
- / +	Ses seviyesini ayar- lar: Ses kısma ve Ses açma.		muzigini çalmak için basın. FAVOURITE seçeneği yalnızca Spotify uyaulaması
<b>►</b> / ►	Önceki/Sonraki		modunda bulunur.
▶	Oynatmayı geçici olarak duraklatmak için basın. Oynatma- ya kaldığınız yerden	AUX GIRIȘI	Harici bir cihaz bağlamak için ses sinyali girişi.
	devam etmek için tekrar basın. Blue- tooth bağlantısını kesmek için bu düğmeye 3 saniye basılı tutun.	SA	Stand-Alone (Tekli Kurulum) (SA) modu için konfigürasyon düğmesi ve LED'i.
		HN	Ev Ağı (HN) modu için konfigürasyon düğmesi ve LED'i.
		ARC	Arc fonksiyonu

### Kumandayla çalıştırma

Uzaktan kumandanın pillerini takın. Uzaktan kumandayı, ön paneldeki uzak sensöre doğru tutun. Uzaktan kumanda, sensöre 8 metre uzaklıkta ve sağ/sol taraflardan 30 derecelik açıyla çalışır.

#### Pillerin Takılması

1 Uzaktan kumandanın arka tarafındaki pil yuvası kapağını çıkarın.



2 Pil bölmesine bir adet AAA/1,5 V pil yerleştirin. Pil kutuplarının, pil bölmesinin içinde belirtilen +, - sembollerine gerektiği gibi denk getirilerek yerleştirildiğinden emin olun.



3 Kapağı tekrardan yerine takın.



#### Notlar:

Uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa pili çıkarın.

- Bitmiş piller akarak uzaktan kumandaya ciddi hasar verebilir.
- Piller güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Çevreye saygılı olun ve pilleri resmi yönetmeliklere göre imha edin.

## Arc (Ses dönüş kanalı)

Ses dönüş kanalı fonksiyonu olan ARC, eş zamanlı optimum ses kalitesini elde etmek için likit-kristal ekran (LCD) televizyonların dijital ses çıkışında kullanılır. Ses cihazının HDMI-ARC giriş portunu, LCD televizyonun ARC çıkış portuna bağlamak için HDMI kablosu kullanın.

### Giriș

Kablosuz bir Dynamic Direct Multi-Node Streaming (DDMS), yani Dinamik Direkt Çok Düğümlü Akış, verili bir içerik kaynağından sesi senkronize bir şekilde oynatmak için son kullanıcı tarafından dinamik olarak seçilen bir devre düğümü grubudur (DDMS etkin hoparlörler).

DDMS grubuna Ses Sahnesi denir. Bu hoparlör grubu, devre düğümleri arasında herhangi bir gecikme olmadan senkronize bir şekilde her tür Ses Kaynağından müzik oynatabilir. Her Ses Sahnesi iki ya da daha fazla devre düğümünden oluşabilir.

## AYARLAR\_\_\_\_\_

### Terminoloji

Terminoloji	Açıklama
Hoparlör	Ses Sahnesi'nde bir hoparlör.
Ses Sahnesi	Verili bir içerik kaynağından sesi senkronize bir şekilde oynatmak için bir son kullanıcı tarafından dinamik olarak seçilen bir DDMS- Devre düğümü grubu.
DDMS-Modu	Ses Sahnesinin bir parçası olan cihazın durumu. Bu mod ya Stand- Alone (Tekli Kurulum) (SA) ya da Ev Ağına (HN) kurulabilir.
Ana Düğüm	Kaynaktan (akıllı aygıt) ses akışını alan ve Yardımcı Düğümlere yeni- den ileten bir DDMS - Devre Düğümü.
Yardımcı Düğüm	Bölge Ana Düğümüne bağlı olan ve çalma işlemi için ses akışını Ana Düğümünden alan bir DDMS - Devre Düğümü.
SA-Modu (Stand-Alone (Tekli Kurulum) Modu)	DDMS-Devre Düğümlerinin, SA-Modundaki Ses Sahnesinin SSID'sini kullanarak Ana Düğüme bağlı bir şekilde bir Ses Sahnesi yarattığı bir durum. Bu durumda mevcut hiçbir Erişim Noktası (AP) ya da ev altyapısı yoktur. Sesi veren Ses Kaynağı (akıllı aygıt) SA-Modundaki Ses Sahnesinin aynı SSID'sine bağlı olmalıdır.
HN-Modu (Ev Ağı Modu)	DDMS-Devre Düğümlerinin, Ev Ağındaki Erişim Noktasına bağlana- rak bir Ses Sahnesi yarattığı bir durum. Sesi veren Ses Kaynağı (akıllı aygıt) aynı Erişim Noktasına bağlı ol- malıdır.
SA-Modunda Ses Sahnesi'nin SSID'si SA-Modu	Kaynağın sesi aktarmak için bağlı olması gereken SA-Modundaki Ses Sahnesinin tek tanıtıcısı.
Ses Kaynağı	Ses Sahnesi'nin içeriği senkronize bir şekilde oynattığı bir içerik kay- nağı. Ses Kaynağı, akıllı telefon, UPnP, SD-Card, vTuner, TuneIn, AUX, ve diğerlerinde depolanmış yerel medya olabilir.

### DDMS için Hoparlörlerin Kurulumu

DDMS iki modda kurulabilir:

Stand-Alone (Tekli Kurulum) (SA) Modu: Bir grup oluşturmak için birbirlerine bağlanmış cihazların Eşler Arası iletişimi.

**Ev Ağı (HN) Modu:** Bir grup oluşturmak için bir Erişim Noktasına (AP) bağlı iki veya daha fazla cihaz.

### Stand-Alone (Tekli Kurulum) Modunun Kurulumu

1İlk olarak cihazı AÇIN ve SA düğmesine uzun (3 sn.) basarak SA-Modu Ana Düğümünü çalıştırın. SA LED'inin hızlı bir şekilde yanıp söndüğünü gözlemleyin. Başarılı bir konfigürasyondan sonra, SA LED'i sürekli olarak yanar.

- Not: Hoparlör SA-Modu'na girer ve Ana Düğüm olarak yapılandırılır.
- 2 İkinci cihazı AÇIN ve SA düğmesine bir kere basarak SA Yardımcı Düğümünü çalıştırın. SA LED'inin normal hızda yanıp söndüğünü gözlemleyin. Başarılı bir konfigürasyondan sonra, SA LED'i sürekli olarak yanar.

- 3 Diğer cihazlar için adım 2 'yi tekrarlayın.
  - Not: İlk hoparlör Ana Düğüm, diğer hoparlörler Yardımcı Düğüm olarak yapılandırılmalıdır.

### Ev Ağı Modunun Kurulumu

Android Cihazlardaki SAC Metodunu Kullanarak Wi-Fi Üzerinden Hoparlörleri Yapılandırın

- Android cihazı Grundig App ile, Ev Erişim Noktasına (Home-AP) bağlayın.
- 2Hoparlörleri AÇIN ve HN düğmesine bir kere basarak SAC'ı çalıştırın. HN LED'inin normal hızda yanıp söndüğünü gözlemleyin.

## AYARLAR.

3 Grundig App'i başlatın. Grundig App'i ilk defa kullanıyorsanız, sizden bir lisans sözleşmesini kabul etmeniz istenecektir. İlerlemek için Accept (Kabul Et) seçeneğine dokunun.





## AYARLAR

5 Configure Speakers (Hoparlörleri Yapılandır) bölümünden Add New Speakers (Yeni Hoparlör Ekle) seçeneğine dokunun.



6 Device Setup (Cihaz Kurulumu) sayfasından cihazınızın Wi-Fi ayarlarına gidin.



7 Wi-Fi ağ listesinden **GRConfigure\_** xxxxxx'i seçin.

•••• CellOne ᅙ	3:58 PM	54% 🔳 🔿
< Settings	Wi-Fi	
Wi-Fi		
✓ GRConfigure	_B00184	₽ 奈 ()
CHOOSE A NETWO	RK	
belkin.6b5.g	guests	<b>?</b> (i)
Benu Test		₽ 奈 ()
DarthMinior	ı	<b>?</b> (i)
GrundigSyn	c	<b>?</b> (i)
FAST_D778		₽ 중 ()
HelloHi		ê ╤ (Ì)
HUAWEI		<b>?</b> (j)
island-001E	20	₽ 중 ()
island-001E	40	£ ╤ (Ì)
island 0194	20	

- 8 Grundig Uygulamasına geri dönün ve **NEXT** (İleri) seçeneğine dokunun.
- 9 Speaker Setup sayfasında, Home Network seçin ve şifreyi girin.

●●●●○ 中国移动 🗢	2:06 PM	108	80% 🔳
Cancel			Ç
Your Grundig Device has created a temporary Wi-Fi network to assist with the setup			
Device Name:			
Grundig_D2DD88			
Manual Device	Configur	ation	
Home Network S Home Network SS	Settings ID:		
TP-LINK6500 2.4G			~
Network Password	d:		
•••••			$\odot$
	Save		
	Save		
## AYARLAR

10 TimeZone (Zaman Dilimi) yapılandırma ekranında, konumunuza uygun zaman dilimini seçerek Next (İleri) seçeneğine dokunun.



- 11 İlk Hoparlör Ev Erişim Noktasına (Home-AP) ayarlanır. Diğer hoparlörler, SAC metodu kullanılarak aynı Ev Ağına ayarlanabilir.
  - SAC metodu kullanarak yapılandırmak için, yukarıda açıklanan adımları 1'den 11'e kadar takip edin.

## Akıllı aygıtınızı ses sistemine bağlamak

1 Android /iOS cihazı Grundig App ile, SA Ağ-Ana Düğümüne bağlayın.

●●●● CellOne 🗢 3:58 PM		53% 🔳 🔿	
< Settin	gs	Wi-Fi	
Wi-I	=i		
🗸 Grui	ndigSyn	C	₽ ╤ ()
CHOOSE	A NETWO	DRK	
'@#	\$%^&*!	@#	<b>a</b> ≈ (j)
Airt	el_Zero	touch	<b>a</b> <del>?</del> (j)
Ben	u Test		a 🗢 🚺
blac	:k		<b>?</b> (j)
buff	alo		<b>?</b> (j)
DarthMinion		<del>?</del> (j)	
Default		<b>?</b> (j)	
Gru	ndigSyn	c	₽ 🗢 🕕
Dire	ctStrea	mD0B1B4	∎ ≑ (Ì)
FAS	T_D778	3	a 🤋 (i)

#### Notlar:

- GrundigSync ağı için varsayılan parola, tırnak işaretleri olmadan "hello123"tür.
- 2 Ya da alternatif olarak, HN Modu konfigürasyonu için Ev ağı Erişim Noktasına bağlayabilirsiniz.

••••• 中国移动 🗢	11:33 AM	7 🛛 🖇 82% 💼 f
Settings	Wi-Fi	
Wi-Fi		
TP-LINK6500	2.4G	<b>₽ 奈 (j</b>
CHOOSE A NETWOR	2K 2010	
arbyod		l 🗢 🚺
arguest		<b>?</b> (j)
arwifi		<b>₽ \$ ()</b>
GRConfigure_	B00184	<b>?</b> (j)
SenseTime-Br	ranch	🕯 🗢 🚺
木马慎入		<b>₽ \$ ()</b>
Other		

#### Ask to Join Networks

Known networks will be joined automatically. If no known networks are available, you will have to manually select a

## **Grundig App**

Grundig App, bir Ses Sahnesi'ndeki hoparlörleri yapılandırmak, kontrol etmek ve müzik aktarmak için kullanılır.

- Ses Sahnesi'ndeki hoparlörleri Ana Düğüm ya da Yardımcı Düğüm olarak yapılandırabilirsiniz.
- İçeriği aktarmak için Ses Kaynağını seçebilirsiniz.
- Ses Sahnesi'ndeki hoparlörleri Sağ Kanal, Sol Kanal ya da Stereo olarak müzik aktarmaya yapılandırabilirsiniz.
- Aynı zamanda Durdurma, Çalmayı Sürdür, Sonraki, Önceki, Ara ve benzerleri gibi çalma seçeneklerini kontrol edebilirsiniz.

#### Notlar:

- En son sürümü yüklemeden önce akıllı aygıttaki uygulamanın mevcut sürümünü kaldırın.
- En son GR Donanım Yazılımı ile birlikte en son Grundig App'ı kullandığınızdan emin olun.

## Ses Sahnesi Yaratın

Ses Sahnesindeki cihazları Ses Ana Düğümü ya da Ses Yardımcı Düğümü olarak yapılandırmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.

- 1 Grundig App'ı açın.
- 2 Grundig App'da sine basın.

▶ Play New simge-

3 Select Source Speaker sayfasından Ana Düğüm olarak kurmak istediğiniz hoparlör adına basın.

	中国移动 ❤	2:12 PM	<b>4 0</b> ¥ 78% <b>■</b> )
Back	Select	Source Speak	er
Cho	ose a source sp	eaker with you content	- audio/music
<b>∎</b> »	Grundig_ Device is Free	_D2DD88	
∎ນ	Grundig_ Device is Free	_D2DD88	
٣	Create a	cast grou	qu

#### Notlar:

- Manage Speakers sayfasından, Sahne adını düzenleyebilirsiniz. Düzenleme için simgesine basın.
- 4 Ses Ana Düğümüne Ses Yardımcı Düğüm olarak ayarlamak için serbest hoparlörün hoparlör ismine basın.



## Ses Kaynağı Seçimi

DDMS Grubu'ndaki hoparlörlere, Aux Girişi, Bluetooth, Yerel Depolama ve Müzik Servisleri gibi kaynaklardan müzik aktarabilirsiniz.

 Active Scenes sayfasından, sahne ismine basın.



2 Now Playing ekranında simaesine basın. ••••• 中国移动 令 11:08 AM 1 0 ¥ 77% /<u>}</u>i≡ Now Playing Back MvGroup FOR A DOOD REASON FOR A GOOD REASON GRUNDIG Take Five The Dave Brubeck Quartet Mighty Aphrodite - Original Soundtrack X ロ 00:10 05:14 П . Speakers Sources

## 

#### 3 Ses kaynağınızı seçin.



4 Klasörleri tarayın ve istediğiniz sarkıyı

5 Cihazlar senkronize bir şekilde müzik akışına başlar.



## **Stereo Kanal Ayrımı**

Ses Sahnesindeki hoparlörler yalnızca Sol-Kanal ya da Sağ-Kanal ses çıkışına aktaracak şekilde yapılandırılabilir.

Ses Sahnesindeki hoparlörleri Sol-Kanal ya da Sağ-Kanala yapılandırmak için aşağıdaki işlemleri uygulayın.

1 Add More Speakers sayfasına gidin.

2Diğer seçenekler için hoparlör adının yanındaki oka işaretine basın.



222 TÜRKÇE

- 3 Ses Çıkışı (Ayrılmış) kısmında:
  - Cihazın ses çıkışını sol kanala yönlendirmek için Left Speaker (L)'e ve ardından Save'e başın.
  - Cihazın ses çıkışını sağ kanala yönlendirmek için Right Speaker (R)'e ve ardından Save'e basın.
  - Cihazın ses çıkışını stereo modunda yönlendirmek için Stereo (S)'ya ve ardından Save'e basın.



Save

## Hoparlör Kat / Bırak 1 Play New (Yeni Oynat)'a basın.



- 2 Select Source Speaker sayfasından, Ses Ana Düğümü ya da Ses Yardımcı Düğümü olarak ayarlamak istediğiniz cihaza basın.
  - Tüm hoparlörler serbestken, bastığınız ilk hoparlör Ses Ana Düğümü olarak ayarlanacaktır.

## TÜRKÇE 223

## AYARLAR.





## AYARLAR



#### Hoparlörleri Bırak

Hoparlörler Ses Ana Düğümü ya da Ses Yardımcı Düğümü olarak ayarlandığında, tüm hoparlörleri mevcut sahneden bırakmak için **Manage Speakers** sayfasına gidin ve **Release This Scene**'e basın.



### Tüm Serbest Hoparlörleri Kat

Ses Ana Düğümü ayarlandığında, tüm serbest cihazları mevcut sahneye katmak için **Join All Free Speakers**'a basın.

## Tümünü bu Sahneden Bırakın

Tüm hoparlörleri mevcut sahneden bırakmak için **Free All From this Scene**'e basın.



## AYARLAR

#### Hepsini Kat

Farklı kaynaklardaki tüm serbest hoparlörleri mevcut Ana Düğüm ile aynı ağa katmak için **Join All**'a basın.



## **SPOTIFY**



Connect <sup>1,2,3</sup> Nasıl Kullanılır

Connect'i (Bağlan) kullanmak için Spotify Premium gerekecektir, detaylar için arka sayfaya bakın.

- 1Yeni cihazınızı telefonunuz, tabletiniz ya da bilgisayarınız ile aynı Wi-Fi ağına ekleyin (detaylar için ürün kullanıcı talimatlarına bakın).
- 2 Telefonunuz, tabletiniz ya da bilgisayarınızdan Spotify uygulamasını açın ve bir şarkı oynatın.
- 3 Uygulamayı bir telefon üzerinden kullanıyorsanız - ekranın sol alt tarafındaki şarkı imgesine basın. Tablet ve bilgisayar için 4. adıma geçin.
- 4 Connect simgesine basın



5 Listeden cihazınızı seçin. Göremiyorsanız telefonunuz, tabletiniz ya da bilgisayarınız ile aynı Wi-Fi ağına bağlı olup olmadığını kontrol edin.

İşte bu kadar! İyi dinlemeler.

Lisanslar

Spotify Yazılımı aşağıdaki adreste bulunan üçüncü taraf lisanslarına tabidir:

www.spotify.com/connect/third-partylicenses. <sup>1</sup> Hizmet başlama tarihleri ve hizmet koşulları ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

- <sup>2</sup> Bazı hizmetler donanım yazılımı güncellemeleri gerektirebilir.
- <sup>3</sup> Üçüncü taraf hizmetlerine ilişkin feragat: Arçelik A.Ş. ve Grundig Intermedia GmbH, üçüncü taraflar tarafından sunulan hizmetlerin değişmesi, bozulması, askıya alınması ya da sonlandırılması durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.



FineArts cihazları Bluetooth özelliğine sahip olarak donatılmıştır.

Ünite Wi-Fi kullanımı için yapılandırılmamışsa otomatik olarak kullanıcının eşleştirmesine ve üniteyi kolayca kullanmasına izin veren eşleme moduna geçer.

Ünite Wi-Fi kullanımı için yapılandırılmışsa Bluetooth bağlantısı etkindir ancak sadece önceden eşleştirilmiş cihazlarda mevcuttur.

Bekleme düğmesine basarak ses cihazını acın, ardından Source (Kaynak) düğmesine basarak ilgili Bluetooth modunu acın. Bluetooth sinyal göstergesi ekranda yanıp söner ve ses cihazı, Bluetooth sinyali arama durumuna girer. Akıllı telefonunuzu kullanarak ses cihazının Bluetooth sinyalini aratın, listeden GRUNDIG FINEARTS MR 8000 ögesini secin ve parola gerekirse 0000 parolasını girin. Ses cihazı, şarkıları cep telefonunuzda calacak sekilde senkronize olurken Bluetooth sinyal göstergesi de ekrandan kaybolacaktır. Bu da bağlantının basarılı olduğu anlamına gelir.

Bağlantıyı sonlandırmak için akıllı telefonunuzu kullanarak Bluetooth bağlantısını kesin.

Notlar:

- Bluetooth bağlantı menzili 10 metredir.
- Cihazınızdaki GRUNDIG FINEARTS MR 8000 modeli silinmez.
- Bluetooth modunda [OYNAT/ DURAKLAT], [SONRAKI], [ÖNCEKI], [SES +/-] vb. de etkindir.



## BAĞLANTI

## Subwoofer Bağlantısı

AC aüc kablosunun bir aüc kavnaăına sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Source düğmesine basarak AUX modunu acın ve Favourite düămesine basılı tutun. Ses cihazı, ekranda SUB PAIRING (Alt Eslesme) ekranını görüntüler. Ardından, subwoofer üzerindeki Pair (Eslestirme) düămesine basarak sound bar ile eslesme vapın. Subwoofer üzerindeki kırmızı gösterge yanıp sönmeye başladiăinda subwoofer eslesme modunda demektir. Ses cihazı kavar ekranında PAIR OK (Eslesme Tamam) vazısı aörüntülendiğinde ve subwoofer üzerindeki kırmızı gösterge yanıp sönmeye devam ettiäinde eslesme basarılı demektir. Subwoofer ses cihazı ile otomatik olarak eslesemiyorsa ses cihazının ekranında PAIR FAIL (Eşleşme Başarısız) mesajı aörüntülenir. Bu hatavı aidermek icin subwoofer'ın arka panelindeki Pair (Eşleştirme) düğmesine ve ses cihazındaki Favourite düğmesine basılı tutun.

Subwoofer, onu kapatıp tekrar açtığınızda ses cihazını hatırlar ve otomatik olarak bağlanır.



## **AUX IN**

Bu cihazda ekstra bir ses giriş terminal grubu bulunur. VCD, CD, VCR, DVD oynatıcı gibi cihazlardan analog stereo ses sinyali girişi sağlayabilirsiniz.

VCD, CD, VCR veya DVD oynatici gibi cihazların stereo ses çıkış terminallerini, AUX IN stereo giriş terminallerine bağlamak için ses kablosunu kullanın.

Cihazın ilgili ses kaynağı AUX IN girişidir. Uzaktan kumandadaki [SOURCE] düğmesine basarak bu girişe erişebilirsiniz.

## Eș Eksenli Giriș

Ses cihazının eş eksenli girişini VCD, CD, VCR, DVD oynatıcının eş eksenli çıkışına bağlamak için eş eksenli kabloyu kullanın.



## SORUN GİDERME\_\_\_\_\_

Belirti	Nedeni	Çözüm
Güç yok	•DC güç kablosu güç kaynağına bağlı değiştir değildir veya güç kaynağına sıkıca bağlanmamıştır.	<ul> <li>Lütfen DC güç kablosunun sıkıca bağlandığından emin olun.</li> </ul>
Ses hiç yok veya bozuk.	<ul> <li>Ses kabloları sıkıca bağlanmamıştır.</li> <li>Ses seviyesi minimuma ayarlanmıştır.</li> <li>Ses kapalıdır.</li> </ul>	<ul> <li>Ses kablolarını sıkıca bağlayın.</li> <li>Ses seviyesini artırın.</li> <li>Uzaktan kumandada bulunan [MUTE] düğmesine basarak sesi açın.</li> <li>[PLAY/PAUSE] düğmesine basın.</li> </ul>
Ünitedeki düğmeler çalışmıyor.	• Ünitede statik elektrik vb. nedenli parazit vardır.	<ul> <li>Üniteyi kapatın ve fişini prizden çekin. Ardından fişi bir güç kaynağına bağlayın ve üniteyi tekrar açın.</li> </ul>
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	<ul> <li>Uzaktan kumandada pil yoktur.</li> <li>Piller bitmiştir.</li> <li>Uzaktan kumanda, uza- ktan kumanda sensörüne doğru tutulmuyordur.</li> <li>Uzaktan kumanda kapsama alanının dışındadır.</li> <li>Ünite kapalıdır.</li> </ul>	<ul> <li>Kumandaya bir adet AAA/1,5V pil takın.</li> <li>Pilleri yenileriyle değiştirin.</li> <li>Uzaktan kumandayı uza- ktan kumanda sensörüne doğru tuttuğunuzdan emin olun.</li> <li>Uzaktan kumandanın kapsama alanında olduğundan emin olun.</li> <li>Üniteyi kapatın ve DC çıkışıyla olan bağlantısını kesin. Ardından, üniteyi tekrar acın.</li> </ul>

## Cihazın temizlenmesi

Elektrik kablosunu fişten çekin. Cihazı temiz ve kuru bir bez ile temizleyin. Alkol, ispirto, amonyum veya aşındırıcı maddeler içeren deterjanlar kullanmayın.

## AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.



AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden

üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

## Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir.

Ambalaj atiğini evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

## Fabrika ayarlarına dönüş

### Dikkat:

- Fabrika ayarlarına dönüş, tüm kullanıcı verilerini ve ağ konfigürasyonu ayarlarını siler.
- Üniteyi takın ve güç bağlantısının düzgün olduğundan emin olun.
- Hoparlörü açın ve başarıyla başlamasını bekleyin.
- 3 Fabrika ayarlarına dönüş için üstteki
   ▶II ve + düğmelerine aynı anda uzun (10 saniye) basın.
- 4 Başarılı sıfırlamanın ardından cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.

## Teknik veriler MR 8000

Bu cihaz yürürlükteki AB direktiflerine uygun parazit bastırma sistemine sahip bir cihazdır. Bu cihaz Avrupa Direktifleri 2014/53/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU. ile uyumludur.

Cihaza ait CE deklarasyon belgesini PDF dosyası olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

www.grundig.com/downloads/doc.

Tip levhası cihazın alt tarafındadır.

### WLAN

Ağ standardı: IEEE 802.11 b,g,n Bu model, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g ve IEEE 802.11 n standardına göre tüm aktarım hızlarını destekler.

Güvenlik: WPA, WPA2, WAPI motorlar

Gerilim kaynağı AC ADAPTÖR

Üretici: Dongguan Dongsong Electronic Co., Ltd

Model: DYS40 - 200200 W

Giriş: 100-240V~50/60Hz 1.0A MAKS

Çıkış: 20,0 V === 2,0

Subwoofer için AC gücü: 100-240V~50/60Hz

Soundbar güç girişi (Maks): 20 W

Subwoofer güç girişi (Maks): 15 W

Bekleme: < 0,5 W

Sound bar güç çıkışı (Maks): 2x25 W

Subwoofer güç çıkışı (Maks): 1x50 W

**Boyutlar ve ağırlık** UxGxY 1055x285x450 mm

Ağırlık: Net Ağırlık: 2 kg (Ana Ünite) 4,6 kg (Subwoofer)

## TÜKETICI HIZMETLERI

## Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arcelik A.Ş. olarak, hizmet verdiăimiz markamızın müsteri istek ve önerilerinin müsteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, www.grundig.com.tr, faks, mektup, sosval medva, bavi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, seffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik icinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, deneyimini mükemmel müsteri yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz.

Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

#### Hizmet talebinin değerlendirilmesi Müşteri başvurusu Œ, Web sites fax 0216 423 23 53 Başvuru kaydı Müşteri Adı, Soyadı à Müşteri Telefonu Müsteri Adresi merkez Cathili eatur 3 Hizmet talebinin alınması Hizmat talabi analizi - Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onartm,değişim vb.) - Hizmet hakkında gerekli islemin gerceklestirilmesi Randevu almp hizmetin gerceklestirilmesi Müşteri memnuniyetinin alınması 5 Memnun Memnun değil 6 Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

## Garanti Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,

 Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,

 Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, dağalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,

 Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,

5) Malin tanitma ve kullanma kilavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,

 Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Bu ürün Arçelik A.Ş. adına Guangzhou Panyu Juda Car Audio Equipment Co., Ltd. Vtrek dewei industrial garden village, Panyu borough, Shibei indust., road dashi town 511430 Guangzhou / China tarafından üretilmiştir.

Menșei: P.R.C.

## **GARANTI BELGESI**

1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

- 2)Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği sekilde kullanılması ve Arcelik A.S.'nin yetkili kıldığı servis calısanları dısındaki sahıslar tarafından bakım, onarım veya baska bir nedenle müdahale edilmemis olması sartıyla, malın bütün parcaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, iscilik ve üretim hatalarına karsı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3)Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a-Sözlesmeden dönme.

c-Ücretsiz onarılmasını isteme.

c-Satılanın ayıpsız bir misli ile değistirilmesini isteme, hak-

b-Satis bedelinden indirim isteme. larından birini kullanabilir

4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını secmesi durumunda satıcı: iscilik masrafı, değistirilen parca bedeli ya da baska herhanai bir ad altında hicbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veva vaptırmakla vükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veva ithalatcıva karsı da kullanabi-

lir. Satıcı, üretici ve ithalatcı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın:

-Garanti süresi icinde tekrar arızalanması.

Tamiri icin gereken azami sürenin asılması.

-Tamirinin mümkün olmadığının, vetkili servis istasvonu, satıcı, üretici vada ithalatcı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında:

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini yeya imkân yarsa malın ayıpsız misli ile deăistirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satici, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, üretici ile ithalatcı müsteselsilen sorumludur.

- 6)Malın tamir süresi 20 is gününü gecemez. Bu süre garanti süresi icinde mala iliskin arızanın vetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde aecen süre aaranti süresine eklenebilir.
- 7)Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsamı dısındadır.
- 8)Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak cıkabilecek uyusmazlıklarda yerlesim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici mahkemesine basvurulabilir.
- 9)Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne basvurabilir.

<u>Üretici veya İthalatçı Firmanın;</u>				<u>Malın</u>			
Unvanı:	Arçelik A.Ş.		Markası	:	Grundig		
Adresi:	Arçelik A.Ş. Karaağaç Sütlüce / İSTANBUL	Caddesi No:2-6, 34445,	Cinsi:		Wireless Network Speaker		
			Modeli:		FineArts MR 8000		
Telefonu:	(0-216) 585 8 888		Seri No:				
Faks:	(0-216) 423 23 53		Garanti	Süresi:	2 YIL		
web adresi:	www.grundig.com.tr		Azami T	amir Süresi:	20 İş günü		
	GENEL MŪDŪR			GENEL MŪDŪR YRD.			
Hahn BGA Arcelik A				I.S. Clim			
Satıcı Firma	nın:						

Fatura Tarih ve Savısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kasesi:

U	1	1	b	1	G	1	1	1	

Adresi<sup>.</sup>

Telefonu:

Faks.

e-posta:

# FOR A GOOD REASON

Grundig Intermedia GmbH Thomas-Edison-Platz 3 D-63263 Neu-Isenburg

www.grundig.com 17/18