



A	Product Fiche	
B	Supplier	BEKO
C	Model Identifier	B43L 6760 5W
D	Energy Efficiency Class	A+
E	Visible screen size (diagonal) (cm/inch)	108 / 43
F	On mode average power consumption (W)	53.1
G	Annual Energy Consumption (kWh) * 1	78
H	Standby Power Consumption (W) * 2	0.40
I	Off mode Power Consumption (W)	N/A
J	Screen resolution	1920 x 1080
K	* 1: Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.	
L	* 2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.	
M	For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.	

Deutsch	
A Produktdatenblatt	D Energieeffizienzklasse
B Lieferanten	E Bildschirmdiagonale
C Modellkennung	F Leistungsaufnahme Betrieb (W)
G Jährlicher Stromverbrauch (kWh) * 1	
H Leistungsaufnahme Bereitschaft (W) * 2	
I Leistungsaufnahme Ausgeschaltet (W)	
J Maximale Auflösung	
K * 1: Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf de Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.	
L * 2: Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist.	
M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	

Türkçe	
A Ürün fişi	D Enerji verimlilik sınıfı
B Tedarikçi	E Görünebilir ekran köşegeni
C Model Tanımlayıcı	F Açık modda güç tüketimi (W)
G Yıllık enerji tüketimi (kWh) * 1	
H Beklemede güç tüketimi (W) * 2	
I Kapalı modda güç tüketimi (W)	
J Ekran çözünürlüğü	
K * 1: 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.	
L * 2: Televizyon uzaktan ku manda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken.	
M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.	

Français	
A Fiche produit	D Classe d'efficacité énergétique
B Fournisseur	E Diagonale d'écran visible
C Identifiant du modèle	F Consommation électrique en mode marche
G Consommation d'énergie annuelle (kWh) * 1	
H Consommation électrique en mode veille (W) * 2	
I Consommation électrique en mode arrêt (W)	
J Résolution de l'écran	
K * 1: Consommation d'énergie de „XYZ“ kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	
L * 2: Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.	
M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	

Nederlands	
A Productkaart	D Energie-efficiëntieklasse
B Leverancier	E Zichtbare schermdiagonaal
C Modelidentificatie	F Elektriciteitsverbruik in de gebruiktoestand (W)
G Jaarlijks energieverbruik (kWh) * 1	
H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand (W) * 2	
I Elektriciteitsverbruik in de uitstand (W)	
J Schermresolutie	
K * 1: Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt geb.	
L * 2: Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zi.	
M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elekt.	

Italiano	
A Scheda prodotto	D Classe di efficienza energetica
B Fornitore	E Diagonale dello schermo visibile
C Identificatore del modello	F Consumo di energia in modo accesso (W)
G Consumo annuo di energia (kWh) * 1	
H Consumo di energia in modo stand-by (W) * 2	
I Consumo di energia in modo spento (W)	
J Risoluzione dello schermo	
K * 1: Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.	
L * 2: Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni.	
M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	

Español	
A Ficha de producto	D Clase de eficiencia energética
B Proveedor	E Diagonal visible de la pantalla
C Identificador de modelo	F Consumo de electricidad en modo encendido (W)
G Consumo de energía anual (kWh) * 1	
H Consumo de electricidad en espera (W) * 2	
I Consumo de electricidad en modo apagado (W)	
J Resolución de la pantalla	
K * 1: Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.	
L * 2: Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa.	
M For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.	

Dansk	
A Datablad	D Energieffektivitetsklasse
B Leverandør	E Synlig skærmdiagonal
C Model Identifier	F Effektforbrug i tændt tilstand (W)
G Årligt energiforbrug (kWh) * 1	
H Effektforbrug i standbytilstand (W) * 2	
I Effektforbrug i slukket tilstand (W)	
J Skærmopløsning	
K * 1: Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.	
L * 2: Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive.	
M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.	

Norsk	
A Produktinfo	D Energieffektivitetsklasse
B Leverandør	E Synlig skjerm-diagonal
C Modellidentifikator	F Strømforbruk i på-modus (W)
G Årligt energiforbruk (kWh) * 1	
H Strømforbruk i sta (W) * 2	
I Strømforbruk i off-modus (W)	
J Skjermopløsning	
K * 1: Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.	
L * 2: Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv.	
M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.	

Suomi	
A Tuoteseloste	D Energiatehokkuusluokka
B Tavarantoimittaja	E Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä
C Mallin tunniste	F Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa (W)
G Vuotuinen energiankulutus (kWh) * 1	
H Effektiförbrukning i standbyläge (W) * 2	
I Effektiförbrukning i fränläge (W)	
J Skärmupplösning	
K * 1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektiförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	
L * 2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.	
M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.	

Svenska	
A Informationsblad	D Energieffektivitetsklass
B Leverantör	E Synlig skärmdiagonal
C Modellidentifikator	F Effektförbrukning i påläge (W)
G Årlig energiförbrukning (kWh) * 1	
H Effektförbrukning i standbyläge (W) * 2	
I Effektförbrukning i fränläge (W)	
J Skärmupplösning	
K * 1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektiförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	
L * 2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.	
M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.	

Hrvatski	
A Podatakovni list proizvoda	D Razred energetske učinkovitosti
B Dobavljač	E Dijagonala vidljivog zaslona
C Identifikator modela	F Utrošak energije pri uključenoosti (W)
G Godišnji utrošak energije (kWh) * 1	
H Utrošak energije u pripravnosti (W) * 2	
I Utrošak energije pri isključenosti (W)	
J Razlučivost zaslona	
K * 1: Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. stvarni utrošak energije ovisiti će o tome kako se upotrebljava televizor.	
L * 2: Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna.	
M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora.	

Română	
A Fișa produsului	D Clasa de eficiență energetică
B Furnizor	E Diagonala vizibilă a ecranului
C Identificator de model	F Puterea consumată în modul activ (W)
G Consumul anual de energie (kWh) * 1	
H Puterea consumată în modul st (W) * 2	
I Puterea consumată în modul oprit (W)	
J Rezoluție ecran	
K * 1: Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.	
L * 2: Când televizorul este oprit cu telecomandă și nu este activă nicio funcție.	
M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.	